Manual del usuario BrightLink® 475wi+/485wi+

Contenido

Manual del usuario de los proyectores BrightLink 475wi+/485wi+	11
Introducción	12
Funciones del proyector	
Contenido de la caja del producto	13
Componentes adicionales	15
Equipo adicional y piezas de repuesto	15
Información de garantía	17
Anotaciones utilizadas en la documentación	17
Dónde obtener más información	17
Ubicación de las piezas del proyector	18
Piezas del proyector: Frontal/Superior	
Piezas del proyector: Lateral	19
Piezas del proyector - Panel de interface	20
Piezas del proyector: Base	22
Piezas del proyector: Panel de control	23
Piezas del proyector - Bolígrafos interactivos	24
Piezas del proyector: Control remoto	25
Configuración del proyector	27
Colocación del proyector	27
Opciones de configuración e instalación del proyector	27
Distancia de proyección	29
Instalación de las patas del proyector	31
Retiro y acoplamiento de la cubierta de cables	32
Conexiones del proyector	33
Conexión de computadoras	33
Conexión de una computadora para video y audio USB	34
Conexión de una computadora para video VGA	35
Conexión de una computadora para video y audio HDMI	36
Conexión de una computadora para uso de los bolígrafos o control del mouse USB	36
Conexión de una computadora para sonido	37

	Conexión de fuentes de video	38
	Conexión de una fuente de video HDMI	38
	Conexión de una fuente de video componente a VGA	39
	Conexión de una fuente de video compuesto	40
	Conexión de una fuente de video S-Video	40
	Conexión de una fuente de video para sonido	41
	Conexión de un monitor de computadora externo	41
	Conexión de altavoces externos	42
	Conexión de un micrófono	43
	Conexión de dispositivos USB externos	44
	Proyección desde un dispositivo USB	44
	Conexión de un dispositivo USB o una cámara al proyector	44
	Selección de la fuente USB conectada al proyector	45
	Desconexión de un dispositivo USB o una cámara del proyector	45
	Conexión de una cámara de documentos	46
	Instalación de las pilas del control remoto	46
	Instalación de las pilas de los bolígrafos	48
Uso	del proyector en una red	50
	Proyección en una red alámbrica	
	Conexión a una red alámbrica	51
	Selección de ajustes de red alámbrica	51
	Proyección en una red inalámbrica	
	Instalación del módulo LAN inalámbrico	55
	Uso de Quick Wireless Connection (Windows solamente)	57
	Selección manual de los ajustes de red inalámbrica	58
	Ajustes del menú LAN inalámbrica	60
	Selección de los ajustes de red inalámbrica en Windows	62
	Selección de los ajustes de red inalámbrica en Mac OS X	62
	Configuración de la seguridad de la red inalámbrica	63
	Ajustes del menú Seguridad inalámbrica	
	Configuración de avisos por correo electrónico del proyector a través de la red	
	Mensajes de aviso por correo electrónico del proyector en red	
	Configuración del control con SNMP	

	Control de un proyector en la red con un navegador web	68
	Soporte de Crestron RoomView	70
	Configuración del soporte Crestron RoomView	70
	Control de un proyector de red con Crestron RoomView	71
Us	o de las funciones básicas del proyector	73
	Encendido del proyector	73
	Apagado del proyector	75
	Selección del idioma de los menús del proyector	76
	Ajuste de la altura de la imagen	77
	Forma de la imagen	78
	Corrección de la forma de la imagen con los botones de corrección trapezoidal	79
	Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner	
	Reajuste del tamaño de la imagen con los botones Wide y Tele	82
	Ajuste de la posición de la imagen	83
	Enfoque de la imagen	84
	Operación del control remoto	85
	Uso del control remoto como mouse inalámbrico	
	Uso del control remoto como puntero para presentaciones	87
	Selección de una fuente de imagen	87
	Modos de proyección	
	Cambio del modo de proyección con el control remoto	89
	Cambio del modo de proyección mediante los menús	90
	Relación de aspecto de la imagen	
	Cambio de la relación de aspecto de la imagen	
	Relaciones de aspecto de imagen disponibles	91
	Modo de color	92
	Cambio del modo de color	
	Modos de color disponibles	
	Activación del Iris automático	
	Control del volumen con los botones de volumen	
	Proyección de una presentación de diapositivas	
	Características de la función Slideshow	
	Tipos de archivos compatibles con la función Slideshow	96

Inicio de una presentación de diapositivas	97
Opciones de visualización de Slideshow	98
Ajuste de las funciones del proyector	100
Apagado temporal de la imagen y el sonido	100
Interrupción temporal de la imagen de video	100
Ampliación y reducción del tamaño de las imágenes	101
Recursos de seguridad del proyector	102
Tipos de seguridad por contraseña	102
Configuración de una contraseña	103
Selección de tipos de seguridad por contraseña	104
Ingreso de una contraseña para usar el proyector	105
Captura de una imagen de logotipo para mostrar	106
Bloqueo de los botones del proyector	108
Desbloqueo de los botones del proyector	108
Instalación de un cable de seguridad	109
Creación de un patrón de usuario para mostrar	109
Uso de los bolígrafos interactivos	111
Uso de los bolígrafos	111
Calibración automática	113
Calibración manual	115
Uso del proyector BrightLink con una computadora	118
Ajuste del área de operación del bolígrafo	119
Easy Interactive Tools	121
Requisitos de sistema para las herramientas Easy Interactive Tools	121
Instalación de las herramientas Easy Interactive Tools	122
Inicio y salida de las herramientas Easy Interactive Tools	124
Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo interactivo	126
Las herramientas Easy Interactive Tools para el modo interactivo	126
Uso del teclado en pantalla	127
Uso de una cámara de documentos con las herramientas Easy Interactive Tools	128
Uso de la lupa	
Uso de las herramientas de anotación de Easy Interactive Tools	130
Herramientas de anotación de Easy Interactive Tools	130

	Selección del color y el ancho de la línea con las herramientas Easy Interactive Tools	132
	Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo de pizarra	133
	Las herramientas Easy Interactive Tools para el modo de pizarra	133
	Uso de la herramienta de formas en el modo de pizarra	134
	Uso de las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más	135
	Las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más	135
	Uso de la lista de páginas	136
	Guardado de sus páginas	137
	Selección del idioma y los ajustes generales	140
	Tablet PC y Herramientas de tinta de Windows	141
	Habilitación de las funciones Tablet PC y Entrada manuscrita	142
	Uso de las funciones Tablet PC y Entrada de lápiz	143
	Uso del proyector BrightLink sin una computadora	144
	Uso de la barra de herramientas integrada	145
	Herramientas integradas para uso sin una computadora	146
	Ampliación de imágenes con la barra de herramientas integrada	149
	Uso del modo de pizarra integrado	149
	Cambio del ancho y el color del bolígrafo con la barra de herramientas integrada	150
Co	nfiguración de los ajustes de menús	151
	Uso de los menús del proyector	151
	Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen	152
	Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal	154
	Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes	157
	Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida	159
	Ajustes de red del proyector: Menú Red	164
	Pantalla de información del proyector: Menú Información	165
	Lista de los códigos de Event ID	167
	Opciones de restablecimiento del proyector: Menú Restablecer	168
N/L-	ntenimiento y transporte del proyector	170
ıvıa	Mantenimiento del proyector	
ivia	Limpieza de la ventana de proyección	
wa	·	
ivia	Limpieza del sensor de obstáculos	171
ivia	Limpieza del sensor de obstáculos Limpieza del exterior del proyector	

	Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire	172
	Limpieza del filtro y de las salidas de aire	172
	Reemplazo del filtro de aire	173
	Mantenimiento de la lámpara del proyector	174
	Reemplazo de la lámpara	174
	Restablecimiento del temporizador de la lámpara	179
	Reemplazo de las pilas del control remoto	180
	Reemplazo de las pilas de los bolígrafos	182
	Reemplazo de las puntas de los bolígrafos	183
	Transporte del proyector	184
Sol	lución de problemas	185
	Consejos para resolver problemas de proyección	185
	Indicadores de estado del proyector	
	Uso del sistema de ayuda del proyector	189
	Solución de problemas de imagen o sonido	189
	Soluciones para cuando no aparecen imágenes	190
	Soluciones para cuando la imagen es incorrecta con la función USB Display	191
	Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Señal"	191
	Visualización desde una computadora portátil con Windows	192
	Visualización desde una computadora portátil Mac	192
	Soluciones para cuando aparece el mensaje "No Soportado"	192
	Soluciones para cuando sólo aparece parte de la imagen	193
	Soluciones para cuando la imagen no es rectangular	193
	Soluciones para cuando la imagen contiene ruido o estática	194
	Soluciones para cuando la imagen está borrosa	195
	Soluciones para cuando el brillo o los colores de la imagen son incorrectos	195
	Soluciones para cuando no hay sonido o el volumen es bajo	196
	Soluciones a problemas con el micrófono	196
	Solución de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto	197
	Soluciones a problemas de encendido o apagado del proyector	197
	Soluciones a problemas con el control remoto	198
	Soluciones a problemas de contraseñas	199
	Solución de problemas con los bolígrafos interactivos	199

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Hardware no encontrado"	199
Soluciones para cuando aparece el mensaje "Error en la Easy Interactive Function"	200
Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos no funcionan	200
Soluciones para cuando la calibración manual es difícil	201
Soluciones para cuando la barra de herramientas integrada no funciona	201
Soluciones para cuando la posición del bolígrafo interactivo no es correcta	201
Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos son lentos o difíciles de usar	202
Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos causan interferencia o efectos no deseados	202
Soluciones para cuando no recibe avisos por correo electrónico de la red	203
Dónde obtener ayuda	203
Especificaciones técnicas	206
Especificaciones generales del proyector	206
Especificaciones de la lámpara del proyector	
Especificaciones del control remoto	208
Especificaciones de las dimensiones del proyector	208
Especificaciones eléctricas del proyector	209
Especificaciones ambientales del proyector	210
Especificaciones de seguridad y homologaciones del proyector	210
Formatos de pantalla de video compatibles	210
Requisitos de sistema de USB Display	213
Avisos	214
Información de seguridad importante	214
Instrucciones importantes de seguridad	214
Restricción de uso	217
FCC Compliance Statement	218
Garantía limitada de Epson	219
Reglamentos de la Ley de telegrafía inalámbrica	223
Marcas comerciales	223
Derechos reservados del software	224
Aviso de derechos reservados	266
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor	266
Atribución de derechos reservados	266

Manual del usuario de los proyectores BrightLink 475wi+/485wi+

Bienvenido al Manual del usuario de los proyectores BrightLink 475wi+/485wi+.

Introducción

Consulte las siguientes secciones para obtener más información acerca de su proyector y de este manual.

Funciones del proyector Anotaciones utilizadas en la documentación Dónde obtener más información Ubicación de las piezas del proyector

Funciones del proyector

Los proyectores BrightLink 475wi+/485wi+ incluyen estas características especiales:

Funciones interactivas únicas

- · Anotación con o sin una computadora
- Anotación con dos bolígrafos al mismo tiempo
- Barra de herramientas Easy Interactive mejorada para Windows y Mac

Sistema de proyección a distancia ultra corta

- Proyecte una imagen WXGA de 87 pulg. (221 cm) desde sólo 9,1 pulg. (231 mm) de distancia
- Se puede montar fácilmente en una pared o una mesa para una instalación rápida y de bajo costo
- Se puede montar verticalmente para crear un espacio de trabajo interactivo directamente sobre la superficie de una mesa
- Se puede colocar sobre una mesa o un escritorio para portabilidad
- Interferencia de sombras y reflejos reducidos

Imágenes brillantes de alta resolución

- BrightLink 475wi+: Hasta 2600 lúmenes de luminosidad (emisión de luz blanca y de luz de color)
 BrightLink 485wi+: Hasta 3100 lúmenes de luminosidad (emisión de luz blanca y de luz de color)
- Resolución nativa de 1280 x 800 píxeles (WXGA)

Conectividad flexible

- Puerto HDMI para conexión a una computadora o a un dispositivo de video
- Conexión USB plug-and-play que le permite realizar proyecciones, reproducir audio y controlar el mouse proporcionando una configuración instantánea

- Soporte para proyección en una red alámbrica
- Supervisión y control del proyector a través de una computadora de red remota
- Soporte para red inalámbrica opcional, incluyendo la transferencia de video y audio
- Presentaciones de fotos sin computadora con el software PC Free mediante dispositivos de memoria USB o una cámara de documentos EPSON conectados al proyector
- Dos puertos VGA para conexión de múltiples presentadores
- Puerto para conectar un monitor externo
- Puerto para conectar un micrófono

Funciones de visualización y operación novedosas

- Bajo costo total de propiedad gracias a una lámpara de larga duración y a un filtro de aire de alta eficiencia
- Alta relación de zoom digital para imágenes más grandes en distancias de proyección más cortas
- Relación de contraste de 3000:1 y control de iris automático para imágenes nítidas con detalles finos
- Decodificador de subtítulos incorporado
- Potente sistema de altavoces de 16 W con el puerto de salida de audio para conectar altavoces externos
- Funciones Instant Off y Direct Power On de Epson para encendido y apagado rápidos
- Soporte para sistemas de control de red Crestron RoomView
- Sistema de difusión de mensajes en red para proyectar mensajes rápidamente en todos los proyectores conectados

Contenido de la caja del producto Componentes adicionales Equipo adicional y piezas de repuesto Información de garantía

Tema principal: Introducción


Conceptos relacionados

Ubicación de las piezas del proyector

Contenido de la caja del producto

Guarde todo el material de embalaje por si necesita transportar el proyector. Siempre utilice el embalaje original (o su equivalente) para expedir el proyector.

Asegúrese de que la caja del proyector incluya todas estas piezas:



- 1 Proyector
- 2 Control remoto
- 3 Pilas para el control remoto (dos alcalinas AA)
- 4 Bolígrafos y pilas (una pila alcalina AA para cada bolígrafo)
- 5 Cable USB
- 6 Cable de alimentación
- 7 CD-ROM con la documentación del proyector
- 8 Bandeja para bolígrafos
- 9 Adhesivo de protección mediante contraseña
- 10 Patas del proyector
- 11 CD-ROM con el software del proyector (para uso de red)
- 12 CD-ROM con el software del proyector para Easy Interactive Function

Tema principal: Funciones del proyector

Conceptos relacionados Conexiones del proyector

Componentes adicionales

Dependiendo de cómo planee utilizar el proyector, puede ser necesario obtener los siguientes componentes adicionales:

- Para recibir una señal S-Video, necesitará un cable S-Video que sea compatible con su dispositivo.
 Consulte a su distribuidor local de computadoras o productos electrónicos para obtener información de compra.
- Para recibir una señal de video componente, necesitará un cable de video componente a VGA D-sub de 15 clavijas. Puede comprar uno de un distribuidor de productos EPSON autorizado o de un distribuidor de productos electrónicos.
- Para recibir una señal HDMI, necesitará un cable HDMI compatible. Consulte a su distribuidor local de computadoras o productos electrónicos para obtener información de compra.

Nota: Para conectar una computadora Mac que tiene sólo un puerto Mini DisplayPort o mini-DVI para salida de video, es necesario obtener un adaptador que le permita conectarla al puerto **HDMI** del proyector. Póngase en contacto con Apple para obtener información sobre las opciones de adaptador compatibles. Es posible que computadoras Mac antiguas (2009 y anteriores) no puedan reproducir audio a través del puerto **HDMI**.

Nota: Para conectar una computadora Mac que tiene sólo un puerto Mini DisplayPort o mini-DVI para salida de video, es necesario obtener un adaptador que le permita conectarla al puerto de video VGA del proyector. Póngase en contacto con Apple para obtener información sobre las opciones de adaptador compatibles.

Tema principal: Funciones del proyector

Equipo adicional y piezas de repuesto

Puede comprar pantallas, otros accesorios opcionales y piezas de repuesto de un distribuidor de productos EPSON autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com. O bien, puede comunicarse con la oficina de ventas más cercana tal como se describe en la sección "Dónde obtener ayuda".

Nota: La disponibilidad de los accesorios varía según el país.

Epson ofrece los siguientes accesorios opcionales y piezas de repuesto para el proyector:

Accesorio opcional o pieza de repuesto	Código	
Lámpara de repuesto EPSON genuina (ELPLP71)	V13H010L71	
Filtro de aire de repuesto (ELPAF40)	V13H134A40	
Módulo LAN inalámbrico (ELPAP07)	V12H418P12	
Llave USB Quick Wireless Connection (ELPAP08)	V12H005M08	
Bolígrafo interactivo adicional (ELPPN03A/ELPPN03B)	V12H522001/V12H523001	
Juego de repuesto de seis puntas de bolígrafo (ELPPS01)	V12H524001	
Cable de extensión USB	V12H525001	
Cámara de documentos EPSON DC-11 (ELPDC11)	V12H377020	
Cámara de documentos EPSON DC-06 (ELPDC06)	V12H321005	
PowerLite Pilot (ELPCB01)	V12H443020	
Micrófono inalámbrico colgante (ELPMC02)	V12H4430M2	
Altavoces activos (ELPSP02)	V12H467020	
Kit de gestión de cableado para montaje en pared	ELPCK01	
Bloqueo de seguridad Kensington	ELPSL01	
Pizarra blanca de 90 pulg.	V12H468002	
Pizarra blanca de 96 pulg.	V12H468001	
Cable VGA para computadora de 6 pies (1,8 m) (ELPKC02)	F3H982-06	
Cable VGA para computadora de 10 pies (3,0 m) (ELPKC09)	F3H982-10	
Cable VGA para computadora de 25 pies (20 m) (ELPKC10)	F3H982-25	
Cable HD-TV	ELPKC22	
Cable de video componente a VGA (ELPKC19)	V12H005C19	
Carrito ajustable para proyectores de distancia ultra corta (formato 16:10)	V12H457008	
Carrito ajustable para proyectores de distancia ultra corta (formato 4:3)	V12H457007	

Accesorio opcional o pieza de repuesto	Código
Caja de seguridad para carrito ajustable	V12H457004
Bandeja posterior para computadora portátil y teclado para carrito ajustable	V12H457005
Bandeja lateral para computadora portátil y teclado para carrito ajustable	V12H457006
Soporte ajustable para montaje en pared para proyectores de distancia ultra corta (formato 16:10)	V12H457010
Soporte ajustable para montaje en pared para proyectores de distancia ultra corta (formato 4:3)	V12H457019

Tema principal: Funciones del proyector

Información de garantía

El proyector incluye una garantía básica que le permite proyectar con confianza. Para obtener más información, consulte la garantía de su producto.

Tema principal: Funciones del proyector

Anotaciones utilizadas en la documentación

Siga las directrices de estas anotaciones cuando lea la documentación:

- Las **Advertencias** se deben seguir cuidadosamente para evitar lesiones corporales.
- Las **Precauciones** se deben respetar para evitar daños al equipo.
- Las **Notas** contienen información importante sobre el proyector.
- Los **Consejos** contienen sugerencias adicionales para la proyección.

Tema principal: Introducción

Dónde obtener más información

¿Necesita ayuda rápida sobre cómo usar el proyector durante una presentación? Busque ayuda aquí:

• Sistema de ayuda integrado

Pulse el botón **Help** del control remoto o del proyector para obtener soluciones rápidas a problemas comunes.

• global.latin.epson.com/Soporte

Consulte las preguntas frecuentes y envíe sus preguntas por correo electrónico al departamento de soporte técnico de Epson disponible las 24 horas al día.

Tema principal: Introducción Referencias relacionadas Dónde obtener ayuda

Ubicación de las piezas del proyector

Revise las ilustraciones de las piezas del proyector para obtener más información acerca de ellas.

Piezas del proyector: Frontal/Superior

Piezas del proyector: Lateral

Piezas del proyector - Panel de interface

Piezas del proyector: Base


Piezas del proyector: Panel de control

Piezas del proyector - Bolígrafos interactivos

Piezas del proyector: Control remoto

Tema principal: Introducción


Piezas del proyector: Frontal/Superior



1 Receptor del control remoto


- 2 Altavoz
- 3 Panel de control
- 4 Tornillo de la cubierta de cables
- 5 Cubierta de cables
- 6 Salida de aire
- 7 Tornillo de la tapa de la lámpara
- 8 Tapa de la lámpara

Piezas del proyector: Lateral



- 1 Seguro de la tapa del filtro
- 2 Ranura de instalación del cable de seguridad
- 3 Indicador LAN inalámbrico
- 4 Receptor del bolígrafo interactivo
- 5 Sensor de obstáculos
- 6 Receptor del control remoto
- 7 Ventana de proyección
- 8 Puerto para dispositivo de seguridad
- 9 Tapa del filtro de aire
- 10 Toma de aire (filtro de aire)
- 11 Palanca de enfoque


Piezas del proyector - Panel de interface



- 1 Ranura para la unidad LAN inalámbrica (no incluida)
- 2 Puerto Audio1
- 3 Puerto Audio2
- 4 Puerto Computer1

- 5 Puerto Computer2
- 6 Puerto Monitor Out
- 7 Puerto de red (LAN)
- 8 Puerto **USB-A**
- 9 Puerto **USB-B**
- 10 Puerto **HDMI**
- 11 Puerto **RS-232C**
- 12 Puerto Audio Out
- 13 Entrada de energía
- 14 Puertos de audio L-Audio-R
- 15 Puerto Video
- 16 Puerto **S-Video**
- 17 Puerto **Mic** (micrófono)


Piezas del proyector: Base



- 1 Orificios para soporte para montaje en techo (3)
- 2 Punto de conexión del cable de seguridad
- 3 Orificios de conexión de la patas traseras (2)
- 4 Orificios para placa de soporte para montaje en pared (5)
- 5 Orificio de conexión de la pata frontal

Tema principal: Ubicación de las piezas del proyector

Piezas del proyector: Panel de control




- 1 Indicadores luminosos de estado del proyector
- 2 Botón **Source Search** (busca las fuentes de video conectadas)
- 3 Botón Enter (selecciona opciones)
- 4 Botones de corrección trapezoidal horizontal/vertical (muestran la pantalla de ajuste) y botones de flecha
- 5 Botón **Help** (accede a información de ayuda del proyector)
- 6 Botón **Esc** (cancela/sale de funciones)
- 7 Botones **Wide/Tele** (ajustan el tamaño de la imagen proyectada), botones de corrección trapezoidal horizontal (ajustan la forma de la pantalla) y botones de flecha
- 8 Botón **Menu** (accede al sistema de menús del proyector)
- 9 Botón de encendido

Tema principal: Ubicación de las piezas del proyector

Referencias relacionadas

Indicadores de estado del proyector


Piezas del proyector - Bolígrafos interactivos



- 1 Punta del bolígrafo
- 2 Punto de conexión para una correa o una cuerda (no incluidas)
- 3 Indicador de la pila
- 4 Interruptor de encendido
- 5 Tapa del compartimiento de la pila

Tema principal: Ubicación de las piezas del proyector

Piezas del proyector: Control remoto



1 Botón de encendido

- 2 Botón Computer (alterna entre las fuentes de computadora conectadas)
- 3 Botón **Video** (alterna entre las fuentes de video conectadas)
- 4 Botones numéricos (ingresan números)
- 5 Botón **Auto** (ajusta automáticamente los ajustes de posición, tracking y sincronización)
- 6 Botón **Aspect** (selecciona la relación de aspecto de la imagen)
- 7 Botón **Num** (cuando se mantiene presionado, cambia los botones numéricos a la función indicada en los números)
- 8 Botón **Menu** (accede al sistema de menús del proyector)
- 9 Botones de flecha (para navegar por las opciones en pantalla y controlar las funciones del mouse inalámbrico)
- 10 Botón Enter (selecciona opciones y controla las funciones del mouse inalámbrico)
- 11 Botón **User** (se puede personalizar para diferentes funciones)
- 12 Botones **Page** hacia arriba/abajo (controlan las diapositivas de la presentación)
- 13 Botones **E-Zoom +**/– (acercan y alejan la imagen)
- 14 Botón A/V Mute (apaga la imagen y el sonido)
- 15 Botón **Help** (accede a información de ayuda del proyector)
- 16 Botón Freeze (detiene la acción del video)
- 17 Botones **Volume** hacia arriba/abajo (ajustan el volumen del altavoz)
- 18 Botón **Pointer** (activa el puntero en pantalla)
- 19 Botón **Esc** (cancela/sale de funciones y controla las funciones del mouse inalámbrico)
- 20 Botón **Color Mode** (selecciona los modos de visualización)
- 21 Botón LAN
- 22 Botón **USB** (alterna entre las fuentes USB conectadas)
- 23 Botón **Source Search** (busca las fuentes conectadas)

Configuración del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para configurar el proyector para su uso.

Colocación del proyector Instalación de las patas del proyector Retiro y acoplamiento de la cubierta de cables Conexiones del proyector Instalación de las pilas del control remoto

Instalación de las pilas de los bolígrafos

Colocación del proyector

El proyector de distancia ultra corta está diseñado para ser instalado en una pared o verticalmente sobre una mesa para crear una espacio de trabajo interactivo en la superficie de la mesa.

También puede colocar el proyector sobre una superficie plana como un escritorio o una mesa para proyectar en una configuración portátil.

Tenga estas consideraciones en cuenta cuando seleccione una ubicación para el proyector:

- Siga las instrucciones de la *Guía de instalación* para instalar el proyector utilizando el equipo de montaje incluido.
- Deje suficiente espacio alrededor y por debajo del proyector para proporcionar una ventilación adecuada y no lo coloque sobre o cerca de cualquier elemento que pudiera bloquear las ranuras de ventilación.
- Coloque el proyector dentro del alcance de una toma de corriente o de un cable de extensión con conexión a tierra.
- Si el proyector no está montado, colóquelo en una superficie plana y firme.

Opciones de configuración e instalación del proyector Distancia de proyección

Tema principal: Configuración del proyector

Opciones de configuración e instalación del proyector

Puede configurar o instalar el proyector en las siguientes posiciones para ver presentaciones:

Montado en la pared o en el techo



Montado verticalmente sobre una mesa para crear un espacio de trabajo interactivo



Proyección frontal desde una mesa o un carrito portátil



Donde sea que instale el proyector, asegúrese de colocarlo directamente enfrente de la pantalla, de modo que quede perpendicular a ella.

Si proyecta desde una mesa o un carrito portátil, asegúrese de seleccionar la opción de **Proyección** correcta en el sistema de menús del proyector.

Tema principal: Colocación del proyector

Distancia de proyección

La distancia a la cual coloca el proyector desde la pantalla determina el tamaño aproximado de la imagen. El tamaño de la imagen aumenta mientras más lejos esté el proyector de la pantalla, pero puede variar dependiendo del factor de zoom, la relación de aspecto y otros ajustes.

Use las tablas que se presentan aquí para determinar aproximadamente qué tan lejos colocar el proyector de la pantalla en base al tamaño de la imagen proyectada. (Es posible que las cifras de conversión se hayan redondeado hacia arriba o abajo). Para obtener más información e instrucciones de instalación, consulte la *Guía de instalación*.

Relación de aspecto 16:10

Tamaño de imagen diagonal	Altura mínima del techo	Ancho de la imagen	Altura de la imagen	Distancia mínima de proyección	Distancia de la parte superior de la imagen a la placa de pared
60 pulg.	78,7 pulg. (199,8 cm)	50,9 pulg. (129,2 cm)	31,8 pulg. (80,8 cm)	2,5 pulg. (6,2 cm)	6,9 pulg. (17,4 cm)
70 pulg.	85,0 pulg. (215,9 cm)	59,4 pulg. (150,8 cm)	37,1 pulg. (94,2 cm)	4,9 pulg. (12,4 cm)	7,9 pulg. (20,1 cm)
80 pulg.	91,4 pulg. (232,0 cm)	67,8 pulg. (172,3 cm)	42,4 pulg. (107,7 cm)	7,3 pulg. (18,7 cm)	9,0 pulg. (22,7 cm)
88 pulg.	96,4 pulg. (245,0 cm)	74,6 pulg. (189,5 cm)	46,6 pulg. (118,5 cm)	9,3 pulg. (23,6 cm)	9,8 pulg. (24,9 cm)
90 pulg.	97,7 pulg. (248,2 cm)	76,3 pulg. (193,9 cm)	47,7 pulg. (121,2 cm)	9,8 pulg. (24,9 cm)	10,0 pulg. (25,4 cm)
100 pulg.	104,1 pulg. (264,3 cm)	84,8 pulg. (215,4 cm)	53,0 pulg. (134,6 cm)	12,2 pulg. (31,1 cm)	11,1 pulg. (28,1 cm)

Relación de aspecto 16:9

Tamaño de imagen diagonal	Altura mínima del techo	Ancho de la imagen	Altura de la imagen	Distancia mínima de proyección	Distancia de la parte superior de la imagen a la placa de pared
59 pulg.	77,5 pulg. (196,8 cm)	51,5 pulg. (130,6 cm)	28,9 pulg. (73,5 cm)	2,6 pulg. (6,6 cm)	8,5 pulg. (21,7 cm)
60 pulg.	78,1 pulg. (198,3 cm)	52,3 pulg. (132,8 cm)	29,4 pulg. (74,7 cm)	2,9 pulg. (7,3 cm)	8,7 pulg. (22,0 cm)
70 pulg.	84,3 pulg. (214,2 cm)	61,0 pulg. (155,0 cm)	34,3 pulg. (87,2 cm)	5,4 pulg. (13,7 cm)	10,0 pulg. (25,4 cm)
77 pulg.	88,7 pulg. (225,3 cm)	67,1 pulg. (170,5 cm)	37,8 pulg. (95,9 cm)	7,1 pulg. (18,1 cm)	11,0 pulg. (27,8 cm)
80 pulg.	90,6 pulg. (230,1 cm)	69,7 pulg. (177,1 cm)	39,2 pulg. (99,6 cm)	7,9 pulg. (20,0 cm)	11,4 pulg. (28,9 cm)
90 pulg.	96,8 pulg. (246,0 cm)	78,4 pulg. (199,2 cm)	44,1 pulg. (112,1 cm)	10,4 pulg. (26,4 cm)	12,7 pulg. (32,3 cm)
97 pulg.	101,2 pulg. (257,1 cm)	84,5 pulg. (214,7 cm)	47,6 pulg. (120,8 cm)	12,2 pulg. (30,9 cm)	13,7 pulg. (34,7 cm)

Relación de aspecto 4:3

Tamaño de imagen diagonal	Altura mínima del techo	Ancho de la imagen	Altura de la imagen	Distancia mínima de proyección	Distancia de la parte superior de la imagen a la placa de pared
53 pulg.	78,7 pulg. (199,8 cm)	42,4 pulg. (107,7 cm)	31,8 pulg. (80,8 cm)	2,5 pulg. (6,2 cm)	6,9 pulg. (17,4 cm)
60 pulg.	83,7 pulg. (212,5 cm)	48 pulg. (121,9 cm)	36 pulg. (91,4 cm)	4,4 pulg. (11,2 cm)	7,7 pulg. (19,5 cm)
70 pulg.	90,9 pulg. (230,8 cm)	56,0 pulg. (142,2 cm)	42 pulg. (106,7 cm)	7,2 pulg. (18,2 cm)	8,9 pulg. (22,5 cm)
77 pulg.	95,9 pulg. (243,6 cm)	61,6 pulg. (156,5 cm)	46,2 pulg. (117,3 cm)	9,1 pulg. (23,1 cm)	9,7 pulg. (24,7 cm)


Tamaño de imagen diagonal	Altura mínima del techo	Ancho de la imagen	Altura de la imagen	Distancia mínima de proyección	Distancia de la parte superior de la imagen a la placa de pared
80 pulg.	98,1 pulg. (249,1 cm)	64 pulg. (162,6 cm)	48 pulg. (121,9 cm)	9,9 pulg. (25,2 cm)	10,1 pulg. (25,6 cm)
88 pulg.	103,8 pulg. (263,7 cm)	70,4 pulg. (182,9 cm)	52,8 pulg. (134,1 cm)	12,1 pulg. (30,8 cm)	11,0 pulg. (28,0 cm)

Tema principal: Colocación del proyector

Instalación de las patas del proyector

Para utilizar el proyector sobre una mesa o un carrito, primero necesita instalar las patas. Luego puede utilizar las patas para ajustar la posición de la imagen.

- 1. Coloque el proyector boca abajo.
- 2. Introduzca la pata frontal en el orificio ubicado en la parte frontal del proyector.



- 1 Pata frontal
- 2 Patas traseras


3. Introduzca las dos patas traseras en los orificios ubicados en la parte posterior del proyector.


Tema principal: Configuración del proyector

Retiro y acoplamiento de la cubierta de cables

Antes de que pueda conectar un equipo al proyector, necesita retirar la cubierta de cables.

- 1. Retire los dos tornillos de la cubierta de cables (destornillador no incluido).
- 2. Retire la cubierta de cables.





Para acoplar la cubierta de cables, colóquela en su lugar, luego apriete los tornillos.

Tema principal: Configuración del proyector

Conexiones del proyector

Puede conectar el proyector a una variedad de fuentes de computadora, video y audio para mostrar presentaciones, películas u otras imágenes, con o sin sonido.

- Conecte cualquier tipo de computadora que tenga un puerto USB, un puerto de salida de video (monitor) estándar o un puerto HDMI.
- Para la proyección de video, conecte dispositivos como reproductores de DVD, consolas de juegos, cámaras digitales y teléfonos con cámara a los puertos de salida de video compatibles.
- Si su presentación o video incluye sonido, puede conectar cables de entrada de audio, si es necesario.
- Para realizar presentaciones sin utilizar una computadora, puede conectar dispositivos USB (como una unidad flash o una cámara) o una cámara de documentos EPSON (no incluida).

Precaución: Si usa el proyector en altitudes superiores a 4921 pies (1500 m), active el ajuste **Modo alta altitud** para asegurar que la temperatura interna del proyector se regule correctamente.

Conexión de computadoras

Conexión de fuentes de video

Conexión de un monitor de computadora externo

Conexión de altavoces externos

Conexión de un micrófono

Conexión de dispositivos USB externos

Conexión de una cámara de documentos

Tema principal: Configuración del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Contenido de la caja del producto

Conexión de computadoras

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para conectar una computadora al proyector.

Conexión de una computadora para video y audio USB

Conexión de una computadora para video VGA

Conexión de una computadora para video y audio HDMI

Conexión de una computadora para uso de los bolígrafos o control del mouse USB

Conexión de una computadora para sonido


Tema principal: Conexiones del proyector

Conexión de una computadora para video y audio USB

Si su computadora cumple los requisitos de sistema, puede enviar señales de video y audio al proyector a través del puerto USB de la computadora (de preferencia un puerto USB 2.0). Conecte el proyector a su computadora con un cable USB.

Nota: Esto también le permite utilizar los bolígrafos interactivos con la computadora. Necesita configurar el ajuste **USB Type B** en el menú Extendida del proyector antes de que pueda proyectar a través del puerto USB. Tenga en cuenta que el uso de USB Display reducirá la función de los bolígrafos interactivos. Para el mejor rendimiento, se recomiendan las conexiones VGA o HDMI.

- 1. Encienda la computadora.
- 2. Conecte el cable al puerto **USB-B** del proyector.



- 3. Conecte el otro extremo del cable a cualquier puerto USB disponible de la computadora.
- 4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Windows 7/Windows Vista: seleccione Ejecutar EMP_UDSE.exe en el cuadro de diálogo que aparece en la pantalla de su computadora para instalar el software EPSON USB Display.
 - **Windows XP**: espere mientras aparecen mensajes en la pantalla de su computadora y el proyector instala el software EPSON USB Display en su computadora.
 - Windows 2000: seleccione Mi PC, EPSON_PJ_UD y EMP_UDSE.EXE para instalar el software EPSON USB Display.

 Mac OS X: la carpeta de configuración de USB Display aparece en la pantalla de su computadora. Seleccione el instalador USB Display Installer y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software EPSON USB Display.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Sólo necesita instalar este software la primera vez que conecta el proyector a la computadora.

El proyector muestra la imagen del escritorio de su computadora y reproduce sonido, si la presentación contiene audio.

Tema principal: Conexión de computadoras

Referencias relacionadas


Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Conexión de una computadora para video VGA

Puede conectar el proyector a su computadora con un cable VGA para computadora.

Nota: Para conectar una computadora Mac que tiene sólo un puerto Mini DisplayPort o mini-DVI para salida de video, es necesario obtener un adaptador que le permita conectarla al puerto de video VGA del proyector. Póngase en contacto con Apple para obtener información sobre las opciones de adaptador compatibles.

- 1. Si es necesario, desconecte el cable de monitor de la computadora.
- 2. Conecte el cable VGA para computadora al puerto de monitor de su computadora.
- 3. Conecte el otro extremo a un puerto Computer del proyector.



4. Apriete los tornillos de los conectores VGA.


Tema principal: Conexión de computadoras

Conexión de una computadora para video y audio HDMI

Si su computadora tiene un puerto HDMI, puede conectarla al proyector con un cable HDMI (no incluido).

Nota: Para conectar una computadora Mac que tiene sólo un puerto Mini DisplayPort o mini-DVI para salida de video, es necesario obtener un adaptador que le permita conectarla al puerto **HDMI** del proyector. Póngase en contacto con Apple para obtener información sobre las opciones de adaptador compatibles. Es posible que computadoras Mac antiguas (2009 y anteriores) no puedan reproducir audio a través del puerto **HDMI**.

- 1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto de salida HDMI de la computadora.
- 2. Conecte el otro extremo al puerto **HDMI** del proyector.




Tema principal: Conexión de computadoras

Conexión de una computadora para uso de los bolígrafos o control del mouse USB

Si conectó su computadora a un puerto **Computer** o **HDMI** del proyector, también necesita conectar un cable USB para que pueda utilizar los bolígrafos con su computadora.

Cuando conecta el cable USB, también puede configurar el control remoto para que actúe como mouse inalámbrico, pero no puede usar esta función al mismo tiempo que esté utilizando los bolígrafos con la computadora.

1. Conecte un extremo del cable USB al puerto **USB-B** del proyector.



2. Conecte el otro extremo del cable a cualquier puerto USB disponible de la computadora.

Si desea utilizar el control remoto como mouse inalámbrico, necesita cambiar el ajuste **USB Type B** en el menú Extendida del proyector. También es posible que tenga que configurar la computadora para trabajar con un mouse USB externo. Consulte la documentación de su computadora para obtener más información.

Tema principal: Conexión de computadoras

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida


Piezas del proyector: Control remoto

Conexión de una computadora para sonido

Si la presentación que está realizando desde una computadora incluye sonido y no conectó la computadora al puerto **USB-B** o **HDMI** del proyector, de todas formas puede reproducir sonido a través del sistema de altavoces del proyector. Simplemente conecte un cable de audio con mini conexión estéreo de 3,5 mm (no incluido) como se describe aquí.

1. Conecte el cable de audio al enchufe de auricular o de salida de audio de su computadora portátil o al puerto de salida de audio o de altavoces de su computadora de escritorio.

2. Conecte el otro extremo al puerto **Audio** que corresponde al puerto **Computer** que está usando.



Tema principal: Conexión de computadoras

Conexión de fuentes de video

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para conectar dispositivos de video al proyector.

Conexión de una fuente de video HDMI

Conexión de una fuente de video componente a VGA

Conexión de una fuente de video compuesto

Conexión de una fuente de video S-Video

Conexión de una fuente de video para sonido


Tema principal: Conexiones del proyector

Conexión de una fuente de video HDMI

Si la fuente de video tiene un puerto HDMI, puede conectarla al proyector con un cable HDMI (no incluido). La conexión HDMI proporciona la mejor calidad de imagen.

1. Conecte el cable HDMI al puerto de salida HDMI de la fuente de video.

2. Conecte el otro extremo al puerto **HDMI** del proyector.




Tema principal: Conexión de fuentes de video

Conexión de una fuente de video componente a VGA

Si la fuente de video tiene puertos de video componente, puede conectarla al proyector con un cable de video componente a VGA. Dependiendo de los puertos de componentes, es posible que sea necesario utilizar un cable adaptador junto con el cable de video componente.

- 1. Conecte los conectores de componentes a los puertos de salida de video componente codificados por color de la fuente, los cuales generalmente se denominan Y, Pb, Pr o Y, Cb, Cr. Si usa un adaptador, conecte estos conectores al cable de video componente.
- 2. Conecte el conector VGA al puerto **Computer** del proyector.



Si los colores de la imagen aparecen incorrectos, quizás tenga que cambiar el ajuste **Señal de entrada** en el menú Señal del proyector.

Tema principal: Conexión de fuentes de video


Referencias relacionadas

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal

Conexión de una fuente de video compuesto

Si la fuente de video tiene un puerto de video compuesto, puede conectarla al proyector con un cable de video de tipo RCA o A/V (no incluido).

- 1. Conecte el cable con el conector amarillo al puerto de salida de video amarillo de la fuente de video.
- 2. Conecte el otro extremo al puerto Video del proyector.




Tema principal: Conexión de fuentes de video

Conexión de una fuente de video S-Video

Si la fuente de video tiene un puerto S-Video, puede conectarla al proyector con un cable S-Video (no incluido).

- 1. Conecte el cable S-Video al puerto de salida S-Video de la fuente de video.
- 2. Conecte el otro extremo al puerto **S-Video** del proyector.



Tema principal: Conexión de fuentes de video


Conexión de una fuente de video para sonido

Puede reproducir sonido por medio del sistema de altavoces del proyector si la fuente de video tiene puertos de salida de audio.

Si va a proyectar video desde un puerto **Computer**, conecte el proyector a la fuente de video utilizando un cable de audio con mini conexión estéreo o un cable de audio RCA (no incluidos).

Si va a proyectar video desde el puerto **Video** o **S-Video**, conecte el proyector a la fuente de video utilizando un cable de audio RCA.

- 1. Conecte un extremo del cable de audio a los puertos de salida de audio de la fuente de video.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Conecte el otro extremo del cable al puerto Audio que corresponde al puerto Computer que está usando para video.
 - Conecte los enchufes rojo y blanco del otro extremo del cable a los puertos **L-Audio-R**.




Tema principal: Conexión de fuentes de video

Conexión de un monitor de computadora externo

Si conectó el proyector a una computadora por medio de un puerto **Computer**, también puede conectar un monitor externo al proyector. Esto le permite ver la presentación en el monitor externo incluso cuando la imagen proyectada no esté visible.

Nota: Es posible que los monitores que usen una frecuencia de actualización inferior a 60 MHz no muestren las imágenes correctamente.

- 1. Asegúrese de que la computadora esté conectada al puerto **Computer** del proyector. Si hay dos puertos de computadora, utilice el puerto **Computer1**.
- 2. Conecte el cable del monitor externo al puerto Monitor Out del proyector.



Tema principal: Conexiones del proyector

Conexión de altavoces externos


Para mejorar el sonido de su presentación, puede conectar el proyector a altavoces externos con amplificadores incorporados. Puede controlar el volumen mediante el control remoto del proyector.

Si desea reproducir audio de los altavoces externos cuando el proyector está apagado, necesita configurar los ajustes **Config. en espera** en el menú Extendida del proyector.

Nota: El sistema de altavoces incorporado del proyector se desactiva cuando conecta altavoces externos.

- 1. Asegúrese de que la computadora o la fuente de video esté conectada al proyector con cables de audio y de video, según sea necesario.
- 2. Localice el cable apropiado para conectar los altavoces externos, como un cable con mini conexión estéreo a conexión de clavija u otro tipo de cable o adaptador.
- 3. Conecte un extremo del cable a los altavoces externos, según sea necesario.

4. Conecte el extremo de mini conexión estéreo del cable al puerto Audio Out del proyector.




Tema principal: Conexiones del proyector

Conexión de un micrófono

Puede conectar un micrófono al puerto **Mic** del proyector para proporcionar soporte de audio durante presentaciones.

Nota: Si desea reproducir audio del micrófono cuando el proyector está apagado, necesita configurar los ajustes **Config. en espera** en el menú Extendida.

1. Conecte el cable del micrófono al puerto **Mic** del proyector.



2. Encienda el micrófono, si es necesario.

Tema principal: Conexiones del proyector

Conexión de dispositivos USB externos

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para conectar dispositivos USB externos al proyector.

Proyección desde un dispositivo USB

Conexión de un dispositivo USB o una cámara al proyector

Selección de la fuente USB conectada al proyector

Desconexión de un dispositivo USB o una cámara del proyector

Tema principal: Conexiones del proyector

Proyección desde un dispositivo USB

Puede proyectar imágenes y otro contenido sin usar una computadora o dispositivo de video mediante la conexión de cualquiera de estos dispositivos al proyector:

- Unidad flash USB
- · Cámara digital o teléfono celular con cámara
- Unidad de disco duro USB
- Visor de almacenamiento multimedia
- Lector de tarjetas de memoria USB

Nota: Las cámaras digitales y los teléfonos celulares con cámara deben ser dispositivos de montaje USB, no dispositivos compatibles con TWAIN.

Tema principal: Conexión de dispositivos USB externos

Temas relacionados


Proyección de una presentación de diapositivas

Conexión de un dispositivo USB o una cámara al proyector

Puede conectar un dispositivo USB o una cámara al puerto **USB-A** del proyector y usarlo para proyectar imágenes y otro contenido.

1. Si el dispositivo USB viene con un adaptador de corriente, conecte el dispositivo a una toma de corriente.

2. Conecte el cable USB (o unidad flash USB o lector USB de tarjetas de memoria) al puerto **USB-A** del proyector que se muestra a continuación.



Nota: No conecte un concentrador USB o un cable USB con una longitud superior a 10 pies (3 m), o el dispositivo puede no funcionar correctamente.

3. Conecte el otro extremo del cable (si aplica) al dispositivo.

Tema principal: Conexión de dispositivos USB externos

Temas relacionados

Proyección de una presentación de diapositivas

Selección de la fuente USB conectada al proyector

Puede cambiar la pantalla del proyector a la fuente conectada a un puerto USB-A.

- 1. Asegúrese de que la fuente USB conectada esté encendida, si es necesario.
- Pulse el botón USB del control remoto.
- 3. Pulse el botón nuevamente para alternar entre las demás fuentes USB, si están disponibles.

Tema principal: Conexión de dispositivos USB externos

Desconexión de un dispositivo USB o una cámara del proyector

Cuando termine de presentar con un dispositivo USB o una cámara conectado al proyector, realice los siguientes pasos antes de desconectar el dispositivo del proyector.

- 1. Si el dispositivo tiene un botón de encendido, apague y desconecte el dispositivo.
- 2. Desconecte el dispositivo USB o la cámara del proyector.


Tema principal: Conexión de dispositivos USB externos

Conexión de una cámara de documentos

Puede conectar la cámara de documentos EPSON DC-06 al puerto **USB-A** del proyector para proyectar imágenes de la cámara.

Nota: Para utilizar funciones adicionales compatibles con el software, conecte la cámara de documentos EPSON DC-06 a la computadora en vez de al proyector. Es posible que pueda conectar diferentes modelos de cámaras de documentos EPSON al puerto **Computer** del proyector. Consulte el manual de la cámara de documentos para obtener instrucciones.

- 1. Localice el cable USB que se proporcionó con la cámara de documentos.
- 2. Conecte un extremo del cable USB al puerto **USB-A** del proyector.



3. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB tipo B de la cámara de documentos.

Tema principal: Conexiones del proyector

Referencias relacionadas


Equipo adicional y piezas de repuesto

Instalación de las pilas del control remoto


El control remoto usa las dos pilas AA que se proporcionan con el proyector.

Precaución: Utilice sólo el tipo de pilas especificadas en este manual. No instale pilas de diferentes tipos, y no mezcle pilas nuevas y viejas.


1. Abra la tapa del compartimiento de pilas tal como se muestra en la imagen.



2. Coloque las pilas con los polos + y – tal como se muestra en la imagen.



3. Cierre la tapa del compartimiento de pilas y presiónela hasta que encaje en su lugar.




Advertencia: Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. No exponga las pilas al calor o al fuego. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños; implican riesgos de asfixia y son muy peligrosas si se ingieren.

Tema principal: Configuración del proyector


Instalación de las pilas de los bolígrafos

Cada bolígrafo utiliza una pila AA.


1. Abra la tapa del compartimiento de la pila tal como se muestra en la imagen.



2. Coloque la pila con los polos + y – tal como se muestra en la imagen.



3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la pila y presiónela hasta que encaje en su lugar.



Tema principal: Configuración del proyector

Uso del proyector en una red

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para configurar el proyector para uso en una red.

Nota: Para utilizar los bolígrafos interactivos con la imagen de computadora proyectada, necesita conectar el cable USB, aún si está proyectando por medio de la red.

Proyección en una red alámbrica

Proyección en una red inalámbrica

Configuración de avisos por correo electrónico del proyector a través de la red

Configuración del control con SNMP

Control de un proyector en la red con un navegador web

Soporte de Crestron RoomView

Proyección en una red alámbrica

Puede enviar imágenes al proyector a través de una red alámbrica. Para ello, conecte el proyector a la red y luego configure el proyector y la computadora para proyección en una red.

Después de conectar y configurar el proyector como se describe aquí, instale el software de red proporcionado en el CD-ROM *Epson Projector Software* en la computadora. Use el siguiente software y la documentación para configurar, controlar y supervisar la proyección en una red:

- El software **EasyMP Network Projection** configura la computadora para la proyección en una red. Consulte la *Guía de funcionamiento de EasyMP Network Projection* que se incluye en el CD del proyector para obtener instrucciones.
- El software **EasyMP Monitor** (Windows solamente) le permite supervisar y controlar el proyector a través de la red. Puede descargar el software más reciente y la documentación de la página de Epson. Visite la página global.latin.epson.com/Soporte y seleccione su proyector.

Nota: Si el proyector está conectado mediante un cable LAN a la red que incluye un punto de acceso inalámbrico, puede conectar el proyector de forma inalámbrica utilizando el software EasyMP Network Projection.


Conexión a una red alámbrica Selección de ajustes de red alámbrica

Tema principal: Uso del proyector en una red

Conexión a una red alámbrica

Para conectar el proyector a una red de área local (LAN) alámbrica, use un cable de red 100BaseTX o 10BaseT. Para garantizar la correcta transmisión de datos, use un cable blindado de categoría 5 o superior.

- 1. Conecte un extremo del cable de red al concentrador, interruptor o router de la red.
- 2. Conecte el otro extremo del cable al puerto LAN del proyector.



Tema principal: Proyección en una red alámbrica

Selección de ajustes de red alámbrica

Antes de proyectar desde computadoras en la red, debe seleccionar los ajustes de red para el proyector mediante el sistema de menús.

Nota: Asegúrese de haber conectado el proyector a la red alámbrica mediante el puerto LAN.

- 1. Encienda el proyector.
- 2. Pulse el botón Menu.

3. Seleccione el menú **Red** y pulse el botón **Enter**.



- 4. Seleccione Configuración de la red y pulse el botón Enter.
- 5. Seleccione el menú **Básica** y pulse el botón **Enter**.



- 6. Seleccione las siguientes opciones generales según sea necesario:
 - **Nombre proyector** permite ingresar un nombre de hasta 16 caracteres alfanuméricos para identificar al proyector en la red.
 - Contraseña PJLink permite ingresar una contraseña de hasta 32 caracteres alfanuméricos para usar el protocolo PJLink para el control del proyector.
 - Contraseña Acc. Web permite ingresar una contraseña de hasta 8 caracteres alfanuméricos para acceder al proyector por la red.
 - Clave proyector permite activar una contraseña de seguridad para evitar el acceso al proyector de cualquier persona que no se encuentre presente en la habitación donde está el proyector.
 Debe ingresar una contraseña mostrada y aleatoria desde una computadora mediante el uso del software EasyMP Network Projection para obtener acceso al proyector.

Nota: Use el teclado en pantalla para ingresar el nombre, las contraseñas y la palabra clave. Pulse los botones de flecha del control remoto para resaltar caracteres y pulse el botón **Enter** para seleccionarlos.

7. Seleccione el menú LAN cables y pulse el botón Enter.



- 8. Si es necesario, seleccione **Ajustes IP** y pulse el botón **Enter**.
- 9. Seleccione los Ajustes IP según sea necesario:
 - Si su red asigna direcciones automáticamente, active el ajuste DHCP.

 Si debe definir direcciones manualmente, desactive el ajuste DHCP e ingrese la Dirección IP, la Máscara de subred y la Dir. pta enlace (Dirección de puerta de enlace), según sea necesario.

Nota: Para resaltar los números que desea del teclado en pantalla, pulse los botones de flecha del control remoto. Para seleccionar el número resaltado, pulse el botón **Enter**.

- 10. Para que no se muestre la dirección IP en la pantalla en modo de espera, desactive el ajuste **Mostrar dir. IP**.
- 11. Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

Tema principal: Proyección en una red alámbrica

Proyección en una red inalámbrica

Puede enviar imágenes al proyector a través de una red inalámbrica. Para ello, debe instalar el módulo LAN inalámbrico 802.11b/g/n EPSON (no incluido) y luego configurar el proyector y la computadora para la proyección inalámbrica.

Nota: Para utilizar los bolígrafos interactivos con la imagen de computadora proyectada, necesita conectar el cable USB, aún si está proyectando de forma inalámbrica por medio de la red.

Nota: Si el proyector está conectado mediante un cable LAN a la red que incluye un punto de acceso inalámbrico, puede conectar el proyector de forma inalámbrica utilizando el software EasyMP Network Projection.

Hay dos formas de conectar el proyector a su red inalámbrica:

- Usando la llave USB Quick Wireless Connection EPSON (no incluida; para uso con Windows solamente)
- Configurando manualmente la conexión mediante los menús Red del proyector

Después de instalar el módulo y configurar el proyector, instale en la computadora el software de red incluido en el CD *Epson Projector Software*. Use el siguiente software y la documentación proporcionada para configurar, controlar y supervisar la proyección inalámbrica:

• El software **EasyMP Network Projection** configura la computadora para la proyección en una red inalámbrica. Consulte la *Guía de funcionamiento de EasyMP Network Projection* que se incluye en el CD del proyector para obtener instrucciones.

• El software **EasyMP Monitor** (Windows solamente) le permite supervisar y controlar el proyector a través de la red. Puede descargar el software más reciente y la documentación de la página de Epson. Visite la página global.latin.epson.com/Soporte y seleccione su proyector.

Instalación del módulo LAN inalámbrico

Uso de Quick Wireless Connection (Windows solamente)

Selección manual de los ajustes de red inalámbrica

Selección de los ajustes de red inalámbrica en Windows

Selección de los ajustes de red inalámbrica en Mac OS X

Configuración de la seguridad de la red inalámbrica

Tema principal: Uso del proyector en una red

Referencias relacionadas

Equipo adicional y piezas de repuesto


Instalación del módulo LAN inalámbrico


Para usar el proyector en una red inalámbrica, instale el módulo inalámbrico 802.11b/g/n EPSON en el proyector. No instale ningún otro tipo de módulo inalámbrico.

Precaución: No retire el módulo mientras el indicador esté iluminado de color verde o esté parpadeando, o mientras proyecte de forma inalámbrica. Puede dañar el módulo o perder los datos.


1. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación.

2. Destornille y retire la cubierta de cables si está acoplada (destornillador no incluido).





3. Introduzca el módulo LAN inalámbrico en el puerto.



- 4. Vuelva a colocar la cubierta de cables y apriete los tornillos.
- 5. Conecte el proyector y enciéndalo.

Tema principal: Proyección en una red inalámbrica


Referencias relacionadas

Equipo adicional y piezas de repuesto

Uso de Quick Wireless Connection (Windows solamente)

Puede usar la llave USB Quick Wireless Connection de Epson (no incluida) para conectar rápidamente el proyector a una computadora con Windows de forma inalámbrica. Luego, puede proyectar su presentación y retirar la llave cuando termine.

- 1. Encienda el proyector.
- 2. Conecte la llave USB al puerto USB-A del proyector.



Verá un mensaje proyectado indicando que la actualización de la información de la red ha finalizado.

- 3. Retire la llave USB.
- 4. Ahora conecte la llave USB a un puerto USB de su computadora.

Nota: Si está utilizando Windows Vista y aparece la ventana Reproducción automática, seleccione **Ejecutar LaunchU3.exe**, luego seleccione **Permitir** en la siguiente pantalla.

5. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el driver de Quick Wireless Connection.

Nota: Si ve un mensaje de Windows Firewall, haga clic en Sí para desactivar el firewall.

Luego de unos minutos, la imagen de la computadora se mostrará a través del proyector. Si no aparece, pulse el botón **LAN** del control remoto del proyector o reinicie su computadora.

- 6. Ejecute su presentación según sea necesario.
- 7. Cuando termine de proyectar de forma inalámbrica, retire la llave USB de la computadora.

Nota: Es posible que necesite reiniciar la computadora para reactivar la conexión LAN inalámbrica.

Tema principal: Proyección en una red inalámbrica

Selección manual de los ajustes de red inalámbrica


Antes de proyectar desde la red inalámbrica, debe seleccionar los ajustes de red para el proyector mediante el sistema de menús.

- 1. Encienda el proyector.
- 2. Pulse el botón Menu.
- 3. Seleccione el menú **Red** y pulse el botón **Enter**.



4. Seleccione Configuración de la red y pulse el botón Enter.


5. Seleccione el menú **Básica** y pulse el botón **Enter**.



- 6. Seleccione las siguientes opciones generales según sea necesario:
 - **Nombre proyector** permite ingresar un nombre de hasta 16 caracteres alfanuméricos para identificar al proyector en la red.
 - Contraseña PJLink permite ingresar una contraseña de hasta 32 caracteres alfanuméricos para usar el protocolo PJLink para el control del proyector.
 - Contraseña Acc. Web permite ingresar una contraseña de hasta 8 caracteres alfanuméricos para acceder al proyector por la red.
 - Clave proyector permite activar una contraseña de seguridad para evitar el acceso al proyector de cualquier persona que no se encuentre presente en la habitación donde está el proyector.
 Debe ingresar una contraseña mostrada y aleatoria desde una computadora mediante el uso del software EasyMP Network Projection para obtener acceso al proyector.

Nota: Use el teclado en pantalla para ingresar el nombre, las contraseñas y la palabra clave. Pulse los botones de flecha del control remoto para resaltar caracteres y pulse el botón **Enter** para seleccionarlos.

7. Seleccione LAN inalám. y pulse el botón Enter.



- 8. Seleccione los ajustes del menú LAN inalám. según sea necesario para su red.
- 9. Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

Después de establecer los ajustes inalámbricos para el proyector, debe seleccionar la red inalámbrica en su computadora.

Ajustes del menú LAN inalámbrica

Tema principal: Proyección en una red inalámbrica

Ajustes del menú LAN inalámbrica

Nota: Consulte la *Guía de funcionamiento de EasyMP Network Projection* para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar estos ajustes.

Ajuste	Opciones	Descripción
Alim. LAN inalámbr.	On	Activa el soporte de LAN
	Off	inalámbrica.

Ajuste	Opciones	Descripción
Modo de conexión	Rápido Avanzado	Selecciona el tipo de conexión inalámbrica:
	,	Rápido: le permite conectar rápidamente a una computadora o utilizar la llave USB Quick Wireless Connection de Epson (no incluida) para conectarse.
		Avanzado: le permite conectar a varias computadoras a través de un punto de acceso de la red inalámbrica.
Canal	1ch 6ch 11ch	En el modo de conexión Rápido , selecciona la banda de frecuencia (canal) utilizada por la red inalámbrica.
Sist. LAN inalám.	802.11b/g 802.11b/g/n	Establece el tipo de sistema de red inalámbrica al que el proyector está conectado.
Autoconfig. SSID	On Off	Activa la búsqueda automática de SSID en el modo de conexión Rápido ; seleccione Off cuando se conecte a varios proyectores al mismo tiempo.
SSID	Puede ingresar hasta 32 caracteres alfanuméricos.	Establece el SSID (nombre de la red) del sistema de red inalámbrica al que el proyector está conectado.
Ajustes IP	DHCP (On u Off) Dirección IP Máscara de subred Dir. pta enlace	Selecciona el protocolo DHCP si su red asigna direcciones automáticamente o desactiva el protocolo DHCP para que pueda ingresar la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace de la red, según sea necesario.

Ajuste	Opciones	Descripción
Visualización SSID	On Off	Selecciona si se muestra el SSID en la pantalla de espera de la red.
Mostrar dir. IP	On Off	Selecciona si se muestra la dirección IP en la pantalla de espera de la red.

Tema principal: Selección manual de los ajustes de red inalámbrica

Selección de los ajustes de red inalámbrica en Windows

Antes de conectar el proyector, seleccione la red inalámbrica correcta en su computadora.

- 1. Para acceder al software de su utilidad inalámbrica, haga doble clic en el icono de red en la barra de tareas de Windows.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el proyector está configurado en una red existente (modo Avanzado), seleccione el nombre de la red (SSID).
 - Si el proyector está configurado para el modo Rápido, seleccione el SSID que asignó al proyector.
- 3. Haga clic en Conectar.

Tema principal: Proyección en una red inalámbrica

Selección de los ajustes de red inalámbrica en Mac OS X

Antes de conectar el proyector, seleccione la red inalámbrica correcta en Mac OS X.

- 1. Haga clic en el icono de AirPort en la barra de menús en la parte superior de la pantalla.
- 2. Asegúrese de que AirPort esté activado y luego realice una de las siguientes acciones:
 - Si el proyector está configurado en una red existente (modo Avanzado), seleccione el nombre de la red (SSID).
 - Si el proyector está configurado para el modo Rápido, seleccione el SSID que asignó al proyector.

Tema principal: Proyección en una red inalámbrica

Configuración de la seguridad de la red inalámbrica

Puede configurar la seguridad para el proyector en la red inalámbrica. Configure una de las siguientes opciones de seguridad para que coincidan con los ajustes utilizados en la red:

- Cifrado WEP
- Seguridad WPA

Nota: Hable con su administrador de red para obtener ayuda sobre el ingreso de la información correcta.

- 1. Pulse el botón Menu.
- 2. Seleccione el menú Red y pulse el botón Enter.
- 3. Seleccione Configuración de la red y pulse el botón Enter.
- 4. Seleccione el menú **Seguridad** y pulse el botón **Enter**.



- 5. Seleccione los ajustes de seguridad según sea necesario para que coincidan con los ajustes de su red.
- 6. Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

Ajustes del menú Seguridad inalámbrica

Tema principal: Proyección en una red inalámbrica

Ajustes del menú Seguridad inalámbrica

Los ajustes en el menú Seguridad le permiten seleccionar el tipo de seguridad y los ajustes de seguridad que coincidan con la red a la que está conectado el proyector.

Ajuste	Opciones	Descripción
Seguridad	Varios tipos de WEP y WPA disponibles	Selecciona el tipo de seguridad utilizada en la red inalámbrica.
Cifrado WEP	128Bit 64Bit	Para la seguridad WEP, selecciona el tipo de entrada de codificación.
Formato	ASCII HEX	Para la seguridad WEP, selecciona el método de entrada de codificación.
		ASCII: habilita la entrada de texto.
		HEX: habilita la entrada hexadecimal.
ID de clave	1 a 4	Para la seguridad WEP, selecciona la ID de la clave de codificación WEP.
Clave codificación 1 a Clave codificación 4	Varios caracteres dependiendo de los ajustes Cifrado WEP y Formato seleccionados.	Para el ajuste ID de clave WEP seleccionado, ingrese la clave utilizada para el cifrado WEP:
		128 bit ASCII: 13 caracteres alfanuméricos
		128 bit HEX : 26 caracteres (del 0 al 9 y de A a F)
		64 bit ASCII: 5 caracteres alfanuméricos
		64 bit HEX: 10 caracteres (del 0 al 9 y de A a F)

Ajuste	Opciones	Descripción
Tipo de autenticación	Open Shared	Para la seguridad WEP, selecciona el tipo de autenticación WEP utilizado.
PSK	Varias claves de 8 a 32 caracteres	Para la seguridad WPA-PSK o WPA-2-PSK, selecciona la clave compartida previamente utilizada en la red.

Tema principal: Configuración de la seguridad de la red inalámbrica

Configuración de avisos por correo electrónico del proyector a través de la red

Puede configurar el proyector para que envíe un aviso por correo electrónico a través de la red si hay algún problema con el proyector.

- 1. Pulse el botón Menu.
- 2. Seleccione el menú Red y pulse el botón Enter.
- 3. Seleccione **Configuración de la red** y pulse el botón **Enter**.
- 4. Seleccione el menú **Correo** y pulse el botón **Enter**.



- 5. Active el ajuste Notificación Mail.
- 6. Ingrese la dirección IP para la opción Servidor SMTP.

Nota: No utilice estas direcciones: 127.x.x.x ó 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (donde x es un número del 0 al 255).

- 7. Seleccione un número para el **Número de puerto** del servidor SMTP, del 1 al 65535 (el número predefinido es 25).
- 8. Elija un campo **Config. Dirección**, ingrese la dirección de correo electrónico y seleccione los avisos que desea recibir. Puede ingresar hasta tres direcciones repitiendo estos pasos.

Nota: La dirección de correo electrónico puede tener hasta 32 caracteres alfanuméricos.

9. Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

Nota: Si un problema grave provoca que el proyector se apague, es posible que no reciba un mensaje de alerta por correo electrónico.

Mensajes de aviso por correo electrónico del proyector en red

Tema principal: Uso del proyector en una red

Mensajes de aviso por correo electrónico del proyector en red

Cuando ocurre un problema con un proyector en la red y optó por recibir avisos por correo electrónico, recibirá un correo que contiene la siguiente información:

- EPSON Projector en la línea de asunto
- El nombre del proyector con el problema
- La dirección IP del proyector afectado
- Información detallada acerca del problema


Nota: Si un problema grave provoca que el proyector se apague, es posible que no reciba un mensaje de alerta por correo electrónico.

Tema principal: Configuración de avisos por correo electrónico del proyector a través de la red

Configuración del control con SNMP

Los administradores de red pueden instalar el software SNMP (Protocolo de administración de red simple) en las computadoras de la red, de modo que puedan monitorear los proyectores. Si la red usa este software, puede configurar el proyector para control con SNMP.

- 1. Pulse el botón Menu.
- 2. Seleccione el menú Red y pulse el botón Enter.
- 3. Seleccione Configuración de la red y pulse el botón Enter.
- 4. Seleccione el menú Otros y pulse el botón Enter.



5. Ingrese hasta dos direcciones IP para recibir notificaciones SNMP, utilizando los números 0 a 255 para cada campo de dirección.

Nota: No utilice estas direcciones: 127.x.x.x ó 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (donde x es un número del 0 al 255).

- 6. Si está disponible, seleccione el ajuste **Puerta enlc. priorizada** para su red.
- 7. Si el entorno de red usa un controlador AMX, active el ajuste **AMX Device Discovery** para permitir la detección del proyector.
- 8. Si el entorno de red usa un controlador Crestron RoomView, active el ajuste **Crestron RoomView** para permitir la detección del proyector.

- 9. Si se está conectando a una red a través de Bonjour, active el ajuste **Bonjour**.
- 10. Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

Tema principal: Uso del proyector en una red


Control de un proyector en la red con un navegador web

Una vez que haya conectado el proyector a su red, puede seleccionar los ajustes del proyector y controlar la proyección con un navegador web compatible. Esto le permite acceder al proyector de forma remota.

Nota: Si desea utilizar un navegador web para seleccionar los ajustes cuando el proyector está apagado, necesita configurar los ajustes **Config. en espera** en el menú Extendida.

- 1. Compruebe que el proyector esté encendido.
- 2. Inicie su navegador web en una computadora conectada a la red.
- 3. Escriba la dirección IP del proyector en el campo de dirección del navegador y pulse la tecla **Enter** de la computadora.
 - Verá la pantalla Web Control.
- 4. Para seleccionar los ajustes de los menús del proyector, seleccione el nombre del menú y siga las instrucciones en pantalla para seleccionar los ajustes.
- 5. Para controlar la proyección de forma remota, seleccione la opción **Web Remote**.

Verá esta pantalla:



- 1 Control del botón de encendido
- 2 Selecciona la fuente del puerto Computer
- 3 Selecciona las fuentes de los puertos Video, S-Video y HDMI.
- 4 Control del botón Congelar
- 5 Control del botón A/V Mute
- 6 Controles de los botones Página anterior y Página siguiente
- 7 Busca las fuentes
- 8 Selecciona la fuente de red
- 9 Selecciona la fuente de USB Display o del dispositivo USB
- 10 Controles de los botones Volumen
- 11 Control de subtítulos
- 6. Seleccione el icono que corresponde a la función del proyector que desea controlar.

Tema principal: Uso del proyector en una red

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Soporte de Crestron RoomView

Si está utilizando el sistema de supervisión y control de la red Crestron RoomView, puede configurar el proyector para usarlo en el sistema. Crestron RoomView le permite controlar y supervisar su proyector mediante un navegador Web.

Nota: No puede utilizar la función Contraseña Acc. Web EPSON o el plug-in de difusión de mensajes Message Broadcasting para EasyMP Monitor cuando utiliza Crestron RoomView.

Para obtener información adicional acerca de Crestron RoomView, póngase en contacto con Crestron.

Configuración del soporte Crestron RoomView
Control de un proyector de red con Crestron RoomView

Tema principal: Uso del proyector en una red

Configuración del soporte Crestron RoomView

Para configurar el proyector para supervisar y controlarlo mediante un sistema de Crestron RoomView, asegure que su computadora y el proyector estén conectados a la red. Si se conecta de forma inalámbrica, configure el proyector utilizando el modo de conexión de red Avanzado.

Nota: Si desea utilizar el sistema Crestron RoomView cuando el proyector está apagado, necesita configurar los ajustes **Config. en espera** en el menú Extendida.

- 1. Pulse el botón Menu.
- 2. Seleccione el menú Red y pulse el botón Enter.
- 3. Seleccione Configuración de la red y pulse el botón Enter.

4. Seleccione el menú Otros y pulse el botón Enter.



- 5. Configure el ajuste **Crestron RoomView** en **On** para permitir que el proyector sea detectado.
- 6. Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.
- 7. Apague el proyector, luego vuelva a encenderlo para activar el ajuste.

Tema principal: Soporte de Crestron RoomView

Control de un proyector de red con Crestron RoomView

Una vez que haya configurado el proyector para usar Crestron RoomView, puede controlar y supervisar la proyección usando un navegador web compatible.

- 1. Inicie su navegador web en una computadora conectada a la red.
- 2. Escriba la dirección IP del proyector en el campo de dirección del navegador y pulse la tecla **Enter** de la computadora.

Verá esta pantalla:



- 3. Seleccione la fuente de entrada que desea controlar en el cuadro Sources List. Puede desplazarse por las fuentes disponibles utilizando las flechas hacia arriba y hacia abajo en el cuadro.
- 4. Para controlar la proyección de forma remota, haga clic en los botones en pantalla que corresponden a los botones del control remoto del proyector. Puede desplazarse por las opciones de los botones en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Estos botones en pantalla no corresponden directamente a los botones del control remoto del proyector:

- El botón **OK** actúa como el botón **Enter**.
- El botón Menu muestra el menú Configuration.
- 5. Para ver información sobre el proyector, haga clic en la ficha Info.
- 6. Para cambiar los ajustes del proyector, del software Crestron y de la contraseña, haga clic en la ficha **Tools**, seleccione los ajustes en la pantalla que aparece y haga clic en **Send**.
- 7. Cuando termine de seleccionar los ajustes, haga clic en **Exit** para salir del programa.

Tema principal: Soporte de Crestron RoomView

Uso de las funciones básicas del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para usar las funciones básicas del proyector.

Encendido del proyector

Apagado del proyector

Selección del idioma de los menús del proyector

Ajuste de la altura de la imagen

Forma de la imagen

Reajuste del tamaño de la imagen con los botones Wide y Tele

Ajuste de la posición de la imagen

Enfoque de la imagen

Operación del control remoto

Selección de una fuente de imagen

Modos de proyección

Relación de aspecto de la imagen

Modo de color


Control del volumen con los botones de volumen

Proyección de una presentación de diapositivas

Encendido del proyector

Encienda la computadora o el equipo de video que desee usar antes de encender el proyector, de modo que pueda mostrar la fuente de imagen.

1. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente del proyector.



2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

El indicador de encendido del proyector se ilumina de color naranja. Esto indica que el proyector está recibiendo corriente, pero aún no se ha encendido (está en modo de reposo).

Nota: Con la función Direct Power On activada, el proyector se enciende al momento de enchufarlo.

3. Pulse el botón de encendido del proyector o del control remoto para encender el proyector.

El proyector emitirá un pitido y el indicador de encendido parpadeará en color verde mientras se calienta el aparato. Después de 30 segundos, el indicador de encendido deja de parpadear y se ilumina de color verde.

Advertencia: No mire directamente a la lente del proyector mientras esté encendida la lámpara. Ésto podría dañarle la vista y es especialmente peligroso para los niños y los mascotas.

Si no ve una imagen proyectada de inmediato, pruebe lo siguiente:

- Encienda la computadora o el dispositivo de video conectado.
- Inserte un DVD u otro medio de video y pulse el botón de reproducción (si es necesario).
- Pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para detectar la fuente de video.

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector


Apagado del proyector

Antes de apagar el proyector, apague la computadora conectada a él, de modo que pueda ver la pantalla de la computadora durante el apagado.

Nota: Para prolongar la vida útil del proyector, apáguelo cuando no lo esté usando. La vida útil de la lámpara puede variar dependiendo del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso que se le dé al producto. La luminosidad disminuye con el tiempo.

1. Pulse el botón de encendido del proyector o del control remoto.

El proyector muestra la pantalla de confirmación de apagado.



2. Pulse el botón de encendido otra vez. (Para dejarlo encendido, pulse cualquier otro botón).

El proyector emitirá dos pitidos, la lámpara se apagará y el indicador de encendido se iluminará de color naranja.

Nota: Con la tecnología Instant Off de Epson, no es necesario esperar a que el proyector se enfríe, de modo que puede empacarlo de inmediato para transportarlo (si es necesario).

Precaución: No encienda el proyector inmediatamente después de apagarlo. Encender y apagar el proyector frecuentemente puede acortar la vida útil de la lámpara.

3. Para transportar o guardar el proyector, asegúrese de que el indicador de encendido permanezca iluminado de color naranja (pero no parpadeando), luego desconecte el cable de alimentación.

Precaución: Para no dañar el proyector o la lámpara, nunca desconecte el cable de alimentación cuando el indicador de encendido esté de color verde o parpadee de color naranja.

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Selección del idioma de los menús del proyector

Si desea ver los menús y mensajes del proyector en otro idioma, puede cambiar el ajuste Idioma.

Encienda el proyector.

2. Pulse el botón Menu.

3. Seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.



- 4. Seleccione el ajuste **Idioma** y pulse el botón **Enter**.
- 5. Seleccione el idioma que desee usar y pulse el botón **Enter**.
- 6. Pulse el botón **Menu** o **Esc** para salir del sistema de menús.


Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Ajuste de la altura de la imagen


Si proyecta desde una mesa u otra superficie plana y la imagen es demasiado alta o baja, puede ajustar la altura de la imagen con las patas ajustables del proyector. Asegure que las patas estén instaladas.

Precaución: La forma de la imagen se distorsiona cuando inclina el proyector y ésto puede dificultar el enfoque de la imagen. Para el uso interactivo, asegúrese de que el proyector no esté inclinado en un ángulo de más de un ±3º vertical u horizontalmente.


- 1. Encienda el proyector y muestre una imagen.
- 2. Para subir la imagen, gire las patas traseras para extenderlas.



3. Para bajar la imagen, gire la pata frontal para extenderla.



4. Si la imagen está inclinada, gire las patas traseras para ajustar su altura.



Si la imagen proyectada no es perfectamente rectangular, ajuste la forma de la imagen.

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Conceptos relacionados

Forma de la imagen

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Forma de la imagen

Puede proyectar una imagen uniformemente rectangular si coloca el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla y lo mantiene nivelado. Si coloca el proyector en un ángulo hacia la pantalla, inclinado hacia arriba o hacia abajo, o a un lado, es posible que necesite corregir la forma de la imagen para obtener la mejor calidad de visualización.

Nota: Para el uso interactivo, la imagen debe ser uniforme rectangular, sin distorsión.

Corrección de la forma de la imagen con los botones de corrección trapezoidal Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Corrección de la forma de la imagen con los botones de corrección trapezoidal


Puede usar los botones de corrección trapezoidal del proyector para corregir la forma de una imagen que no es perfectamente rectangular en los costados.

Nota: Para el uso interactivo, asegúrese de que el grado de corrección trapezoidal horizontal y vertical no sea más de ± 6°.


1. Encienda el proyector y muestre una imagen.

Nota: Puede proyectar un patrón que le ayudará con el ajuste de la imagen proyectada utilizando el menú Ajustes.

2. Pulse uno de estos botones de corrección trapezoidal del panel de control para mostrar la pantalla de ajuste Keystone.



3. Pulse un botón de corrección trapezoidal del panel de control del proyector para ajustar la forma de la imagen.



Nota: Los botones de corrección trapezoidal horizontal están denominados Wide y Tele.

Después de corregir la forma, la imagen aparece ligeramente más pequeña.

Nota: Si el proyector está instalado fuera de alcance, también puede corregir la forma de la imagen con el ajuste Keystone en los menús del proyector.

Tema principal: Forma de la imagen

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner

Puede usar el ajuste Quick Corner del proyector para corregir la forma y el tamaño de una imagen disparejamente rectangular en todos los lados.


1. Encienda el proyector y muestre una imagen.

Nota: Puede proyectar un patrón que le ayudará con el ajuste de la imagen proyectada utilizando el menú Ajustes.

- 2. Pulse el botón Menu.
- 3. Seleccione el menú Ajustes y pulse el botón Enter.



- 4. Seleccione el ajuste **Keystone** y pulse el botón **Enter**.
- 5. Seleccione el ajuste **Quick Corner** y pulse el botón **Enter**. Luego, pulse el botón **Enter** otra vez. Verá la pantalla de ajuste Quick Corner.



[♦/♠]:Seleccionar
[♠]:Entrar
[Esc]:Volver (pulse 2 segundos para reiniciar/alternar)


- 6. Use los botones de flecha del proyector o del control remoto para seleccionar la esquina de la imagen que desee ajustar. A continuación, pulse el botón **Enter**.
- 7. Pulse los botones de flecha para ajustar la forma de la imagen, según sea necesario.
- 8. Cuando termine, pulse el botón **Esc**.

Tema principal: Forma de la imagen

Reajuste del tamaño de la imagen con los botones Wide y Tele

- 1. Encienda el proyector y muestre una imagen.
- 2. Para agrandar el tamaño de la imagen, pulse el botón **Wide** del panel de control del proyector.

3. Para reducir el tamaño de la imagen, pulse el botón Tele.



Nota: Si el proyector está instalado fuera de su alcance, también puede ajustar el tamaño de la imagen con el ajuste Zoom en los menús del proyector.


Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Ajuste de la posición de la imagen

Puede usar la función Cambio de imagen para ajustar la posición de la imagen en vez de mover el proyector.



- 1. Encienda el proyector y muestre una imagen.
- 2. Ajuste el tamaño de la imagen con los botones Wide y Tele.

Después de que ajuste el tamaño de la imagen, la pantalla Cambio de la imagen se muestra de forma automática.



3. Utilice los botones de flecha del proyector o del control remoto para ajustar la posición de la imagen.

Nota: También puede usar el menú Ajustes para ajustar el Cambio de imagen.

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Referencias relacionadas


Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Enfoque de la imagen

1. Encienda el proyector y muestre una imagen.

Nota: Puede proyectar un patrón que le ayudará con el ajuste de la imagen proyectada utilizando el menú Ajustes.

- 2. Deslice el seguro para abrir la tapa del filtro de aire en el lado del proyector.
- 3. Suba o baje la palanca de enfoque para enfocar la imagen.



Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Operación del control remoto

El control remoto le permite controlar el proyector desde casi cualquier lugar de la habitación, hasta una distancia máxima de 19,7 pies (6 m). Puede apuntarlo hacia la pantalla o la pizarra, o hacia la parte frontal o posterior del proyector.

Apunte el control remoto a los receptores del proyector dentro de los ángulos que se indican a continuación.

Nota: No utilice el control remoto donde haya luces fluorescentes brillantes o bajo la luz directa del sol, o es posible que el proyector no responda a los comandos. Si no va a usar el control remoto durante un largo período, retire las pilas.

Uso del control remoto como mouse inalámbrico Uso del control remoto como puntero para presentaciones

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Tareas relacionadas


Reemplazo de las pilas del control remoto

Uso del control remoto como mouse inalámbrico

Puede usar el control remoto del proyector como mouse inalámbrico para controlar la presentación de computadora desde cierta distancia.

Nota: No puede usar esta función al mismo tiempo que esté utilizando los bolígrafos interactivos. Si desea utilizar el control remoto como un mouse inalámbrico, necesita cambiar el ajuste **USB Type B** en el menú Extendida del proyector.

- 1. Conecte el proyector a una computadora mediante el puerto **USB-B**, **Computer** o **HDMI** del proyector para proyectar video.
- 2. Si conectó su computadora al puerto **Computer** o **HDMI**, también conecte un cable USB al puerto **USB-B** del proyector y a un puerto USB en su computadora (para soporte de mouse inalámbrico).
- 3. Inicie su presentación.
- 4. Use los siguientes botones del control remoto para controlar su presentación:
 - Para desplazarse por las diapositivas o las páginas, pulse los botones **Page** hacia arriba o hacia abajo.



- Para mover el cursor en la pantalla, use los botones de flecha.
- Para hacer clic con el botón izquierdo, pulse el botón

 una vez (púlselo dos veces para hacer doble clic).
- Para hacer clic con el botón derecho, pulse el botón Esc.

Tema principal: Operación del control remoto

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Uso del control remoto como puntero para presentaciones

Puede usar el control remoto del proyector como puntero para ayudarle a destacar información importante durante una presentación. La forma predeterminada del puntero es una flecha, pero puede seleccionar una forma diferente por medio del menú Ajustes.

- 1. Pulse el botón **Pointer** del control remoto.
- 2. Use los botones de flecha del control remoto para mover el puntero en la pantalla.
- 3. Pulse el botón **Esc** para eliminar el puntero de la pantalla.

Tema principal: Operación del control remoto


Referencias relacionadas


Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Selección de una fuente de imagen


Si ha conectado varias fuentes de imagen al proyector, como una computadora y un reproductor de DVD, puede pasar de una fuente de imagen a la otra.

- 1. Asegúrese de que la fuente de imagen conectada que desee usar esté encendida.
- 2. Para fuentes de imagen de video, introduzca un DVD u otro medio de video y pulse el botón de reproducción (si es necesario).
- 3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse el botón Source Search del proyector o del control remoto hasta que vea la imagen de la fuente que desee usar.





• Pulse el botón para la fuente que desee usar en el control remoto. Si hay más de un puerto para dicha fuente, pulse el botón nuevamente para desplazarse por las fuentes.



- 1 Fuentes de los puertos de computadora
- 2 Fuentes de video y HDMI
- 3 Fuentes de los puertos USB (pantalla de computadora y dispositivos externos)
- 4 Fuente de red (LAN)

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Modos de proyección

Dependiendo de cómo colocó el proyector, es posible que tenga que cambiar el modo de proyección para que las imágenes se proyecten correctamente.

- Frontal/Boca abajo (ajuste predeterminado) invierte la imagen verticalmente para proyectar al revés cuando el proyector está instalado en el techo o en una pared. Este modo también se debe utilizar al montar el proyector verticalmente sobre una mesa para crear una superficie de trabajo interactiva.
- Frontal le permite proyectar desde una mesa colocada en frente de la pantalla.
- **Posterior/Boca abajo** invierte la imagen vertical y horizontalmente para proyectar desde la pared o el techo y por detrás de una pantalla translúcida (retroproyección).
- Posterior invierte la imagen horizontalmente para proyectar por detrás de una pantalla translúcida.

Nota: No es posible usar ninguno de los dos modos de proyección Posterior con los bolígrafos interactivos.

Puede cambiar el modo de proyección con el control remoto o cambiando el ajuste **Proyección** en el menú **Extendida**.


Cambio del modo de proyección con el control remoto Cambio del modo de proyección mediante los menús

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Cambio del modo de proyección con el control remoto

Puede cambiar el modo de proyección para invertir la imagen verticalmente.

- 1. Encienda el proyector y muestre una imagen.
- 2. Mantenga presionado el botón A/V Mute del control remoto durante cinco segundos.



La imagen desaparece brevemente y reaparece invertida.

3. Para volver al modo de proyección original, mantenga presionado el botón **A/V Mute** durante cinco segundos nuevamente.

Tema principal: Modos de proyección

Cambio del modo de proyección mediante los menús

Puede cambiar el modo de proyección para invertir la imagen vertical (de arriba a abajo) u horizontalmente (de izquierda a derecha) con los menús del proyector.

- 1. Encienda el proyector y muestre una imagen.
- Pulse el botón Menu.
- 3. Seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.
- 4. Seleccione el ajuste **Proyección** y pulse el botón **Enter**.
- 5. Seleccione un modo de proyección y pulse el botón Enter.
- 6. Pulse el botón **Menu** o **Esc** para salir del sistema de menús.

Tema principal: Modos de proyección

Relación de aspecto de la imagen

El proyector puede mostrar imágenes en diferentes proporciones de ancho a altura denominadas relaciones de aspecto. Normalmente, la señal de entrada de la fuente de video determina la relación de aspecto de la imagen. Sin embargo, puede cambiar la relación de aspecto de ciertas imágenes para que se ajusten a la pantalla pulsando un botón del control remoto.

Si siempre desea usar una relación de aspecto particular para una fuente de entrada de video, puede seleccionarla mediante los menús del proyector.

Cambio de la relación de aspecto de la imagen Relaciones de aspecto de imagen disponibles

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Referencias relacionadas


Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen

Cambio de la relación de aspecto de la imagen

Puede cambiar la relación de aspecto de la imagen mostrada para reajustarla.

1. Encienda el proyector y elija la fuente de imagen que desee usar.

2. Pulse el botón **Aspect** del control remoto.



La forma y el tamaño de la imagen mostrada cambia y el nombre de la relación de aspecto aparece brevemente en la pantalla.

3. Para alternar entre las relaciones de aspecto disponibles para la señal de entrada, pulse el botón **Aspect** varias veces.

Tema principal: Relación de aspecto de la imagen

Relaciones de aspecto de imagen disponibles

Puede seleccionar las siguientes relaciones de aspecto de imagen, dependiendo de la señal de entrada de la fuente de imagen.

Nota: Es posible que se proyecten bandas negras e imágenes recortadas en ciertas relaciones de aspecto, dependiendo de la relación de aspecto y la resolución de la señal de entrada.

Ajuste de relación de aspecto	Descripción	
Automático	Configura automáticamente la relación de aspecto según la señal de entrada y el ajuste Resolución .	
Normal	Muestra imágenes usando el área de proyección completa y mantiene la relación de aspecto de la imagen.	
16:9	Convierte la relación de aspecto de la imagen a 16:9.	
Completo	Muestra imágenes usando la anchura completa del área de proyección, pero no mantiene la relación de aspecto.	
Zoom	Muestra imágenes usando la anchura completa del área de proyección y mantiene la relación de aspecto de la imagen.	

Ajuste de relación de aspecto	Descripción	
Nativa	Muestra las imágenes tal como son (se mantienen la relación de aspecto y la resolución).	

Nota: El ajuste de relación de aspecto **Automático** está disponible solamente para las fuentes de imagen HDMI.

Tema principal: Relación de aspecto de la imagen

Modo de color

El proyector ofrece distintos modos de color para proporcionar brillo, contraste y color óptimos para una variedad de entornos de visualización y tipos de imágenes. Puede seleccionar un modo diseñado para coincidir con su imagen y entorno, o experimentar con los modos disponibles.

Si siempre desea usar un modo de color particular para una fuente de entrada de video, puede seleccionarlo mediante los menús del proyector.

Cambio del modo de color Modos de color disponibles Activación del Iris automático

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Referencias relacionadas


Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen

Cambio del modo de color

Puede cambiar el modo de color del proyector con el control remoto para optimizar la imagen para su entorno de visualización.

- 1. Encienda el proyector y elija la fuente de imagen que desee usar.
- 2. Si proyecta desde un reproductor de DVD u otra fuente de video, cargue un disco u otro medio de video y pulse el botón de reproducción, si es necesario.

3. Pulse el botón **Color Mode** del control remoto para cambiar el Modo de color.



La apariencia de la imagen cambia y el nombre del Modo de color aparece brevemente en la pantalla.

4. Para alternar entre todos los Modos de color disponibles para la señal de entrada, pulse el botón **Color Mode** varias veces.

Tema principal: Modo de color

Modos de color disponibles

Puede configurar el proyector para que use estos Modos de color, dependiendo de la fuente de entrada que utilice:

Modo de color	Descripción	
Presentación	La mejor opción para presentaciones a color en una sala iluminada.	
Teatro	La mejor opción para películas proyectadas en una sala oscura.	
Deporte	La mejor opción para imágenes de televisión en una sala iluminada (entrada de video, S-Video o video compuesto solamente).	
Foto	La mejor opción para imágenes fijas proyectadas en una sala iluminada.	
sRGB	La mejor opción para pantallas de computadora sRGB estándar.	
Pizarra negra	La mejor opción para presentaciones en una pizarra verde (ajusta los colores según sea necesario).	
Pizarra	La mejor opción para proyectar presentaciones en una pizarra blanca (ajusta los colores según sea necesario).	

Modo de color	Descripción	
Dinámico	La mejor opción para juegos de video en una sala iluminada.	

Tema principal: Modo de color

Activación del Iris automático

En algunos modos de color, puede activar el ajuste Iris automático para optimizar automáticamente la imagen en base al brillo del contenido que proyecte.

1. Encienda el proyector y elija la fuente de imagen que desee usar.

2. Pulse el botón **Menu**.

3. Seleccione el menú **Imagen** y pulse el botón **Enter**.



4. Seleccione el ajuste **Iris automático** y seleccione **On**.

Nota: Puede activar o desactivar el ajuste **Iris automático** para cada Modo de color que es compatible con la función. No puede cambiar el ajuste **Iris automático** cuando esté utilizando el ajuste **Subtítulo**.

5. Pulse el botón **Menu** o **Esc** para salir del sistema de menús.


Tema principal: Modo de color

Control del volumen con los botones de volumen

Los botones de volumen controlan el sistema de altavoces interno del proyector o cualquier altavoz externo conectado al proyector.

Debe ajustar el volumen por separado para cada fuente de entrada conectada.

- 1. Encienda el proyector y comience una presentación que incluya audio.
- 2. Para bajar o subir el volumen, pulse los botones **Volume** del control remoto.



Aparecerá un medidor de volumen en la pantalla.

3. Para configurar el volumen en un nivel específico para una fuente de entrada, puede configurar el volumen mediante los menús del proyector.

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Proyección de una presentación de diapositivas

Puede usar la función Slideshow del proyector cuando conecte un dispositivo USB al proyector que contiene archivos de imagen compatibles. Esto le permite mostrar una presentación de diapositivas rápida y fácilmente, y controlarla con el control remoto del proyector.

Características de la función Slideshow

Tipos de archivos compatibles con la función Slideshow Inicio de una presentación de diapositivas

Tema principal: Uso de las funciones básicas del proyector

Conceptos relacionados

Proyección desde un dispositivo USB

Tareas relacionadas

Conexión de un dispositivo USB o una cámara al proyector

Características de la función Slideshow

La función Slideshow del proyector le permite hacer lo siguiente:

• Mostrar imágenes individuales

• Realizar una presentación de todas las imágenes en una carpeta

Tema principal: Proyección de una presentación de diapositivas

Tipos de archivos compatibles con la función Slideshow

Puede proyectar estos tipos de archivos con la función Slideshow del proyector.

Nota: Para obtener los mejores resultados, coloque sus archivos en dispositivos con formato FAT16/32.

Contenido del archivo	Tipo de archivo (extensión)	Detalles
Imagen	.jpg	Compruebe que el archivo no:
		sea de formato CMYK.
		sea de formato progresivo.
		sea muy comprimido.
		• tenga una resolución superior a 8192 x 8192.
	.bmp	Compruebe que la resolución del archivo no sea superior a 1280 × 800.
	.gif	Compruebe que el archivo no:
		• tenga una resolución superior a 1200 x 800.
		contenga animaciones.
	.png	Compruebe que la resolución del archivo no sea superior a 1280 x 800.

Tema principal: Proyección de una presentación de diapositivas

Inicio de una presentación de diapositivas

Después de conectar un dispositivo USB al proyector, puede cambiar a la fuente de entrada USB e iniciar su presentación.

Nota: Puede cambiar las opciones de operación de la función Slideshow o agregar efectos especiales seleccionando **Opción** en la parte inferior de la pantalla y pulsando el botón **Enter**.

Pulse el botón USB del control remoto del proyector.
 Aparece la pantalla Slideshow.



- 2. Haga lo siguiente según sea necesario para buscar los archivos:
 - Para mostrar los archivos contenidos en una subcarpeta de su dispositivo, pulse los botones de flecha para seleccionar una carpeta y pulse el botón **Enter**.
 - Para volver al nivel de carpetas anterior de su dispositivo, seleccione **Volver arriba** y pulse el botón **Enter**.
 - Para ver imágenes adicionales contenidas en una carpeta, seleccione **Pág. siguiente** o **Página previa** y pulse el botón **Enter**.
- 3. Realice una de las siguientes acciones para iniciar su presentación de diapositivas:
 - Para mostrar una imagen individual, pulse los botones de flecha para seleccionar la imagen y pulse el botón **Enter**. (Pulse el botón **Esc** para volver a la pantalla de la lista de archivos).

 Para mostrar una presentación de diapositivas de todas las imágenes en una carpeta, pulse los botones de flecha para seleccionar la opción Ver presen. en la parte inferior de la pantalla y pulse el botón Enter.

Nota: Si cualquiera de los nombres de archivo tienen más de 8 caracteres o incluyen símbolos que no son compatibles, puede reducir o cambiar los nombres de archivo sólo en la pantalla.

- Durante la proyección, utilice los siguientes comandos para controlar la presentación, según sea necesario:
 - Para girar una imagen proyectada, pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo.
 - Para pasar a la imagen siguiente o anterior, pulse el botón de flecha izquierda o derecha.
- 5. Para detener la presentación, siga las instrucciones en pantalla o pulse el botón **Esc**.

Opciones de visualización de Slideshow

Tema principal: Proyección de una presentación de diapositivas

Tareas relacionadas

Desconexión de un dispositivo USB o una cámara del proyector

Opciones de visualización de Slideshow

Puede seleccionar las siguientes opciones de visualización cuando utilice la función Slideshow del proyector.



Ajuste	Opciones	Descripción
Orden de	Ord por nom	Muestra los archivos en orden alfabético.
presentación	Ord por día	Muestra los archivos en orden cronológico.
Orden	Ascendente	Organiza los archivos por orden ascendente.
	Descendente	Organiza los archivos por orden descendente.
Rep. Cont	On	Muestra una presentación de diapositivas de forma continua.
	Off	Muestra una presentación de diapositivas una sola vez.
T. cambio pantalla	No	No muestra el siguiente archivo de forma automática.
	1 Segundo a 60 Segundos	Muestra los archivos por el tiempo seleccionado y cambia al siguiente archivo de forma automática.
Efecto	Barrido	Pasa de una imagen a otra con un efecto de barrido.
	Disolver	Pasa de una imagen a otra con un efecto de disolución.
	Al azar	Pasa de una imagen a otra usando una variedad de efectos aleatorios.

Tema principal: Inicio de una presentación de diapositivas

Ajuste de las funciones del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para usar los ajustes de las funciones del proyector.

Apagado temporal de la imagen y el sonido Interrupción temporal de la imagen de video Ampliación y reducción del tamaño de las imágenes

Recursos de seguridad del proyector

Creación de un patrón de usuario para mostrar

Apagado temporal de la imagen y el sonido

Puede apagar temporalmente la imagen y el sonido si desea desviar la atención de la audiencia durante una presentación. Sin embargo, el sonido o el video continúan y, por lo tanto, no puede reanudar la proyección desde el punto en que la detuvo.

Si desea mostrar una imagen cuando la presentación se detenga, como un logotipo o la imagen de su empresa, puede configurar esta función con los menús del proyector.

1. Pulse el botón **A/V Mute** del control remoto para detener la proyección momentáneamente y silenciar cualquier sonido.



Para reactivar la imagen y el sonido, pulse el botón A/V Mute nuevamente.


Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector

Interrupción temporal de la imagen de video

Puede detener temporalmente la acción de un video o de una presentación de computadora y conservar la imagen actual en la pantalla. Sin embargo, el sonido o el video continúan y, por lo tanto, no puede reanudar la proyección desde el punto en que la detuvo.

Nota: También puede detener la acción del vídeo utilizando los bolígrafos interactivos.

1. Pulse el botón Freeze del control remoto para detener la acción del video.



2. Para reiniciar la acción del video en curso, pulse nuevamente el botón Freeze.


Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector

Ampliación y reducción del tamaño de las imágenes

Puede llamar la atención a partes de una presentación acercando una porción de la imagen y ampliándola en la pantalla.

Nota: También puede acercar la imagen utilizando los bolígrafos interactivos.

1. Pulse el botón **E-Zoom +** del control remoto.



Verá un puntero en forma de cruz en la pantalla que indica el centro de la zona de ampliación.

- 2. Utilice los siguientes botones del control remoto para ajustar la imagen ampliada:
 - Utilice los botones de flecha para colocar el puntero en forma de cruz en el área de la imagen que desee ampliar.

- Pulse el botón E-Zoom + varias veces para ampliar el área de la imagen, agrandándola según sea necesario.
- Para recorrer el área de la imagen ampliada, use los botones de flecha.
- Para reducir la imagen, pulse el botón **E-Zoom** según sea necesario.
- Para volver la imagen al tamaño original, pulse el botón **Esc**.

Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector

Recursos de seguridad del proyector

Puede proteger el proyector contra el robo o uso no autorizado mediante la configuración de los siguientes recursos de seguridad:

- Seguridad por contraseña para impedir que se encienda el proyector y evitar que se realicen cambios a la pantalla de inicio y a otros ajustes.
- Seguridad por bloqueo de los botones para bloquear el funcionamiento del proyector mediante los botones del panel de control.
- Cableado de seguridad para fijar físicamente el proyector en un lugar con un cable.

Tipos de seguridad por contraseña Bloqueo de los botones del proyector Instalación de un cable de seguridad

Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector

Tipos de seguridad por contraseña

Puede configurar estos tipos de seguridad por contraseña utilizando una contraseña compartida:

- La contraseña **Protec. aliment.** evita que alguien use el proyector sin antes ingresar una contraseña.
- La contraseña **Prote. logo usuario** evita que alguien cambie la pantalla personalizada que el proyector puede mostrar cuando se enciende o cuando usa la función Pausa A/V. La presencia de la pantalla personalizada disuade el robo ya que identifica al propietario del proyector.
- La contraseña Red protegida evita que alguien cambie los ajustes de red en los menús del proyector.

Configuración de una contraseña Selección de tipos de seguridad por contraseña Ingreso de una contraseña para usar el proyector Captura de una imagen de logotipo para mostrar

Tema principal: Recursos de seguridad del proyector


Configuración de una contraseña

Para usar la seguridad por contraseña, debe primero configurar una contraseña.

1. Mantenga presionado el botón **Freeze** del control remoto hasta que vea el menú Contraseña protegida. Esto se tarda unos cinco segundos.



- 2. Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar **Contraseña** y pulse el botón **Enter**. Verá el mensaje "¿Cambiar la contraseña?".
- 3. Seleccione **Sí** y pulse el botón **Enter**.
- 4. Mantenga presionado el botón **Num** del control remoto y utilice los botones numéricos para configurar una contraseña de cuatro dígitos.



La contraseña aparece como **** a medida que la escribe. A continuación, verá un mensaje de confirmación.

5. Vuelva a ingresar la contraseña.

Verá el mensaje "Contraseña aceptada".

- 6. Pulse el botón **Esc** para volver al menú Contraseña protegida.
- 7. Anote la contraseña y guárdela en un lugar seguro en caso de que la olvide.

Tema principal: Tipos de seguridad por contraseña

Selección de tipos de seguridad por contraseña

Después de configurar una contraseña, verá el menú Contraseña protegida. Seleccione los tipos de seguridad por contraseña que desee usar.



Si no ve este menú, mantenga presionado el botón **Freeze** del control remoto durante cinco segundos hasta que aparezca el menú.

- 1. Para evitar el uso no autorizado del proyector, seleccione **Protec. aliment.**, pulse el botón **Enter**, seleccione **On**, pulse el botón **Enter** otra vez y pulse el botón **Esc**.
- 2. Para impedir que se realicen cambios a la pantalla Logotipo del usuario o a los ajustes de pantalla relacionados, seleccione **Prote. logo usuario**, pulse el botón **Enter**, seleccione **On**, pulse el botón **Enter** otra vez y pulse el botón **Esc**.
- 3. Para impedir que se realicen cambios a los ajustes de red, seleccione **Red protegida**, pulse el botón **Enter**, seleccione **On**, pulse el botón **Enter** otra vez y pulse el botón **Esc**.


Puede pegar el adhesivo de protección mediante contraseña en el proyector como un elemento adicional disuasorio de robo.

Nota: Guarde el control remoto en un lugar seguro; si lo pierde, no podrá ingresar la contraseña para usar el proyector.

Tema principal: Tipos de seguridad por contraseña


Ingreso de una contraseña para usar el proyector

Si configura una contraseña y activa una contraseña **Protec. aliment.**, verá un mensaje que le solicitará esta contraseña cada vez que encienda el proyector.



Debe ingresar la contraseña correcta para usar el proyector.

1. Mantenga presionado el botón **Num** del control remoto mientras ingresa la contraseña con los botones numéricos.



Se cierra la ventana de contraseña.

- 2. Si la contraseña es incorrecta, puede ocurrir lo siguiente:
 - Verá un mensaje de "Contraseña incorrecta" y se le solicitará que intente nuevamente. Ingrese la contraseña correcta para continuar.
 - Si introduce una contraseña incorrecta varias veces seguidas, el proyector muestra un código de solicitud y un mensaje indicándole que debe ponerse en contacto con el soporte técnico de

Epson. Cuando hable con el soporte técnico de Epson, proporcione el código de solicitud mostrado en la pantalla y una prueba de propiedad para obtener ayuda para desbloquear el proyector.


Tema principal: Tipos de seguridad por contraseña

Captura de una imagen de logotipo para mostrar

Puede transferir una imagen al proyector y luego mostrarla cada vez que se encienda el proyector. También puede mostrar la imagen cuando el proyector no reciba una señal de entrada o cuando detenga la proyección temporalmente (con la función Pausa A/V). Esta imagen transferida se conoce como la pantalla Logotipo del usuario.

La imagen que seleccione como el Logotipo del usuario puede ser una fotografía, un gráfico o un logotipo de empresa, el cual es útil para identificar al propietario del proyector para ayudar a disuadir el robo. Puede evitar cambios a la pantalla Logotipo del usuario mediante la configuración de una contraseña de protección.

- 1. Muestre la imagen que desee proyectar como el Logotipo del usuario.
- 2. Pulse el botón **Menu**, seleccione el menú **Extendida** y pulse el botón **Enter**.
- Seleccione el ajuste Logotipo del usuario y pulse el botón Enter.
 Verá un mensaje preguntándole si desea usar la imagen mostrada como un logotipo de usuario.
- 4. Seleccione **Sí** y pulse el botón **Enter**.
 - Verá un cuadro de selección superpuesto en la imagen.
- 5. Use los botones de flecha del control remoto para seleccionar el área que desee usar como el Logotipo del usuario y pulse el botón **Enter**.
 - Verá un mensaje preguntándole si desea seleccionar éste área de imagen.
- 6. Seleccione **Sí** y pulse el botón **Enter**. (Si desea cambiar el área seleccionada, seleccione **No**, pulse el botón **Enter** y repita el último paso).
 - Verá el menú Factor zoom del Logotipo del usuario.



7. Seleccione un porcentaje de zoom y pulse el botón **Enter**.

Verá un mensaje que le preguntará si desea guardar la imagen como el Logotipo del usuario.

8. Seleccione **Sí** y pulse el botón **Enter**.

Nota: El proyector tarda algunos momentos en guardar la imagen; no use el proyector, su control remoto o cualquier equipo conectado hasta que concluya este proceso.

Verá un mensaje de finalización.

- 9. Pulse el botón **Esc** para salir de la pantalla del mensaje.
- 10. Seleccione el menú **Extendida** y pulse el botón **Enter**.
- 11. Seleccione **Pantalla** y pulse el botón **Enter**.
- 12. Seleccione cuándo desea mostrar la pantalla Logotipo del usuario:
 - Para mostrarla cada vez que no haya señal de entrada, seleccione **Visualizar fondo** y configúrelo en **Logo**.
 - Para mostrarla cada vez que enciende el proyector, seleccione Pantalla de inicio y configúrelo en On.
 - Para mostrarla cada vez que pulse el botón A/V Mute, seleccione Pausa A/V y configúrelo en Logo.


Para evitar que alguien cambie los ajustes de la pantalla Logotipo del usuario sin antes ingresar una contraseña, configure una contraseña y active la seguridad de Logotipo del usuario.

Tema principal: Tipos de seguridad por contraseña

Bloqueo de los botones del proyector

Puede bloquear los botones del panel de control del proyector para evitar que alguien lo use. Puede bloquear todos los botones o todos los botones excepto el botón de encendido.

- Pulse el botón Menu.
- 2. Seleccione el menú Ajustes y pulse el botón Enter.



- 3. Seleccione el ajuste **Bloqueo funcionam.** y pulse el botón **Enter**.
- 4. Seleccione uno de estos tipos de bloqueo y pulse el botón Enter:
 - Para bloquear todos los botones del proyector, seleccione **Bloqueo Total**.
 - Para bloquear todos los botones, excepto el botón de encendido, seleccione **Bloqueo parcial**. Verá un mensaje de confirmación.

Seleccione Sí y pulse el botón Enter.

Desbloqueo de los botones del proyector

Tema principal: Recursos de seguridad del proyector

Desbloqueo de los botones del proyector


Si se han bloqueado los botones del proyector, mantenga presionado el botón **Enter** del panel de control del proyector durante siete segundos para desbloquearlos.

Tema principal: Bloqueo de los botones del proyector

Instalación de un cable de seguridad

Puede instalar dos tipos de cables de seguridad en el proyector para protegerlo contra robo.

- Use la ranura de seguridad localizada en la parte posterior del proyector para conectar un sistema de seguridad Kensington Microsaver disponible por medio de un distribuidor de productos EPSON autorizado.
- Use el punto de conexión del cable de seguridad del proyector para conectar un cable y fijarlo a una pieza o a un mueble pesado en la habitación.




Tema principal: Recursos de seguridad del proyector

Creación de un patrón de usuario para mostrar

Puede transferir una imagen al proyector y mostrarlo como un patrón de fondo para ayudar en las presentaciones cuando utiliza la función Presentación patrón. Esta imagen transferida se conoce como el Patrón de usuario.

 Muestre la imagen que desee proyectar como el Patrón de usuario desde una computadora o fuente de video conectada. 2. Pulse el botón **Menu**, seleccione el menú **Ajustes** y pulse el botón **Enter**.



- 3. Seleccione el ajuste Patrón y pulse el botón Enter.
- Seleccione el ajuste Patrón de usuario y pulse el botón Enter.
 Verá un mensaje preguntándole si desea usar la imagen mostrada como un Patrón de usuario.
- 5. Seleccione **Sí** y pulse el botón **Enter**.

Nota: El proyector tarda algunos momentos en guardar la imagen; no use el proyector, su control remoto o cualquier equipo conectado hasta que concluya este proceso.

Verá un mensaje de finalización.

6. Pulse el botón **Esc** para salir de la pantalla del mensaje.

Tema principal: Ajuste de las funciones del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Uso de los bolígrafos interactivos

Los bolígrafos interactivos BrightLink convierten cualquier pared en una pizarra interactiva, ya sea con o sin una computadora.

- Con una computadora, puede utilizar las herramientas Easy Interactive Tools. Este software le permite utilizar el bolígrafo como un mouse para anotar, guardar e interactuar con el contenido de su computadora. Dos personas pueden anotar al mismo tiempo.
- Sin una computadora, puede usar la barra de herramientas integrada (con un bolígrafo a la vez). Esto le permite anotar imágenes provenientes de una cámara de documentos, un iPad, un reproductor de DVD o cualquier otra fuente.

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para utilizar los bolígrafos interactivos.


Uso de los bolígrafos Uso del proyector BrightLink con una computadora Easy Interactive Tools Tablet PC y Herramientas de tinta de Windows Uso del proyector BrightLink sin una computadora

Uso de los bolígrafos

El proyector incluye un bolígrafo azul y un bolígrafo anaranjado, identificado por el color en la punta del bolígrafo. Puede utilizar cualquier bolígrafo con la barra de herramientas integrada, o los dos bolígrafos a la vez (uno de cada color) con las herramientas Easy Interactive Tools.

Asegure que las pilas estén instaladas.


Nota: Los bolígrafos se apagan automáticamente después de 20 minutos de inactividad. Deslice el interruptor para encender el bolígrafo nuevamente.



- 1 Punta del bolígrafo
- 2 Punto de conexión para una correa o una cuerda (no incluidas)
- 3 Indicador de la pila
- 4 Interruptor de encendido
- 5 Tapa del compartimiento de la pila
- 1. Para encender el bolígrafo, deslice el interruptor de encendido.

El indicador luminoso verde se enciende brevemente. Si la pila está baja, el indicador parpadea.

Nota: Para un rendimiento óptimo, mantenga el bolígrafo perpendicular a la pizarra, tal como se muestra a continuación. No cubra la parte negra cerca de la punta del bolígrafo.



- 2. Haga lo siguiente para utilizar el bolígrafo como mouse:
 - Para hacer clic con el botón izquierdo del mouse, toque la pizarra con el bolígrafo.

- Para hacer doble clic, toque la pizarra dos veces.
- Para hacer clic con el botón derecho del mouse, presione el bolígrafo contra la pizarra por unos 3 segundos.
- Para hacer clic y arrastrar, toque la pizarra y arrastre con el bolígrafo.
- Para mover el cursor, pase el bolígrafo sobre la pizarra sin tocarla.
- 3. Cuando termine de utilizar el bolígrafo, deslice el interruptor de encendido para apagarlo.

Calibración automática Calibración manual

Tema principal: Uso de los bolígrafos interactivos

Tareas relacionadas

Reemplazo de las pilas de los bolígrafos

Calibración automática


La calibración coordina la posición del bolígrafo con la ubicación del cursor. Sólo necesita realizar la calibración la primera vez que utiliza el proyector, y no necesita los bolígrafos o una computadora para la calibración. No tendrá que realizar la calibración otra vez, a menos que el proyector o la imagen se mueva, o si cambia el tamaño de la imagen.

Nota: Para iniciar la Calibración automática, pulse el botón **User** del control remoto o pulse el botón **Menu** del control remoto y siga las instrucciones que se indican a continuación.


1. Pulse el botón **Menu**, seleccione el menú **Extendida** y pulse el botón **Enter**.



2. Seleccione el ajuste **Easy Interactive Function** y pulse el botón **Enter**.



3. Seleccione Calibración automát. y pulse el botón Enter.



- 4. Si necesita ajustar el enfoque, abra la tapa lateral del proyector y deslice la palanca de enfoque.
- 5. Pulse el botón Enter para seleccionar Sí.

Aparece un patrón y se calibra el sistema. Si aparece un mensaje indicando que la calibración falló, necesita realizar la calibración manualmente.

La ubicación del cursor y la posición del bolígrafo deben coincidir después de realizar la calibración. Si no es el caso, es posible que tenga realizar la calibración manualmente.

Tema principal: Uso de los bolígrafos

Tareas relacionadas Calibración manual


Calibración manual

Si la ubicación del cursor y la posición del bolígrafo no coinciden después de la calibración automática, puede realizar la calibración manualmente.


1. Pulse el botón **Menu**, seleccione el menú **Extendida** y pulse el botón **Enter**.



2. Seleccione el ajuste **Easy Interactive Function** y pulse el botón **Enter**.



3. Seleccione Calibración manual y pulse el botón Enter.



- 4. Si necesita ajustar el enfoque, abra la tapa lateral del proyector y deslice la palanca de enfoque.
- Pulse el botón Enter para seleccionar Sí.
 Aparece un círculo verde intermitente en la esquina superior izquierda de la imagen proyectada.
- 6. Toque el centro del círculo con la punta del bolígrafo.

El círculo desaparece y aparece otro círculo más abajo que el primero.



Nota: Para obtener la calibración más precisa, debe tocar el centro del círculo.




7. Toque el centro del siguiente círculo y repita el procedimiento. Cuando llegue a la parte inferior de la columna, el siguiente círculo aparece en la parte superior de una columna nueva.

Nota: Asegure que no esté bloqueando la señal entre el bolígrafo y el receptor del bolígrafo interactivo (situado a un lado de la ventana de proyección del proyector).

Si comete un error, pulse el botón **Esc** del control remoto para volver al círculo anterior. Para reiniciar el proceso de calibración, pulse y mantenga presionado el botón **Esc**.

8. Continúe hasta que desaparezcan todos los círculos.



Tema principal: Uso de los bolígrafos

Tareas relacionadas Calibración automática

Uso del proyector BrightLink con una computadora

Puede conectar una computadora al proyector e instalar el software del CD titulado "Epson Projector Software for Easy Interactive Function". Luego puede hacer lo siguiente:

- Usar uno de los bolígrafos como mouse para controlar la computadora
- Usar las herramientas Easy Interactive Tools para hacer anotaciones con los dos bolígrafos al mismo tiempo
- Guardar e imprimir sus anotaciones
- Usar el panel de entrada de Tablet PC en Windows 7 o Windows Vista
- Usar las Herramientas de tinta para hacer anotaciones en aplicaciones de Microsoft Office

Ajuste del área de operación del bolígrafo

Tema principal: Uso de los bolígrafos interactivos


Ajuste del área de operación del bolígrafo

El área de operación del bolígrafo normalmente se ajusta de forma automática si conecta una computadora diferente o ajusta la resolución de la computadora. Si usted nota que la posición del bolígrafo es incorrecta, puede ajustar el área del bolígrafo de forma manual.

- 1. Proyecte la imagen del escritorio de su computadora.
- 2. Pulse el botón Menu, seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.




3. Seleccione el ajuste Easy Interactive Function y pulse el botón Enter.



4. Seleccione Avanzado y pulse el botón Enter.



5. Seleccione Aju manual área boli y pulse el botón Enter.



- 6. Pulse el botón **Enter** para seleccionar **Sí**.
 - El puntero del mouse se mueve hacia la esquina superior izquierda.
- 7. Cuando el puntero del mouse se detiene en la esquina superior izquierda de la imagen, toque la punta del puntero con el bolígrafo.
 - El puntero del mouse se mueve hacia la esquina inferior derecha.
- 8. Cuando el puntero del mouse se detiene en la esquina inferior derecha de la imagen, toque la punta del puntero con el bolígrafo.

Tema principal: Uso del proyector BrightLink con una computadora

Easy Interactive Tools

El proyector incluye un CD con el software Easy Interactive Tools para uso con una computadora. Las herramientas Easy Interactive Tools le permiten utilizar su bolígrafo interactivo como un mouse para navegar, seleccionar, desplazarse, dibujar, guardar e interactuar con el contenido proyectado desde su computadora.

Hay dos modos disponibles:

- El modo interactivo muestra la barra de herramientas en la imagen proyectada y le permite utilizar el bolígrafo como un mouse para abrir aplicaciones, acceder a enlaces y operar las barras de desplazamiento, por ejemplo (con un bolígrafo a la vez). También puede anotar todo lo que se muestra desde la computadora (utilizando los dos bolígrafos al mismo tiempo).
- El modo de pizarra le permite elegir entre 3 colores sólidos o 6 patrones de fondo, y luego utilizar la barra de herramientas para escribir o dibujar en el fondo. También puede importar imágenes desde su computadora o una cámara de documentos. En el modo de pizarra, dos personas pueden usar los bolígrafos al mismo tiempo.

Nota: Antes de utilizar las herramientas Easy Interactive Tools, asegure que el ajuste **Usar origen** en el menú Extendida esté configurado para el puerto de interface al que está conectado la computadora.

Requisitos de sistema para las herramientas Easy Interactive Tools
Instalación de las herramientas Easy Interactive Tools
Inicio y salida de las herramientas Easy Interactive Tools
Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo interactivo
Uso de las herramientas de anotación de Easy Interactive Tools
Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo de pizarra
Uso de las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más

Tema principal: Uso de los bolígrafos interactivos

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Requisitos de sistema para las herramientas Easy Interactive Tools

Su computadora debe cumplir los siguientes requisitos de sistema para utilizar las herramientas Easy Interactive Tools.

Requisito	Windows	Мас
Sistema operativo	Windows XP Professional, Home Edition y Tablet PC Edition (de 32 bits); excepto para Service Pack 1	Mac OS X 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x o 10.7.x
	Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium y Home Basic (de 32 bits)	
	Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional y Home Premium (de 32 y 64 bits); Home Basic (de 32 bits)	
Procesador	Intel Pentium M 1,6 GHz o superior (se recomienda Core2 Duo 1,2 GHz o superior)	Power PC G4 1,5 GHz o superior (se recomienda Core Duo 1,5 GHz o superior)
Memoria	512 MB o más (se recomienda 1 GB o má	ás)
Espacio en el disco duro	100 MB o más	
Pantalla	Resolución entre 1024 x 768 y 1920 x 10	80, color de 16 bits o superior

Tema principal: Easy Interactive Tools

Instalación de las herramientas Easy Interactive Tools

El software de las herramientas Easy Interactive Tools se incluye en el CD titulado "Epson Projector Software for Easy Interactive Function". Este CD también incluye el Easy Interactive Driver, el cual se requiere para usar los bolígrafos BrightLink con una computadora Mac.

Nota: También puede descargar el software de la página Web de Epson. Visite la página de soporte técnico en global.latin.epson.com/Soporte.

- 1. Introduzca el CD titulado "Epson Projector Software for Easy Interactive Function" en el lector de CD de su computadora.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Windows: Si aparece la ventana Reproducción automática, seleccione Ejecutar EIN_TTWInst.exe. Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, seleccione Sí o Continuar.
 - Mac OS X: Haga doble clic en el icono Install Navi en la ventana Epson.

3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software. Asegúrese de seleccionar **Registrar al iniciar** (Windows) o **Instalación simple** (Mac OS X).





Nota: En Mac OS X, tendrá que reiniciar su computadora después de instalar el software.


Tema principal: Easy Interactive Tools

Inicio y salida de las herramientas Easy Interactive Tools

Asegure que las herramientas Easy Interactive Tools estén instaladas en la computadora y que la computadora esté conectada al proyector y al módulo interactivo.

- 1. Encienda la computadora y espere hasta que se proyecte la imagen de su escritorio.
- 2. Para iniciar las herramientas Easy Interactive Tools, realice una de las siguientes acciones:
 - Windows: Haga doble clic en el icono Easy Interactive Tools situado en el escritorio de su computadora o seleccione o Inicio > Todos los programs o Programas > EPSON Projector > Easy Interactive Tools.
 - Mac OS X: Seleccione Aplicaciones > Easy Interactive Tools > Easy Interactive Tools.

Aparece la barra de herramientas Easy Interactive Toolbar en la imagen proyectada y aparece una flecha en el otro lado de la imagen.



Nota: La ilustración muestra la barra de herramientas de modo interactivo a la izquierda y la barra de herramientas de modo de pizarra a la derecha. Puede seleccionar el icono Cerrar para ocultar la barra de herramientas, luego seleccione la flecha para volver a mostrar la barra de herramientas.

3. Para salir de las herramientas Easy Interactive Tools, seleccione la **X** en la esquina inferior derecha de la barra de herramientas.

Tema principal: Easy Interactive Tools

Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo interactivo

Puede utilizar el bolígrafo como mouse y añadir anotaciones a sus presentaciones u otro trabajo proyectado desde su computadora. Siga las instrucciones de las siguientes secciones para utilizar las herramientas en el modo de mouse interactivo.

Las herramientas Easy Interactive Tools para el modo interactivo

Uso del teclado en pantalla

Uso de una cámara de documentos con las herramientas Easy Interactive Tools

Uso de la lupa

Tema principal: Easy Interactive Tools

Las herramientas Easy Interactive Tools para el modo interactivo



Para cambiar al modo interactivo
Para cambiar al modo de pizarra

=	Para alternar entre los modos de mouse y bolígrafo
	Para guardar la pantalla actual
\$	Para deshacer múltiples operaciones (una a la vez)
	Para rehacer múltiples operaciones (una a la vez)
	Para retroceder a la página anterior en un navegador u otro programa de software
-	Para avanzar a la siguiente página en un navegador u otro programa de software
<u></u>	Para mostrar la imagen proveniente de una cámara de documentos conectado a la computadora a través del puerto USB
	Para utilizar un teclado en pantalla para introducir texto en una página Web o en un navegador u otro programa de software
	Para utilizar la lupa para ver una vista ampliada de la imagen en el centro de la pantalla
	Para mostrar herramientas adicionales para guardar, imprimir y más
₽	Para insertar un círculo, un cuadrado, un triángulo u otra forma

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo interactivo

Uso del teclado en pantalla

Puede introducir texto en un navegador u otro programa, como por ejemplo un procesador de textos o una hoja de cálculo.

- 1. Abra su navegador de Internet u otro programa.
- 2. Seleccione la herramienta Teclado en pantalla. Verá el teclado en pantalla.



- 3. Toque la imagen proyectada con el bolígrafo donde desea introducir el texto.
- 4. Seleccione las letras y los números en el teclado en pantalla.

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo interactivo

Uso de una cámara de documentos con las herramientas Easy Interactive Tools

Puede conectar una cámara de documentos a su computadora y usar las herramientas Easy Interactive Tools para anotar y trabajar con cualquier imagen proyectada de la cámara.

- 1. Conecte una cámara de documentos al puerto USB de la computadora y seleccione la imagen que desea proyectar.
- 2. Seleccione la herramienta Cámara de documentos. Verá una ventana como ésta:



- 3. Seleccione la cámara que desea utilizar en la lista desplegable.
- 4. Realice una de las siguientes acciones para trabajar con la imagen, si es necesario:
 - Para buscar entre las fuentes conectadas, seleccione el icono
 - Para ampliar la imagen, seleccione el icono
 - Para reducir la imagen, seleccione el icono
 - Para mostrar una imagen de pantalla completa desde la cámara, seleccione el icono
- 5. Cuando termine, cierre la ventana Cámara de documentos.

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo interactivo

Uso de la lupa

Puede utilizar la herramienta Lupa para ampliar una sección de la imagen proyectada.

1. Seleccione la herramienta

Verá una ventana como ésta:



- 2. Arrastre la ventana Lupa al área que desea ampliar.
- 3. Haga lo siguiente para ajustar la ampliación, según sea necesario:
 - Para ampliar la imagen, seleccione el icono
 - Para reducir la imagen, seleccione el icono
- 4. Cuando termine, cierre la ventana Lupa.

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo interactivo

Uso de las herramientas de anotación de Easy Interactive Tools

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para utilizar las herramientas Easy Interactive Tools para hacer anotaciones.


Herramientas de anotación de Easy Interactive Tools

Selección del color y el ancho de la línea con las herramientas Easy Interactive Tools

Tema principal: Easy Interactive Tools

Herramientas de anotación de Easy Interactive Tools

Las herramientas de anotación que se muestran aquí aparecen en la mitad inferior de la barra de herramientas y están disponibles en todos los modos.



₩	Para cambiar el color y el ancho del bolígrafo personalizado
	Para escribir o dibujar con un bolígrafo personalizado
₩	Para cambiar el color y el ancho del rotulador
	Para escribir o dibujar con un rotulador transparente
0	Para escribir o dibujar con un bolígrafo negro (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha)
0	Para escribir o dibujar con un bolígrafo rojo (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha)
0	Para escribir o dibujar con un bolígrafo azul (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha)
\(\)	Para usar la goma de borrar (anchura fina a la izquierda, anchura gruesa a la derecha)
	Para borrar todas las anotaciones (seleccione Deshacer para restaurar las anotaciones)

	Para alternar entre ocultar la barra de herramientas después de usarla y mostrarla de forma continua
+0	Para minimizar la barra de herramientas
×	Para salir de las herramientas Easy Interactive Tools

Tema principal: Uso de las herramientas de anotación de Easy Interactive Tools

Selección del color y el ancho de la línea con las herramientas Easy Interactive Tools

Puede seleccionar el color y el ancho de la línea para el bolígrafo personalizado y las herramientas del rotulador.

1. Seleccione el icono situado al lado de la herramienta de anotación del bolígrafo personalizado o del rotulador.

Aparece un cuadro como el siguiente:



- 2. Seleccione el ancho de la línea y el color que desea utilizar para las herramientas del bolígrafo o del rotulador.
- 3. Seleccione la herramienta o lo luego utilice el bolígrafo para escribir o dibujar en la superficie de proyección.

Tema principal: Uso de las herramientas de anotación de Easy Interactive Tools

Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo de pizarra

Puede escribir o dibujar en una superficie en blanco, añadir imágenes de fondo y guardar sus páginas. Siga las instrucciones de las siguientes secciones para utilizar las herramientas en el modo de pizarra.

Las herramientas Easy Interactive Tools para el modo de pizarra Uso de la herramienta de formas en el modo de pizarra

Tema principal: Easy Interactive Tools

Las herramientas Easy Interactive Tools para el modo de pizarra

Para mostrar las herramientas de pizarra que se muestran aquí, seleccione el icono Modo Pizarra en la barra de herramientas.



	Para cambiar al modo interactivo
J III I	Para cambiar al modo de pizarra
450	Para seleccionar entre 6 patrones de fondo y 3 colores sólidos, o para mostrar un archivo de imagen o una imagen de una cámara de documentos
	Para guardar la pantalla actual

\$	Para deshacer múltiples operaciones (una a la vez)
<u></u>	Para rehacer múltiples operaciones (una a la vez)
	Para mostrar una lista de páginas que actualmente se están editando
	Para abrir una página nueva
	Para insertar una imagen desde un archivo o desde una cámara de documentos conectada a la computadora
23	Para eliminar la página actual
	Para utilizar la lupa para ver una vista ampliada de la imagen en el centro de la pantalla
	Para mostrar un cursor que se puede utilizar para ajustar el tamaño o la posición de una imagen insertada
	Para mostrar herramientas adicionales para guardar, imprimir y más
₩	Para insertar un círculo, un cuadrado, un triángulo u otra forma


Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo de pizarra

Uso de la herramienta de formas en el modo de pizarra

Puede añadir una variedad de formas a la imagen proyectada y seleccionar el color y el ancho de línea.

Seleccione la herramienta Formas.
 Se abre la caja de formas:





3. Arrastre el bolígrafo sobre la superficie de proyección para dibujar la forma que desea.

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools en el modo de pizarra

Uso de las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para utilizar las herramientas que le permiten guardar e imprimir sus páginas anotadas, modificar los ajustes, acceder a la utilidad ayuda y realizar otras funciones especiales.

Las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más

Uso de la lista de páginas

Guardado de sus páginas

Selección del idioma y los ajustes generales

Tema principal: Easy Interactive Tools

Las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más

Para mostrar las herramientas adicionales que se muestran aquí, seleccione el icono Otras herramientas en la barra de herramientas del modo interactivo o del modo de pizarra.

Nota: Sólo las primeras cuatro herramientas están disponibles en el modo de pizarra.



- No.	Para mostrar un efecto de foco que oculta la mayor parte de la imagen y muestra un área circular. Arrastre el marco del foco para mostrar diferentes partes de la imagen.
7	Para cubrir la imagen proyectada con una sombra. Arrastre los lados para mover o cambiar el tamaño del área sombreada.
	Para imprimir la imagen que se muestra actualmente. En modo de pizarra, puede imprimir todas las páginas actuales o seleccionar las que desea.
W	Para abrir la pantalla de configuración, la cual le permite seleccionar los ajustes generales, el idioma y los ajustes para guardar sus páginas.
	Para cambiar el siguiente toque del bolígrafo a un clic con el botón derecho del mouse (solamente en modo de mouse interactivo).
?	Para mostrar información de ayuda para las herramientas Easy Interactive Tools (solamente en modo de mouse interactivo).

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más Uso de la lista de páginas

Puede mostrar imágenes en miniatura de las páginas con las que está trabajando en la sesión actual de Easy Interactive Tools.

Seleccione la herramienta Lista de páginas.
 Aparecen imágenes en miniatura de las páginas actuales en un lado de la pantalla.



- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para mantener la lista de páginas abierta, seleccione el icono
 - Para cerrar la lista de páginas, seleccione la X en la esquina superior derecha.

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más

Guardado de sus páginas

Puede guardar su pantalla o las páginas en formato .jpg, .bmp, .png o .pdf y seleccionar la ubicación donde desea almacenar los archivos.

Para guardar los archivos en formato .jpg en la carpeta **Documentos > Easy Interactive Tools**, simplemente seleccione la herramienta Guardar. El software Easy Interactive Tools nombra el


archivo automáticamente de acuerdo a la fecha y la hora. Puede guardar la imagen actual con anotaciones en el modo interactivo, o todas las páginas en la sesión actual en el modo de pizarra.

También puede seleccionar otros lugares y formatos para guardar los archivos, tal como se describe aquí. Si guarda los archivos en formato PDF, por ejemplo, todas las páginas de la pizarra se combinan en un solo archivo.

1.	Seleccione la herramienta Teclado en pantalla.
	El teclado en pantalla se muestra.


- 2. Seleccione el icono Otras herramientas.

 Verá las herramientas adicionales.
- 3. Seleccione la herramienta Configuración. Se abre la ventana Configuración.
- 4. Seleccione la ficha **Guardar configuración**. Verá una pantalla como la siguiente:



- 5. Seleccione la ubicación, el nombre del archivo y el tipo de archivo para guardar las páginas en modo de anotación y en modo de pizarra. El software Easy Interactive Tools automáticamente añade la fecha y la hora a cada archivo que guarda.
- 6. Si desea seleccionar ajustes diferentes cada vez que guarda un archivo, seleccione la casilla de verificación **Revisar cuando se guarde**.
- 7. Seleccione **Aceptar** para cerrar la ventana Configuración.
- 8. Cuando desee guardar un archivo, seleccione la herramienta Guardar.

 Si seleccionó Revisar cuando se guarde, se muestra el teclado en pantalla, además de una ventana como la siguiente:



- 9. Seleccione la ubicación y el tipo de archivo y escriba un nombre usando el teclado en pantalla, si es necesario.
- 10. Seleccione Guardar.

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más

Selección del idioma y los ajustes generales

Puede cambiar los siguientes ajustes en las herramientas Easy Interactive Tools:

- Tamaño de la barra de herramientas
- Posición de visualización de la lista de páginas
- Forma del foco
- Idioma (Windows solamente)
- 1. Seleccione el icono Otras herramientas.

Verá las herramientas adicionales.

2. Seleccione el icono Configuración.

Se abre la ventana Configuración.



- 3. Seleccione el tamaño de la barra de herramientas, la posición de visualización de la lista de páginas y la forma del foco.
- 4. Si desea cambiar el idioma, seleccione la ficha **Configuración de idioma**, luego seleccione el idioma que desea.
- 5. Seleccione **Aceptar** para cerrar la ventana Configuración.

Tema principal: Uso de las herramientas Easy Interactive Tools para guardar, imprimir y más

Tablet PC y Herramientas de tinta de Windows

Si está utilizando Windows 7 o Windows Vista, puede utilizar las funciones Tablet PC y Herramientas de tinta para añadir entrada de letra manuscrita y anotaciones a su trabajo.

Habilitación de las funciones Tablet PC y Entrada manuscrita

Uso de las funciones Tablet PC y Entrada de lápiz

Tema principal: Uso de los bolígrafos interactivos


Habilitación de las funciones Tablet PC y Entrada manuscrita

Si desea utilizar las funciones Tablet PC y Entrada manuscrita en Windows 7 o Windows Vista, necesita ajustar los ajustes del bolígrafo en el menú Extendida.

1. Pulse el botón **Menu**, seleccione el menú **Extendida** y pulse el botón **Enter**.



2. Seleccione el ajuste **Easy Interactive Function** y pulse el botón **Enter**.



- 3. Seleccione N° usuarios bolígraf y pulse el botón Enter.
- 4. Seleccione 1 usuario y pulse el botón Enter.
- 5. Pulse el botón **Esc** del control remoto para volver a la pantalla Easy Interactive Funcion.
- 6. Seleccione **Modo funcionam bolíg** y pulse el botón **Enter**.
- 7. Seleccione Lápiz y pulse el botón Enter.

Tema principal: Tablet PC y Herramientas de tinta de Windows


Uso de las funciones Tablet PC y Entrada de lápiz

Si está utilizando Windows 7 o Windows Vista, puede utilizar el panel de entrada de Tablet PC para añadir entrada de letra manuscrita y convertirla en texto.

Si tiene Microsoft Office 2003 o posterior, también puede utilizar la función Entrada de lápiz para añadir notas escritas a mano en un documento de Word, una hoja de cálculo Excel o una presentación PowerPoint.

Nota: Los nombres de las opciones para las funciones de anotación pueden variar según la versión de Microsoft Office.

• Para abrir el panel de entrada de Tablet PC, seleccione > Todos los programas > Accesorios > Tablet PC > Panel de entrada de Tablet PC.



Puede escribir en el cuadro utilizando el bolígrafo y luego seleccionar entre una variedad de opciones para editar y convertir el texto.

• Para añadir anotaciones de Entrada de lápiz en las aplicaciones de Microsoft Office, seleccione el menú **Revisar**, luego seleccione **Iniciar entradas de lápiz**.



Puede seleccionar entre una variedad de Herramientas de lápiz:



Para anotar sus diapositivas de PowerPoint en el modo Presentación con diapositivas, pulse y
mantenga presionado el bolígrafo contra la superficie de proyección para hacer clic con el botón
derecho, luego seleccione Opciones de puntero > Pluma en el menú desplegable.

Nota: Esto también funciona en Windows XP.

Para obtener más información sobre estas funciones, consulte la utilidad de ayuda de Windows.

Tema principal: Tablet PC y Herramientas de tinta de Windows

Uso del proyector BrightLink sin una computadora

Puede utilizar los bolígrafos para escribir o dibujar sobre la superficie de proyección sin necesidad de conectar una computadora. Esto le permite anotar imágenes provenientes de una cámara de documentos, un iPad, un reproductor de DVD u otra fuente.

Estos dos modos están disponibles:

- El modo de anotación se muestra en la barra de herramientas integrada sobre cualquier imagen que esté proyectando desde una cámara de documentos, un iPad u otra fuente.
- El modo de pizarra le permite proyectar una pantalla blanca o negra o uno de los 4 patrones de fondo, y utilizar la barra de herramientas para escribir o dibujar igual como lo haría en una pizarra o en un pizarrón.

Nota: La barra de herramientas integrada no está disponible cuando está proyectando desde una fuente de computadora.

Uso de la barra de herramientas integrada Herramientas integradas para uso sin una computadora Ampliación de imágenes con la barra de herramientas integrada Uso del modo de pizarra integrado Cambio del ancho y el color del bolígrafo con la barra de herramientas integrada

Tema principal: Uso de los bolígrafos interactivos

Uso de la barra de herramientas integrada

Puede utilizar cualquiera de los bolígrafos con la barra de herramientas integrada, pero no puede utilizar los dos al mismo tiempo.

1. Pulse uno de los botones Source del control remoto para seleccionar la fuente de la imagen que desea anotar. Si simplemente desea utilizar una pantalla en blanco, pulse el botón **Computer** y seleccione **Computer2** u otra fuente no utilizada.

Nota: No puede utilizar la barra de herramientas integrada si selecciona la misma fuente que está seleccionada para las herramientas Easy Interactive Tools en el menú Extendida.

Para activar la barra de herramientas, toque la superficie de proyección con el bolígrafo.
 Verá los iconos de flecha en los lados izquierdo y derecho de la imagen proyectada.

Nota: Las flechas de la barra de herramientas desaparecen si no se utilizan. Para que vuelvan a aparecer, toque la superficie de proyección con el bolígrafo.

3. Para mostrar la barra de herramientas, seleccione una de las flechas

Nota: Puede utilizar el bolígrafo para mover las flechas hacia arriba o hacia abajo.

4. Para cerrar la barra de herramientas, seleccione el icono en la parte inferior de la barra de herramientas.

Nota: Si desea ocultar la barra de herramientas de forma automática después de dibujar, seleccione el icono en la parte inferior de la barra de herramientas.

Tema principal: Uso del proyector BrightLink sin una computadora


Referencias relacionadas


Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Herramientas integradas para uso sin una computadora

La barra de herramientas integrada está incorporada en el proyector y proporciona menos funciones que las herramientas Easy Interactive Tools. Por ejemplo, no puede guardar su trabajo con la barra de herramientas integrada. Si desea guardarlo, conecte una computadora al proyector y utilice las herramientas Easy Interactive Tools.

En la siguiente ilustración, las herramientas del modo de anotación se muestran a la izquierda, y las herramientas del modo de pizarra se muestran a la derecha:





_B	Para cambiar al modo de anotación
<u>, </u>	Para cambiar al modo de pizarra

\$	Para deshacer la última anotación
	Para rehacer la última acción
00	Para detener/continuar la acción de video
4	Para seleccionar un fondo blanco o negro o uno de los 4 patrones
\oplus	Para acercar y alejar una zona de la imagen
0	Para repetir la calibración
₩	Para cambiar el color y el ancho del bolígrafo personalizado
	Para escribir o dibujar líneas de forma libre con un bolígrafo personalizado
₩	Para cambiar el color del rotulador
	Para escribir o dibujar líneas de forma libre con un rotulador transparente
0	Bolígrafo negro (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha)
0	Bolígrafo rojo (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha)
0	Bolígrafo azul (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha)
*	Goma de borrar (anchura fina a la izquierda, anchura gruesa a la derecha)
	Para borrar todas las anotaciones
	Para acercar y alejar una zona de la imagen Para repetir la calibración Para cambiar el color y el ancho del bolígrafo personalizado Para escribir o dibujar líneas de forma libre con un bolígrafo personalizado Para cambiar el color del rotulador Para escribir o dibujar líneas de forma libre con un rotulador transparente Bolígrafo negro (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha) Bolígrafo rojo (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha) Bolígrafo azul (punto fino a la izquierda, punto grueso a la derecha) Goma de borrar (anchura fina a la izquierda, anchura gruesa a la derecha)

P	Para ocultar la barra de herramientas después de cada anotación
+0	Para cerrar la barra de herramientas

Tema principal: Uso del proyector BrightLink sin una computadora

Ampliación de imágenes con la barra de herramientas integrada

Puede utilizar el bolígrafo para acercar y desplazarse por la imagen ampliada, y luego alejar la imagen cuando termine.

- 1. Seleccione la herramienta E-zoom, luego toque la imagen en la zona que desea ampliar. Verá un blanco en la imagen, el cual puede mover si es necesario.
- 2. Seleccione la herramienta E-zoom otra vez para aumentar la ampliación, hasta 24 veces.
- 3. Realice una de las siguientes acciones para ajustar la imagen, si es necesario:
 - Arrastre el bolígrafo para desplazarse por la imagen.
 - Seleccione el icono para reducir la imagen.
 - Seleccione el icono para volver al tamaño original.
- 4. Cuando termine, seleccione el icono para salir de la función E-zoom.

Tema principal: Uso del proyector BrightLink sin una computadora

Uso del modo de pizarra integrado

En el modo de pizarra, puede proyectar un fondo de color sólido o un patrón, y luego escribir o dibujar en él como lo haría en una pizarra o un pizarrón.

- 2. Si desea cambiar el fondo, haga lo siguiente:
 - Seleccione la herramienta
 Seleccionar fondo

- Seleccione un fondo negro o uno de los 4 patrones diferentes.
- Seleccione el icono de la flecha derecha para cerrar la ventana de selección.
- 3. Realice una de las siguientes acciones para escribir o dibujar en el fondo.
 - Para borrar, seleccione la herramienta Borrador.
 - Para borrar toda la pantalla, seleccione la herramienta Borrar todo

Tema principal: Uso del proyector BrightLink sin una computadora

Cambio del ancho y el color del bolígrafo con la barra de herramientas integrada

Cuando utiliza el bolígrafo personalizado, puede seleccionar entre 8 colores y 4 anchos de línea.

Para el rotulador, puede seleccionar entre 2 colores.

Nota: También puede seleccionar el bolígrafo negro, rojo o azul en la barra de herramientas, y seleccionar el pequeño círculo a la izquierda del bolígrafo para una línea delgada, o el círculo grande a la derecha para una línea gruesa.

- 1. Seleccione la flecha situada a un lado del bolígrafo personalizado o del rotulador en la barra de herramientas.
- 2. Seleccione el color y el ancho de la línea que desea.
- 3. Seleccione el icono de la flecha derecha para cerrar la ventana de selección.

Tema principal: Uso del proyector BrightLink sin una computadora

Configuración de los ajustes de menús

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para acceder al sistema de menús del proyector y cambiar los ajustes del proyector.

Uso de los menús del proyector

Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Ajustes de red del proyector: Menú Red


Pantalla de información del proyector: Menú Información

Opciones de restablecimiento del proyector: Menú Restablecer

Uso de los menús del proyector

Puede usar los menús del proyector para configurar los ajustes que controlan cómo funciona el proyector. El proyector muestra los menús en la pantalla.

1. Pulse el botón **Menu** del panel de control o del control remoto.



Verá la pantalla de menús que muestra los ajustes del menú Imagen.



2. Pulse los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los menús listados a la izquierda. Los ajustes para cada menú aparecen a la derecha.

Nota: Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada seleccionada.

- 3. Para cambiar los ajustes del menú en pantalla, pulse el botón Enter.
- 4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los ajustes.
- 5. Cambie los ajustes con los botones indicados en la parte inferior de las pantallas de los menús.
- 6. Para revertir todos los ajustes del menú a sus valores predeterminados, seleccione **Restablecer**.
- 7. Cuando termine de cambiar los ajustes de un menú, pulse el botón **Esc**.
- 8. Pulse el botón **Menu** o **Esc** para salir del sistema de menús.

Tema principal: Configuración de los ajustes de menús

Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen

Con los ajustes del menú Imagen puede ajustar la calidad de la imagen para la fuente de entrada que actualmente está utilizando. Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada actualmente seleccionada.



Para cambiar los ajustes para una fuente de entrada, asegúrese de que la fuente esté conectada y luego seleccione dicha fuente.

Ajuste	Opciones	Descripción
Modo de color	Consulte la lista de Modos de color disponibles.	Ajusta la intensidad de los colores de la imagen para diversos tipos de imágenes y entornos.
Brillo	Varios niveles disponibles	Aclara u oscurece toda la imagen.
Contraste	Varios niveles disponibles	Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.
Saturación de color	Varios niveles disponibles	Ajusta la intensidad de los colores de la imagen.
Tono	Varios niveles disponibles	Ajusta el equilibrio de los tonos verde a magenta de la imagen.
Nitidez	Varios niveles disponibles	Ajusta la nitidez o suavidad de la imagen.
Temp. Color Abs. (temperatura de color absoluta)	5000 a 10000 °K (Kelvin)	Configura el tono de color en base a la temperatura del color.

Ajuste	Opciones	Descripción
Ajuste de Color	Barras corredizas para cada color	Ajusta la intensidad de los tonos individuales en la imagen.
Iris automático	On Off	Ajusta la luminosidad proyectada en base al brillo de las imágenes cuando se seleccionan ciertos Modos de color.

Nota: El ajuste **Brillo** no afecta la luminosidad de la lámpara. Para cambiar el modo de luminosidad de la lámpara, utilice el ajuste **Consumo eléctrico**.

Tema principal: Configuración de los ajustes de menús

Referencias relacionadas Modos de color disponibles

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal

Normalmente, el proyector detecta y optimiza los ajustes de la señal de entrada automáticamente. Para personalizar los ajustes, utilice el menú Señal. Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada actualmente seleccionada.



Nota: Puede restaurar los valores predeterminados de los ajustes **Posición**, **Tracking** y **Sync.** pulsando el botón **Auto** del control remoto.

Para cambiar los ajustes para una fuente de entrada, asegúrese de que la fuente esté conectada y luego seleccione dicha fuente.

Ajuste	Opciones	Descripción
Ajuste automático	On Off	Optimiza automáticamente la calidad de la imagen de computadora (cuando está activado).
Resolución	Automático Normal Ancho	Configura la resolución de la señal de entrada si no se detecta automáticamente con la opción Automático .
Tracking	Varios niveles disponibles	Ajusta la señal para eliminar las rayas verticales de las imágenes de computadora.
Sync.	Varios niveles disponibles	Ajusta la señal para eliminar la falta de claridad o el parpadeo de las imágenes de computadora.
Posición	Arriba, abajo, izquierda, derecha	Ajusta la ubicación de la imagen en la pantalla.
Progresivo	Off Video Film/Auto	Configura la conversión de señales entrelazadas a progresivas para ciertos tipos de imagen de video. Off: para imágenes de video de
		movimiento rápido. Video: para la mayoría de las imágenes de video. Film/Auto: para películas, gráficos de computadora y animación.
Reducción de ruidos	Off NR1 NR2	Reduce el parpadeo en imágenes análogas en dos niveles.


Ajuste	Opciones	Descripción
Intervalo video HDMI	Normal Expandido Automático	Configura el intervalo de video para coincidir con el ajuste del dispositivo conectado al puerto de entrada HDMI.
Señal de entrada	Automático RGB Componente	Especifica el tipo de señal de las fuentes de entrada conectadas a los puertos de computadora. Automático : detecta señales automáticamente.
		RGB: corrige el color para las entradas de video de computadora/RGB.
		Componente: corrige el color para entradas de video componente.
Señal de Video	Automático Diversos estándares de video	Especifica el tipo de señal desde las fuentes de entrada conectadas a los puertos de video.
		Automático : detecta señales automáticamente.
Aspecto	Consulte la lista de relaciones de aspecto disponibles.	Configura la relación de aspecto (proporción de ancho a altura) para la fuente de entrada seleccionada.
Overscan	Automático Off 4% 8%	Cambia la relación de la imagen proyectada para hacer visibles los bordes en un porcentaje a elegir o de forma automática.

Referencias relacionadas

Relaciones de aspecto de imagen disponibles

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Con las opciones del menú Ajustes puede personalizar diversas características del proyector.



Ajuste	Opciones	Descripción
Keystone	H/V-Keystone Quick Corner	Ajusta horizontal y verticalmente la forma de la imagen para que aparezca rectangular.
		H/V Keystone: le permite corregir manualmente los lados horizontal y vertical.
		Quick Corner: seleccione este ajuste para corregir la forma de la imagen y la alineación en pantalla.
Zoom	Varios niveles disponibles	Ajusta el tamaño de la imagen proyectada.
Cambio de imagen	Varias posiciones disponibles	Ajusta la posición de la imagen proyectada.

Ajuste	Opciones	Descripción
Bloqueo funcionam.	Bloqueo Total Bloqueo parcial	Controla el bloqueo de los botones del proyector para protegerlo.
	Off	Bloqueo Total : bloquea todos los botones.
		Bloqueo parcial : bloquea todos los botones excepto el botón de encendido.
		Off: todos los botones están desbloqueados.
Forma del puntero	Tres formas disponibles	Cambia la forma del puntero generado por el control remoto.
Consumo eléctrico	Normal ECO	Selecciona el modo de luminosidad de la lámpara del proyector.
		Normal : configura la luminosidad máxima de la lámpara.
		ECO : reduce la luminosidad de la lámpara y el ruido del ventilador, ahorra energía y extiende la vida útil de la lámpara.
Volumen	Varios niveles disponibles	Ajusta el volumen del sistema de altavoces del proyector o de los altavoces externos.
Volumen entrada micr	Varios niveles disponibles	Ajusta el volumen del sistema de altavoces del proyector cuando utiliza un micrófono conectado.
Receptor Remoto	Frontal	Limita la recepción de señales
	Posterior	del control remoto mediante el receptor seleccionado; la opción
	Frontal/Posterior	Off desactiva todos los
	Off	receptores.

Ajuste	Opciones	Descripción
Botón de usuario	Consumo eléctrico	Asigna una opción de los menús
	Información	al botón User del control remoto para acceso directo.
	Progresivo	para access an ects.
	Subtítulo	
	Patrón de prueba	
	Resolución	
	Volumen entrada micr	
	Presentación patrón	
	Calibración automát.	
Patrón	Presentación patrón	Selecciona diversas opciones de
	Tipo de patrón	patrón.
	Patrón de usuario	Presentación patrón : le permite visualizar el tipo de patrón
	Patrón de prueba	seleccionado en la pantalla para ayudar en la presentación.
		Tipo de patrón : selecciona el tipo de patrón de cuadrícula o línea para mostrar.
		Patrón de usuario: captura una pantalla proyectada y la guarda como un patrón para mostrar.
		Patrón de prueba: muestra un patrón de prueba para ayudar en el enfoque y zoom de la imagen y en la corrección de la forma de la imagen.

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Con los ajustes del menú Extendida puede personalizar diversas funciones de configuración del proyector que controlan su funcionamiento.



Ajuste	Opciones	Descripción
Pantalla	Mensajes Visualizar fondo	Selecciona diversas opciones de pantalla.
	Pantalla de inicio Pausa A/V	Mensajes : controla si los mensajes se muestran o no en pantalla.
		Visualizar fondo: selecciona el color de pantalla o logotipo para mostrar cuando no se reciba ninguna señal.
		Pantalla de inicio: controla si una pantalla especial aparece cuando el proyector se inicia.
		Pausa A/V: selecciona el color de pantalla o logotipo para mostrar cuando activa el ajuste Pausa A/V.
Subtítulo	Off CC1 CC2	Controla el uso de subtítulos y selecciona el canal de subtítulos.

Ajuste	Opciones	Descripción
Logotipo del usuario	_	Crea una pantalla que el proyector muestra para identificarse y mejorar la seguridad.
Proyección	Frontal Frontal/Boca abajo Posterior Posterior/Boca abajo	Selecciona la forma en la que el proyector está colocado con respecto a la pantalla, de modo que la imagen esté orientada correctamente. (Los ajustes de posterior no se pueden utilizar con los bolígrafos interactivos).
Operación	Direct Power On Modo reposo	Selecciona diversas opciones de funcionamiento.
	Tiempo Modo reposo Modo alta altitud	Direct Power On : le permite encender el proyector sin pulsar el botón de encendido.
	Entrada de audio	Modo reposo : apaga automáticamente el proyector después de un intervalo de inactividad.
		Tiempo Modo reposo : configura el intervalo para el Modo reposo.
		Modo alta altitud: regula la temperatura de funcionamiento del proyector en altitudes superiores a 4921 pies (1500 m).
		Entrada de audio: especifica la fuente de entrada de audio si no se detecta de forma automática con la opción Automático.

Ajuste	Opciones	Descripción
Config. en espera	Modo en espera Micrófono en espera Audio en espera	Seleccione una de las siguientes opciones cuando el proyector está en modo de espera:
		Modo en espera: el ajuste Comunic. activ. le permite monitorear el proyector por medio de una red y mostrar señales de salida en un monitor externo.
		Micrófono en espera: el ajuste On le permite reproducir audio de un micrófono conectado.
		Audio en espera: el ajuste On le permite reproducir audio de una fuente conectada.
USB Type B	Easy Interactive Function USB Display/Easy Interactive Function	Selecciona lo que sucede cuando conecta la computadora al puerto USB-B del proyector.
	Ratón sin cable/USB Display	Easy Interactive Function le permite utilizar los bolígrafos interactivos con la computadora.
		USB Display/Easy Interactive Function le permite mostrar la imagen de la computadora a través del puerto USB y utilizar los bolígrafos interactivos con la computadora (no recomendado).
		Ratón sin cable/USB Display le permite utilizar la función de mouse inalámbrico y mostrar la imagen de la computadora a través del puerto USB (la función de interactividad no está disponible).

Ajuste	Opciones	Descripción
Easy Interactive Function	Calibración automát.	Selecciona varias opciones
	Calibración manual	relacionadas con el funcionamiento de los bolígrafos
	Usar origen	interactivos.
	N° usuarios bolígraf	Las dos opciones Calibración inician la calibración automática
	Modo funcionam bolíg	o manual.
	Act clic botón dcho Avanzado	Usar origen le permite seleccionar la fuente de imagen para usar en modo interactivo (con las herramientas Easy Interactive Tools).
		N° usuarios bolígraf le permite especificar 1 usuario (para compatibilidad con las funciones de Windows Tablet PC y Tinta) o 2 usuarios.
		Modo funcionam bolíg le permite seleccionar el modo Mouse o Lápiz cuando tiene 1 usuario seleccionado.
		Act clic botón dcho le permite usar un pulso más largo del bolígrafo como un clic con el botón derecho del mouse cuando tiene el modo de mouse seleccionado.
		Avanzado le permite asignar Clic botón dcho o Clic botón izqdo al ajuste Botón punta de lápiz y seleccionar entre Ajust auto área boli o Aju manual área boli.

Ajuste	Opciones	Descripción
Idioma	Diversos idiomas disponibles	Selecciona el idioma de los menús y los mensajes que aparecen en pantalla del proyector (este ajuste no cambia cuando se aplica la opción Restablecer).

Ajustes de red del proyector: Menú Red

Con los ajustes del menú Red puede ver información de red y configurar el proyector para supervisar y controlarlo a través de una red.



Ajuste	Opciones	Descripción
Info. red - LAN inalámbrica	Modo de conexión	Muestra el estado y los detalles
	Nivel de antena	de la red inalámbrica.
	Nombre proyector	
	SSID	
	DHCP	
	Dirección IP	
	Máscara de subred	
	Dir. pta enlace	
	Dirección MAC	
	Código de región	
Info. red - LAN con cables	Nombre proyector	Muestra el estado y los detalles
	DHCP	de la red alámbrica.
	Dirección IP	
	Máscara de subred	
	Dir. pta enlace	
	Dirección MAC	
Configuración de la red	Accede a los menús de red adicionales.	Configura los ajustes de su red.

Pantalla de información del proyector: Menú Información

Puede mostrar información acerca del proyector y de las fuentes de entrada mediante el menú Información. Sin embargo, no puede cambiar ningún ajuste del menú.



Nota: Los ajustes disponibles dependen de la fuente de entrada actual. El temporizador de uso de la lámpara no registra horas hasta que haya usado la lámpara por lo menos 10 horas.

Elemento del menú Información	Descripción
Horas lámpara	Muestra el número de horas (H) que se ha usado la lámpara en los modos de Consumo eléctrico Normal y ECO ; si la información aparece en amarillo, obtenga una lámpara de repuesto EPSON original pronto.
Fuente	Muestra el nombre del puerto al cual está conectada la fuente de entrada actual.
Señal de entrada	Muestra el ajuste de señal de entrada de la fuente de entrada actual.
Resolución	Muestra la resolución de la fuente de entrada actual.
Señal de Video	Muestra el formato de señal de video de la fuente de entrada actual.
Veloc. refresco	Muestra la frecuencia de actualización de la fuente de entrada actual.
Info sinc	Muestra información que un técnico de servicio puede necesitar.
Estado	Muestra información acerca de problemas del proyector que un técnico de servicio puede necesitar.

Elemento del menú Información	Descripción
Número de serie	Muestra el número de serie del proyector.
Event ID	Muestra el número de Event ID correspondiente a un problema específico del proyector; consulte la lista de los códigos de Event ID.

Lista de los códigos de Event ID

Tema principal: Configuración de los ajustes de menús

Referencias relacionadas

Equipo adicional y piezas de repuesto

Especificaciones de la lámpara del proyector

Lista de los códigos de Event ID

Si la opción **Event ID** en el menú Información muestra un número de código, consulte esta lista de los códigos de Event ID para la solución al problema del proyector asociado con el código.

Código de Event ID	Causa y solución
0432	No se ha podido iniciar el programa EasyMP Network Projection. Apague el
0435	proyector y vuelva a encenderlo.
0434	La comunicación de la red no es estable. Revise el estado de comunicación de la red, espere unos momentos e intente conectarse a la red otra vez.
0482	
0484	
0485	
0433	No se puede mostrar las imágenes transferidas. Reinicie el programa EasyMP Network Projection.
0481	Se ha desconectado la comunicación con la computadora. Reinicie el programa EasyMP Network Projection.
0483	El programa EasyMP Network Projection se cerró de forma imprevista. Revise el estado de comunicación de la red, luego apague el proyector y vuelva a encenderlo
04FE	

Código de Event ID	Causa y solución
0479	Se ha producido un error en el sistema del proyector. Apague el proyector y vuelva
04FF	a encenderlo.
0891	No se puede encontrar un punto de acceso con el mismo SSID. Configure su computadora, punto de acceso y proyector al mismo SSID.
0892	El tipo de autenticación WPA/WPA2 no coincide. Compruebe que los ajustes de seguridad de la red inalámbrica sean correctos.
0893	El tipo de cifrado WEP/TKIP/AES no coincide. Compruebe que los ajustes de seguridad de la red inalámbrica sean correctos.
0894	Se ha desconectado la comunicación con un punto de acceso no autorizado. Póngase en contacto con su administrador de red.
0898	No se ha podido adquirir el protocolo DHCP. Compruebe que el servidor DHCP esté funcionando correctamente. Si no está utilizando DHCP, desactive el ajuste DHCP en los menús Red.
0899	Se ha producido un error de comunicación. Reinicie el programa EasyMP Network Projection y el proyector. Si esto no resuelve el problema, comuníquese con Epson para obtener ayuda.

Tema principal: Pantalla de información del proyector: Menú Información

Opciones de restablecimiento del proyector: Menú Restablecer

Puede restablecer gran parte de los ajustes del proyector a sus valores predeterminados con la opción **Restablecer todo** en el menú Restablecer.

También puede restablecer el temporizador de uso de la lámpara del proyector cuando reemplace la lámpara con la opción **Restablecer h. lámpara**.



No puede restablecer los siguientes ajustes con la opción Restablecer todo:

- Señal de entrada
- Logotipo del usuario
- Idioma
- Elementos del menú Red
- Horas lámpara
- Contraseña
- Zoom
- Cambio de imagen

Tema principal: Configuración de los ajustes de menús

Mantenimiento y transporte del proyector

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para darle mantenimiento al proyector y transportarlo de un lugar a otro.

Mantenimiento del proyector Transporte del proyector

Mantenimiento del proyector

Su proyector requiere poco mantenimiento para funcionar en óptimas condiciones.

Es posible que tenga que limpiar la ventana de proyección y el sensor de obstáculos periódicamente, además de limpiar el filtro y las salidas de aire para evitar que el proyector se sobrecaliente porque la ventilación ha sido bloqueada.

Las únicas piezas que debe reemplazar son la lámpara, el filtro de aire y las pilas del control remoto. Si necesita reemplazar alguna otra pieza, comuníquese con Epson o con un técnico autorizado por Epson.

Advertencia: Antes de limpiar cualquier pieza del proyector, apáguelo y desconecte el cable de alimentación. Nunca abra ninguna tapa del proyector a menos que así se especifique en este manual. El voltaje eléctrico dentro del proyector es peligroso y puede causar graves lesiones.

Advertencia: No intente reparar este producto usted mismo, con excepción de lo descrito específicamente en este manual. Contrate técnicos cualificados para llevar a cabo todas las reparaciones necesarias.

Limpieza de la ventana de proyección

Limpieza del sensor de obstáculos

Limpieza del exterior del proyector

Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire

Mantenimiento de la lámpara del proyector

Reemplazo de las pilas del control remoto

Reemplazo de las pilas de los bolígrafos

Reemplazo de las puntas de los bolígrafos

Tema principal: Mantenimiento y transporte del proyector

Limpieza de la ventana de proyección

Limpie periódicamente la ventana de proyección o cuando observe polvo o manchas en la superficie.

- Para quitar el polvo o las manchas, limpie la ventana de proyección suavemente con papel para la limpieza de lentes.
- Para quitar manchas persistentes, humedezca un paño suave que no deje pelusas con limpiador para lentes y frote la ventana de proyección con cuidado.


Advertencia: No utilice un limpiador para lentes que contenga gas inflamable. El alto calor generado por la lámpara del proyector puede causar un incendio.

Precaución: No utilice aire comprimido en lata ya que los gases pueden dejar residuos.

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Limpieza del sensor de obstáculos

Limpie el vidrio del sensor de obstáculos del proyector (circulado en rojo) periódicamente, o si ve un mensaje indicándole que retire cualquier obstáculo que esté interfiriendo con el área de proyección.



• Para quitar el polvo o las manchas, limpie el vidrio del sensor de obstáculos suavemente con papel para la limpieza de lentes.

• Para quitar manchas persistentes, humedezca un paño suave que no deje pelusas con limpiador para lentes y frote el vidrio del sensor de obstáculos con cuidado.

Advertencia: No utilice un limpiador para lentes que contenga gas inflamable. El alto calor generado por la lámpara del proyector puede causar un incendio.

Precaución: No utilice aire comprimido en lata ya que los gases pueden dejar residuos.

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Limpieza del exterior del proyector

Antes de limpiar el exterior del proyector, apáguelo y desconecte el cable de alimentación.

- Para quitar polvo o suciedad, use un paño suave y seco que no deje pelusas.
- Para quitar suciedad persistente, humedezca un paño con agua y con un poco de jabón suave. No rocíe líquido directamente sobre el proyector.

Precaución: No utilice cera, alcohol, bencina, diluyente de pintura u otros productos químicos para limpiar el exterior del proyector. Estos productos pueden dañarla. No utilice aire comprimido en lata ya que los gases pueden dejar residuos.

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire

El filtro de aire del proyector conserva la toma de aire limpia. Si se acumula polvo en el filtro o en las salidas de aire, límpielos como se describe en este manual. Las obstrucciones de polvo pueden causar que el proyector se sobrecaliente debido a una ventilación inadecuada.

Limpie el filtro y las salidas de aire si aparece un mensaje indicándole que lo haga. También asegúrese de que nada bloquee las salidas.

Limpieza del filtro y de las salidas de aire Reemplazo del filtro de aire


Tema principal: Mantenimiento del proyector

Limpieza del filtro y de las salidas de aire

Limpie el filtro o las salidas de aire cuando estén cubiertos de polvo o cuando aparezca un mensaje indicándole que lo haga.

1. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación.

2. Quite cuidadosamente el polvo con una pequeña aspiradora diseñada para computadoras o con un cepillo suave (como un pincel).



Nota: Puede retirar el filtro de aire, de modo que pueda limpiarlo de ambos lados. No enjuague el filtro de aire con agua o use detergente o disolvente para limpiarlo.

Precaución: No utilice aire comprimido en lata ya que los gases pueden dejar residuos.

3. Si es difícil quitar el polvo o si el filtro de aire está dañado, reemplácelo.

Tema principal: Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire

Reemplazo del filtro de aire

Necesita reemplazar el filtro de aire en las siguientes situaciones:

- Después de limpiar el filtro de aire, ve un mensaje indicándole que debe limpiar el filtro o reemplazarlo.
- El filtro de aire está roto o dañado.

Puede reemplazar el filtro de aire mientras el proyector está instalado en la pared o en el techo.

1. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación.

2. Retire el filtro de aire del proyector.

Nota: Los filtros de aire contienen polipropileno. Deseche los filtros usados de acuerdo con la normativa local.

- 3. Coloque el nuevo filtro de aire en el proyector, tal como se muestra a continuación.
- 4. Cierre la tapa del filtro de aire.

Tema principal: Mantenimiento del filtro y de las salidas de aire

Mantenimiento de la lámpara del proyector

El proyector lleva un registro del número de horas de uso de la lámpara y muestra esta información en el sistema de menús del proyector.

Reemplace la lámpara lo antes posible cuando ocurra lo siguiente:

- Se oscurece o se empieza a deteriorar la imagen proyectada.
- Aparece un mensaje al encender el proyector indicándole que reemplace la lámpara.
- El indicador de la lámpara parpadea de color naranja.

Reemplazo de la lámpara

Restablecimiento del temporizador de la lámpara

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Especificaciones de la lámpara del proyector

Pantalla de información del proyector: Menú Información

Reemplazo de la lámpara

Antes de reemplazar la lámpara, deje que el proyector se enfríe por lo menos una hora para que la lámpara no esté caliente.

Advertencia: Para evitar lesiones, deje que se enfríe la lámpara por completo antes de reemplazarla.


Puede reemplazar la lámpara mientras el proyector está instalado en la pared o en el techo.

1. Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación.


2. Deje que la lámpara del proyector se enfríe durante por lo menos una hora.

Advertencia: Si la lámpara se rompe, pueden quedar fragmentos de vidrio dentro de la cámara de la lámpara. Asegúrese de extraer cuidadosamente todos los trozos de vidrio para evitar lesiones. Si el proyector está montado en la pared o en el techo, párese a un lado del proyector en caso de la lámpara esté rota.


3. Use el destornillador que se incluye con la lámpara de repuesto para aflojar el tornillo que fija la tapa de la lámpara.




4. Retire la tapa de la lámpara.



5. Afloje los tornillos que fijan la lámpara al proyector. Los tornillos no se podrán extraer por completo.




6. Levante la manija de la lámpara y saque la lámpara con cuidado del proyector.




Nota: (h) Este producto incluye una lámpara o lámparas que contiene(n) mercurio. Consulte la normativa nacional y local en materia de eliminación o reciclaje. No la tire a la basura.

7. Introduzca la lámpara nueva en el proyector con cuidado, a lo largo del carril de guía. Si no encaja fácilmente, compruebe que esté en la posición correcta. Baje la manija.


Precaución: No toque el vidrio de la lámpara para evitar una falla prematura de ésta.



8. Apriete los tornillos para fijar la lámpara.



9. Vuelva a colocar la tapa de la lámpara y apriete el tornillo para fijarla en su lugar.



Nota: Asegúrese de que la tapa de la lámpara esté bien instalada o la lámpara no se encenderá.

Reinicie el temporizador de la lámpara a cero para llevar un registro del uso de la lámpara nueva.

Tema principal: Mantenimiento de la lámpara del proyector

Tareas relacionadas

Restablecimiento del temporizador de la lámpara

Restablecimiento del temporizador de la lámpara

Debe reiniciar el temporizador de la lámpara después de reemplazarla para borrar el mensaje de reemplazo y llevar un registro del uso de la lámpara de manera correcta.

Nota: No reinicie el temporizador de la lámpara si no la ha reemplazado para evitar registrar información imprecisa de uso.

- 1. Encienda el proyector.
- 2. Pulse el botón Menu.
- 3. Seleccione el menú Restablecer y pulse el botón Enter.



4. Seleccione **Restablecer h. lámpara** y pulse el botón **Enter**.

Verá un mensaje preguntándole si desea restablecer las horas de la lámpara.

- 5. Seleccione **Sí** y pulse el botón **Enter**.
- 6. Pulse el botón **Menu** o **Esc** para salir del sistema de menús.

Tema principal: Mantenimiento de la lámpara del proyector

Tareas relacionadas


Reemplazo de la lámpara

Reemplazo de las pilas del control remoto

El control remoto usa dos pilas AA alcalinas o de manganeso. Reemplace las pilas en cuanto dejen de funcionar.

Precaución: Utilice sólo el tipo de pilas especificadas en este manual. No instale pilas de diferentes tipos, y no mezcle pilas nuevas y viejas.


1. Abra la tapa del compartimiento de pilas tal como se muestra en la imagen.




2. Retire las pilas usadas.

Advertencia: Si las pilas gotean, limpie el líquido con un paño suave y no toque el líquido con las manos. Si el líquido toca sus manos, lávelas de inmediato para evitar lesiones.

3. Coloque las pilas con los polos + y – tal como se muestra en la imagen.



4. Cierre la tapa del compartimiento de pilas y presiónela hasta que encaje en su lugar.



Advertencia: Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. No exponga las pilas al calor o al fuego. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños; implican riesgos de asfixia y son muy peligrosas si se ingieren.

Tema principal: Mantenimiento del proyector

Referencias relacionadas Operación del control remoto


Reemplazo de las pilas de los bolígrafos

Cada bolígrafo utiliza una pila alcalina AA o una pila recargable Sanyo Eneloop. Reemplace la pila en cuanto deje de funcionar.

Cuando la pila esté baja, el indicador del bolígrafo parpadea cuando lo enciende. Cuando se agota la pila, el indicador del bolígrafo se apaga.

Precaución: Utilice sólo el tipo de pilas especificadas en este manual.


1. Abra la tapa del compartimiento de la pila tal como se muestra en la imagen.




2. Retire la pila usada.

Advertencia: Si las pilas gotean, limpie el líquido con un paño suave y no toque el líquido con las manos. Si el líquido toca sus manos, lávelas de inmediato para evitar lesiones.

3. Coloque la pila con los polos + y – tal como se muestra en la imagen.



4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la pila y presiónela hasta que encaje en su lugar.




Advertencia: Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. No exponga las pilas al calor o al fuego. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños; implican riesgos de asfixia y son muy peligrosas si se ingieren.

Tema principal: Mantenimiento del proyector


Reemplazo de las puntas de los bolígrafos

Si las puntas de los bolígrafos están dañadas o ya no funcionan correctamente, puede reemplazarlas.

1. Desenrosque la punta del bolígrafo para retirarlo.



2. Enrosque la punta nueva en el bolígrafo.



Tema principal: Mantenimiento del proyector

Referencias relacionadas

Equipo adicional y piezas de repuesto

Transporte del proyector

El proyector contiene piezas de precisión, algunas de las cuales son de vidrio. Siga estas directrices para transportar o expedir el proyector de manera segura:

- Retire los equipos conectados al proyector.
- Cuando transporte el proyector a una distancia larga o como equipaje facturado, empaque el proyector en una caja sólida y resistente con material alcolchonado de protección alrededor del proyector y marque la caja como "Frágil."
- Cuando envíe el proyector a un lugar de reparación, utilice los materiales de embalaje originales, si es posible, o utilice materiales equivalentes con material alcolchonado de protección alrededor del proyector. Marque la caja como "Frágil".

Nota: Epson no será responsable de ningún daño que se produzca durante el transporte.

Tema principal: Mantenimiento y transporte del proyector

Solución de problemas

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas con el proyector.

Consejos para resolver problemas de proyección

Indicadores de estado del proyector

Uso del sistema de ayuda del proyector

Solución de problemas de imagen o sonido

Solución de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto

Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Soluciones para cuando no recibe avisos por correo electrónico de la red

Dónde obtener ayuda

Consejos para resolver problemas de proyección

Si el proyector no funciona correctamente, apáguelo y desconéctelo. Luego, conecte y encienda el proyector nuevamente.

Si esto no resuelve el problema, revise lo siguiente:


- Los indicadores del proyector ya que pueden indicar cuál es el problema.
- El sistema de ayuda del proyector ya que puede mostrar información acerca de los problemas comunes si el proyector está en funcionamiento.
- Las soluciones ofrecidas en este manual ya que pueden ayudarle a resolver varios problemas.

Si ninguna de estas soluciones ayuda, comuníquese con Epson para obtener soporte técnico.

Tema principal: Solución de problemas

Indicadores de estado del proyector

Los indicadores luminosos del panel de control del proyector indican el estado de éste y le avisan cuando ocurre un problema. Revise el estado y el color de los indicadores luminosos y busque una solución en la siguiente tabla.



- 1 Indicador de encendido
- 2 Indicador de la lámpara
- 3 Indicador de temperatura

Indicador de encendido	Indicador de la lámpara	Indicador de temperatura	Estado y solución
Verde	Apagado	Apagado	Funcionamiento normal.
Parpadeo verde	Apagado	Apagado	El proyector se está calentando. Espere que aparezca una imagen.
Naranja	Apagado	Apagado	En modo de espera o reposo.
Parpadeo naranja	Apagado	Apagado	El proyector se está preparando para el control de red o se está apagando. (Espere a que el indicador permanezca de color naranja antes de apagar el proyector).

Indicador de encendido	Indicador de la lámpara	Indicador de temperatura	Estado y solución
Parpadeo rojo	1 . •		El proyector está demasiado caliente.
	naranja	naranja	 Asegúrese de que el filtro de aire y las salidas no estén tapadas con polvo u obstruidas por objetos cercanos.
			Asegúrese de que la temperatura ambiental no sea demasiado alta.
			Si el sobrecalentamiento continúa, reemplace el filtro de aire.
Rojo	Apagado	Rojo	El proyector se sobrecalentó y se apagó. Déjelo apagado durante cinco minutos para que se enfríe.
			Asegúrese de que el filtro de aire y las salidas no estén tapadas con polvo u obstruidas por objetos cercanos.
		Si utiliza el proyector a una alta altitud, active el ajuste Modo alta altitud.	
			Si el sobrecalentamiento continúa, reemplace el filtro de aire.
			 Si el problema continúa, desconecte el proyector y comuníquese con Epson para obtener ayuda.

Indicador de encendido	Indicador de la lámpara	Indicador de temperatura	Estado y solución
Rojo	Parpadeo rojo	Apagado	La lámpara tiene un problema.
			Compruebe si la lámpara está quemada, rota o ha sido instalada incorrectamente. Vuelva a instalar o reemplace la lámpara, si es necesario.
			 Asegúrese de que el filtro de aire y las salidas no estén tapadas con polvo u obstruidas por objetos cercanos.
			Si utiliza el proyector a una alta altitud, active el ajuste Modo alta altitud.
			 Si el problema continúa, desconecte el proyector y comuníquese con Epson para obtener ayuda.
Variable	Parpadeo naranja	Apagado	Reemplace la lámpara pronto para prevenir que se produzcan daños. No siga usando el proyector.
Rojo	Apagado	Parpadeo rojo	Un ventilador o un sensor tiene un problema. Apague el proyector, desconéctelo y comuníquese con Epson para obtener ayuda.
Variable	Parpadeo naranja	Parpadeo naranja	Se ha detectado un obstáculo alrededor de la ventana de proyección. Retire el obstáculo o limpie los sensores de obstáculos. Si el problema continúa, desconecte el proyector y comuníquese con Epson para obtener ayuda.
Rojo o parpadeo rojo	Parpadeo rojo	Parpadeo rojo	Se produjo un error interno del proyector. Apague el proyector, desconéctelo y comuníquese con Epson para obtener ayuda.

Nota: Si los indicadores luminosos muestran un patrón que no aparece en esta tabla, desconecte el proyector y comuníquese con Epson para obtener ayuda.

Tema principal: Solución de problemas

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Dónde obtener ayuda

Tareas relacionadas

Limpieza del filtro y de las salidas de aire Reemplazo del filtro de aire

Reemplazo de la lámpara

Uso del sistema de ayuda del proyector

Puede mostrar información para ayudarle a resolver problemas comunes con el sistema de Ayuda del proyector.

- 1. Encienda el proyector.
- 2. Pulse el botón **Help** del proyector o del control remoto.

Verá el menú Ayuda.

- 3. Use los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para resaltar el problema que desee resolver.
- 4. Pulse el botón Enter para ver las soluciones.
- 5. Cuando termine, realice una de las siguientes acciones:
 - Para seleccionar otro problema para resolver, pulse el botón Esc.
 - Para salir del sistema de ayuda, pulse el botón Help.

Tema principal: Solución de problemas

Solución de problemas de imagen o sonido

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas con las imágenes o el sonido proyectados.

Soluciones para cuando no aparecen imágenes

Soluciones para cuando la imagen es incorrecta con la función USB Display

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Señal"

Soluciones para cuando aparece el mensaje "No Soportado"

Soluciones para cuando sólo aparece parte de la imagen

Soluciones para cuando la imagen no es rectangular

Soluciones para cuando la imagen contiene ruido o estática

Soluciones para cuando la imagen está borrosa

Soluciones para cuando el brillo o los colores de la imagen son incorrectos

Soluciones para cuando no hay sonido o el volumen es bajo

Soluciones a problemas con el micrófono

Tema principal: Solución de problemas

Soluciones para cuando no aparecen imágenes

Si no aparecen imágenes, pruebe las siguientes soluciones:

- Pulse el botón **A/V Mute** del control remoto para ver si la imagen se apagó temporalmente.
- Asegúrese de que todos los cables necesarios estén bien conectados y que el proyector y las fuentes de video conectadas a él estén encendidos.
- Pulse el botón de encendido del proyector para activarlo y sacarlo del modo de espera o de reposo.
 También revise si la computadora conectada está en modo de reposo o muestra un protector de pantalla en blanco.
- Revise los ajustes del menú Señal para confirmar que son correctos para la fuente de video actual.
- Configure el ajuste Brillo o seleccione el ajuste de Consumo eléctrico Normal.
- Revise el ajuste Pantalla para asegurarse de que Mensajes esté configurado en On.
- Si el proyector no responde cuando pulsa los botones del panel de control, es posible que éstos estén bloqueados. Si es el caso, desbloquéelos.
- Si el proyector no responde cuando pulsa los botones del control remoto, asegúrese de que los receptores del control remoto estén activados.
- Para imágenes proyectadas con Windows Media Center, reduzca el tamaño de la pantalla si utiliza el modo de pantalla completa.
- Para las imágenes proyectadas de las aplicaciones que utilizan DirectX de Windows, desactive las funciones de DirectX.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen

Tareas relacionadas

Desbloqueo de los botones del proyector

Soluciones para cuando la imagen es incorrecta con la función USB Display

Si no aparece una imagen o si la imagen aparece incorrectamente con la función USB Display, pruebe las siguientes soluciones:

- Pulse el botón USB del control remoto.
- Asegure que el software USB Display esté instalado correctamente. Si es necesario, instálelo manualmente.
- Compruebe que el ajuste USB Type B en el menú Extendida esté configurado en una de las opciones USB Display.
- Con Mac OS X, seleccione el icono **USB Display** en el Dock o desde la carpeta **Aplicaciones**.
- Con Windows Media Center, reduzca el tamaño de la pantalla si utiliza el modo de pantalla completa.
- Con DirectX de Windows, desactive las funciones de DirectX.
- Si el cursor del mouse parpadea, seleccione **Mueva el puntero del ratón de forma suave** en el programa Ajustes de EPSON USB Display en su computadora.
- Desactive el ajuste **Transferir ventana por capas** en el programa Ajustes de EPSON USB Display en su computadora.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Señal"

Si aparece el mensaje "Sin Señal", pruebe las siguientes soluciones:

- Pulse el botón **Source Search** y espere unos segundos hasta que aparezca una imagen.
- Active la computadora o fuente de video conectada y, si es necesario, pulse el botón de reproducción para comenzar la presentación.
- Revise la conexión del proyector a las fuentes de video.
- Si proyecta desde una computadora portátil, asegúrese de que esté configurada para funcionar con un monitor externo.
- Si es necesario, apague el proyector y la computadora o la fuente de video conectada y vuelva a encenderlos de nuevo.

Visualización desde una computadora portátil con Windows Visualización desde una computadora portátil Mac

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Visualización desde una computadora portátil con Windows

Si ve el mensaje "Sin Señal" cuando proyecta desde una computadora portátil con Windows, necesita configurar la computadora para usar un monitor externo.

- 1. Mantenga presionada la tecla **Fn** de la computadora portátil y pulse la tecla con un icono de monitor o identificado como **CRT/LCD**. (Consulte el manual de su computadora portátil para obtener detalles). Espere unos segundos hasta que aparezca una imagen.
- 2. Para mostrar imágenes en el monitor de la computadora portátil y en el proyector al mismo tiempo, pulse las mismas teclas nuevamente.
- 3. Si la computadora y el proyector no muestran la misma imagen, revise la utilidad **Pantalla** de Windows para asegurarse de que el puerto de monitor externo esté habilitado. (Consulte el manual de su computadora o de Windows para obtener instrucciones).
- 4. Si es necesario, revise los ajustes de su tarjeta de video y configure la opción de pantallas múltiples en **Clonar**.

Tema principal: Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Señal"

Tareas relacionadas

Uso del sistema de ayuda del proyector

Visualización desde una computadora portátil Mac

Si ve el mensaje "Sin Señal" cuando proyecta desde una computadora portátil Mac, necesita configurar la computadora portátil para pantallas duplicadas. (Consulte el manual de su computadora portátil para obtener más información).

- 1. Abra la utilidad **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**.
- 2. Seleccione la opción Pantalla VGA o LCD en color, si es necesario.
- 3. Haga clic en la ficha Organizar o Alineación.
- 4. Seleccione la casilla **Pantallas duplicadas**.

Tema principal: Soluciones para cuando aparece el mensaje "Sin Señal"

Soluciones para cuando aparece el mensaje "No Soportado"

Si aparece el mensaje "No Soportado", pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que haya seleccionado la entrada de señal correcta en el menú Señal.
- Asegúrese de que la resolución de pantalla de la computadora no supere el límite de resolución y frecuencia del proyector. Si es necesario, seleccione una resolución de pantalla diferente para la computadora. (Consulte el manual de su computadora para obtener detalles).

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal Formatos de pantalla de video compatibles

Soluciones para cuando sólo aparece parte de la imagen

Si sólo aparece una parte de la imagen de computadora, pruebe las siguientes soluciones:

- Pulse el botón **Auto** del control remoto para optimizar la señal de la imagen.
- Ajuste la posición de la imagen con el ajuste del menú **Posición**.
- Pulse el botón Aspect del control remoto para seleccionar una relación de aspecto diferente de la imagen.
- Si amplió o redujo el tamaño de la imagen con los botones **E-Zoom**, pulse el botón **Esc** dos veces para volver a una pantalla completa.
- Revise los ajustes de pantalla de la computadora para desactivar la opción de pantalla doble y
 configure la resolución dentro de los límites del proyector. (Consulte el manual de su computadora
 para obtener detalles).
- Revise la resolución asignada a los archivos de presentación para ver si se han creado para una resolución distinta a la que está utilizando para proyectar. (Consulte la utilidad de ayuda del software para obtener detalles).

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal Formatos de pantalla de video compatibles

Soluciones para cuando la imagen no es rectangular

Si la imagen proyectada no es uniformemente rectangular, pruebe las siguientes soluciones:

- Si el proyector no está montado en la pared o en el techo, colóquelo directamente enfrente del centro de la pantalla, de modo que quede perpendicular a ella, si es posible.
- Utilice el ajuste **Cambio de imagen** para ajustar la posición de la imagen en vez de mover el proyector.
- Si ajustó la altura del proyector utilizando las patas del equipo, pulse los botones de corrección trapezoidal del proyector para ajustar la forma de la imagen.
- Configure el ajuste **Quick Corner** o **Keystone** para corregir la forma de la imagen.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Tareas relacionadas

Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner Corrección de la forma de la imagen con los botones de corrección trapezoidal Ajuste de la posición de la imagen

Soluciones para cuando la imagen contiene ruido o estática

Si la imagen proyectada parece contener interferencia electrónica (ruido) o estática, pruebe las siguientes soluciones:

- Revise los cables que conectan su computadora o fuente de video al proyector. Estos deben estar:
 - separados del cable de alimentación para evitar interferencia
 - conectados correctamente en ambos extremos
 - no conectados a un cable de extensión
- Revise los ajustes del menú Señal del proyector para asegurarse de que coincidan con la fuente de video.
- Seleccione una resolución de video para la computadora que sea compatible con el proyector.
- Si va a proyectar desde una computadora, pulse el botón **Auto** del control remoto para ajustar automáticamente los ajustes **Tracking** y **Sync**.
- Si ajustó la forma de la imagen con los controles del proyector, intente disminuir el ajuste Nitidez para mejorar la calidad de la imagen.
- Si conectó un cable de extensión, intente proyectar sin él para ver si es la causa de la interferencia en la señal.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal Formatos de pantalla de video compatibles

Tareas relacionadas

Visualización desde una computadora portátil con Windows Visualización desde una computadora portátil Mac

Soluciones para cuando la imagen está borrosa

Si la imagen proyectada está borrosa, pruebe las siguientes soluciones:

- Ajuste el foco de la imagen.
- Coloque el proyector cerca de la pantalla y directamente enfrente del centro de ella.
- Coloque el proyector de modo que el ángulo de ajuste de corrección trapezoidal no sea tan amplio que distorsione la imagen.
- Configure el ajuste **Nitidez** para mejorar la calidad de la imagen.
- Si proyecta desde una computadora, pulse el botón Auto del control remoto para ajustar automáticamente el tracking y la sincronización. Si permanecen bandas o se sigue viendo borroso, muestre una imagen de patrones uniformes en la pantalla y ajuste manualmente los ajustes Tracking y Sync.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen

Distancia de proyección

Tareas relacionadas

Enfoque de la imagen

Limpieza de la ventana de proyección

Soluciones para cuando el brillo o los colores de la imagen son incorrectos

Si la imagen proyectada es demasiado oscura o clara, o si los colores están incorrectos, pruebe las siguientes soluciones:

- Pulse el botón Color Mode del control remoto para probar distintos modos de color para la imagen y
 el entorno.
- Configure los ajustes disponibles en el menú Imagen para la fuente de entrada actual, como Brillo,
 Contraste, Tono, Ajuste de Color y/o Saturación de color.
- Seleccione la fuente de entrada correcta en el menú Señal.
- Compruebe que todos los cables estén conectados firmemente al proyector y a su dispositivo de video. Si ha conectado cables largos, pruebe a conectar cables más cortos.
- Si los colores están incorrectos desde una fuente de video, seleccione el ajuste Señal de Video correcto.

- Si está utilizando el ajuste de Consumo eléctrico ECO, seleccione Normal en el menú Ajustes.
- Si la imagen se ha oscurecido progresivamente, es posible que necesite reemplazar la lámpara del proyector dentro de poco.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Conceptos relacionados

Mantenimiento de la lámpara del proyector

Referencias relacionadas

Ajustes de la señal de entrada: Menú Señal

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Ajustes de calidad de la imagen: Menú Imagen

Soluciones para cuando no hay sonido o el volumen es bajo

Si no hay sonido cuando lo espera o si el volumen es demasiado bajo, pruebe las siguientes soluciones:

- Configure los ajustes de volumen del proyector.
- Pulse el botón **A/V Mute** del control remoto para reanudar el video y el audio si se han detenido temporalmente.
- Pulse el botón **Source Search** para cambiar a la fuente de entrada correcta, si es necesario.
- Revise la fuente de computadora o video para asegurarse de que el volumen esté activado y que la salida de audio esté configurada para la fuente correcta.
- Revise las conexiones de los cables de audio entre el proyector y la fuente de video.
- Asegúrese de que todos los cables de audio conectados lleven la etiqueta "No Resistance" (Sin resistencia).
- Si está utilizando una computadora Mac y no escucha sonido de la fuente HDMI, compruebe que su Mac puede reproducir audio a través del puerto HDMI. Si no, necesita conectar un cable de audio.
- Si desea utilizar una fuente de audio conectada cuando el proyector está apagado, configure la opción Modo en espera en Comunic. activ. y active la opción Audio en espera.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Soluciones a problemas con el micrófono

Si no hay sonido cuando utiliza un micrófono conectado al proyector, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que el micrófono esté bien conectado al proyector.
- Asegure que esté utilizando un micrófono dinámico, no un micrófono de condensador.

- Configure el ajuste Volumen entrada micr según sea necesario en los menús del proyector.
- Si desea utilizar el micrófono cuando el proyector está apagado, configure la opción **Modo en espera** en **Comunic. activ.** y active la opción **Micrófono en espera**.

Tema principal: Solución de problemas de imagen o sonido

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Tareas relacionadas
Conexión de un micrófono

Solución de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas para hacer funcionar el proyector o el control remoto.

Soluciones a problemas de encendido o apagado del proyector

Soluciones a problemas con el control remoto

Soluciones a problemas de contraseñas

Tema principal: Solución de problemas

Soluciones a problemas de encendido o apagado del proyector

Si el proyector no se enciende cuando pulsa el botón de encendido o se apaga inesperadamente, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al proyector y a una toma de corriente que funciona.
- Los botones del proyector pueden estar bloqueados por motivos de seguridad. Desbloquee los botones o use el control remoto para encender el proyector.
- El cable de alimentación puede estar defectuoso. Desconecte el cable y comuníquese con Epson.
- Si la lámpara del proyector se apaga inesperadamente, es posible que haya entrado en modo de espera después de un período de inactividad. Pulse el botón de encendido para activar el proyector.
- Si la lámpara del proyector se apaga y los indicadores de encendido y temperatura **Temp** están iluminados de color rojo, el proyector se ha sobrecalentado y apagado. Revise las soluciones para este estado del indicador.

• Si el botón de encendido del control remoto no enciende el proyector, revise las pilas y asegúrese de que el ajuste **Receptor Remoto** esté activado en los menús del proyector, si está disponible.

Tema principal: Solución de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto

Referencias relacionadas

Indicadores de estado del proyector

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Tareas relacionadas

Desbloqueo de los botones del proyector

Soluciones a problemas con el control remoto

Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente y que tengan carga. Si es necesario, reemplácelas.
- Asegúrese de operar el control remoto dentro del ángulo y el alcance de recepción del proyector.
- Verifique si uno de los botones del control remoto está trabado, lo que podría causar que el proyector entre en modo de reposo. Suelte el botón para activar el control remoto.
- Las luces fluorescentes fuertes, la luz directa del sol y las señales de dispositivos infrarrojos pueden interferir con los receptores del control remoto del proyector. Atenúe las luces o aleje el proyector del sol o de equipos que causen interferencia.
- Si es posible, apague uno de los receptores del control remoto en el sistema de menús del proyector o revise si todos los receptores han sido apagados.
- Si asignó un número de ID al control remoto para operar varios proyectores, es posible que tenga que revisar o modificar el ajuste de ID (esta función no está disponible con todos los proyectores).
- Si pierde el control remoto, puede adquirir uno de un distribuidor de productos EPSON autorizado.

Tema principal: Solución de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto

Referencias relacionadas

Ajustes de las características del proyector: Menú Ajustes

Equipo adicional y piezas de repuesto

Operación del control remoto

Soluciones a problemas de contraseñas

Si no puede ingresar una contraseña o no la recuerda, pruebe las siguiente soluciones:

- Es posible que haya activado la protección de contraseña sin antes configurar una contraseña. Ingrese **0000** con el control remoto.
- Si ha ingresado una contraseña incorrecta demasiadas veces y ve un mensaje que muestra un código solicitado, escriba el código y comuníquese con Epson.
- Si pierde el control remoto, no podrá ingresar una contraseña. Compre uno nuevo de un distribuidor de productos EPSON autorizado.

Tema principal: Solución de problemas de funcionamiento del proyector o del control remoto

Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Revise las soluciones de las siguientes secciones si tiene problemas con los bolígrafos interactivos.

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Hardware no encontrado"

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Error en la Easy Interactive Function"

Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos no funcionan

Soluciones para cuando la calibración manual es difícil

Soluciones para cuando la barra de herramientas integrada no funciona

Soluciones para cuando la posición del bolígrafo interactivo no es correcta

Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos son lentos o difíciles de usar

Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos causan interferencia o efectos no deseados

Tema principal: Solución de problemas

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Hardware no encontrado"

Si aparece el mensaje "Hardware no encontrado", pruebe las siguientes soluciones:

- Revise la conexión del cable USB entre el proyector a la computadora. Pruebe a desconectar y volver a conectar el cable.
- Si está realizando una proyección desde una computadora portátil, compruebe que la batería tiene suficiente carga, o conecte la computadora portátil a una toma de corriente.
- Si el cable USB está instalado en la pared, pruebe a conectar un cable USB diferente entre el proyector y la computadora.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Soluciones para cuando aparece el mensaje "Error en la Easy Interactive Function"

Si aparece el mensaje "Error en la Easy Interactive Function", póngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Referencias relacionadas

Dónde obtener ayuda

Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos no funcionan

Si los bolígrafos no funcionan, pruebe las siguientes soluciones:

- Los bolígrafos entran en modo de espera si se olvida apagarlos. Toque la punta del bolígrafo para activarlo.
- No tape la parte negra cerca de la punta del bolígrafo.
- Compruebe que nada esté bloqueando la señal entre el bolígrafo y el receptor del bolígrafo interactivo del proyector.
- Sostenga el bolígrafo en un ángulo diferente para que su mano no esté bloqueando la señal.
- Asegure que la cubierta de cables esté en su lugar para que los cables no bloqueen la señal.
- Compruebe que la batería del bolígrafo tiene suficiente carga. Reemplace la batería.
- Si está realizando una proyección desde una computadora, compruebe que el cable USB esté conectado entre la computadora y el proyector.
- Atenúe las luces de la habitación y apague las luces fluorescentes. Asegure que la superficie de proyección y el receptor del bolígrafo no estén expuestos a la luz solar directa o cualquier otra fuente de luz brillante.
- Si la punta del bolígrafo está desgastada o dañada, es posible que tenga que reemplazarla.
- Compruebe que el receptor del bolígrafo del proyector esté limpio y sin polvo.
- Asegure que no haya ninguna interferencia de controles remotos de infrarrojos o micrófonos de infrarrojos.
- Configure la opción USB Type-B en el menú Extendida en Easy Interactive Function o USB Display/Easy Interactive Function.
- Compruebe que la opción **Usar origen** en el menú Extendida esté configurada en la fuente correcta.
- Asegure que haya calibrado el sistema. Vuelva a calibrar el sistema.

Nota: No puede utilizar los dos bolígrafos al mismo tiempo con la barra de herramientas integrada.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Tareas relacionadas
Uso de los bolígrafos
Reemplazo de las puntas de los bolígrafos

Soluciones para cuando la calibración manual es difícil

Si tiene problemas con la calibración manual, pruebe las siguientes soluciones:

- Si el círculo no se mueve a la siguiente posición, o si se mueve automáticamente, atenúe o apague cualquier luz brillante que esté cerca de la superficie de proyección.
- Asegure que el proyector no esté demasiado cerca de la superficie de proyección.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Soluciones para cuando la barra de herramientas integrada no funciona

Si no puede utilizar el bolígrafo sin una computadora, pruebe las siguientes soluciones:

- Configure la opción USB Type-B en el menú Extendida en Easy Interactive Function o USB Display/Easy Interactive Function.
- Pulse uno de los botones Source del control remoto para seleccionar la fuente de la imagen que desea anotar. Para utilizar una pantalla en blanco, seleccionar **Ordenador2** u otra fuente que no se esté utilizando.

Nota: No puede utilizar la barra de herramientas integrada si selecciona la misma fuente que está seleccionada para las herramientas Easy Interactive Tools en el menú Extendida.

• Asegure que haya calibrado el sistema. Vuelva a calibrar el sistema.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Soluciones para cuando la posición del bolígrafo interactivo no es correcta

Si la posición del bolígrafo no es la misma que la del cursor, pruebe las siguientes soluciones:

• Asegure que haya calibrado el sistema. Realice una calibración manual.

- Asegure que la cubierta de cables esté en su lugar para que los cables no bloqueen la señal.
- Trate de ajustar el área de operación del bolígrafo.
- Si utiliza el botón **E-Zoom** + del control remoto para ampliar la imagen, la posición del bolígrafo no es correcta. Cuando restaura la imagen a su tamaño original, la posición debe ser correcta.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Tareas relacionadas

Ajuste del área de operación del bolígrafo

Calibración automática

Calibración manual

Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos son lentos o difíciles de usar

Si los bolígrafos son difíciles de utilizar o responden demasiado lento, pruebe las siguientes soluciones:

- Para facilitar la operación, mantenga el bolígrafo perpendicular a la superficie de proyección.
- Para el mejor rendimiento, conecte la computadora al proyector utilizando un cable VGA para computadoras para la visualización y el cable USB para la interactividad.
- Si está utilizando USB Display en Windows, es posible que tenga que desactivar Windows Aero en el programa Ajustes de EPSON USB Display en su computadora.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Soluciones para cuando los bolígrafos interactivos causan interferencia o efectos no deseados

Si los bolígrafos están causando interferencia o efectos no deseados, pruebe las siguientes soluciones:

- Cuando está utilizando los dos bolígrafos al mismo tiempo, asegúrese de mantenerlos separados aproximadamente 4 pulg.
- Apague los bolígrafos cuando no los esté utilizando.
- No apoye los bolígrafos sobre el área de la imagen de una mesa interactiva para evitar interferencia con el mouse de la computadora.

Tema principal: Solución de problemas con los bolígrafos interactivos

Soluciones para cuando no recibe avisos por correo electrónico de la red

Si no recibe un correo electrónico avisándole de los problemas con el proyector a través de la red, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que el proyector esté encendido y conectado a la red correctamente. (Si un error apaga el proyector, éste no podrá enviar un correo electrónico).
- Configure los ajustes del aviso por correo electrónico del proyector correctamente en el menú de red Correo del proyector o en el software de red.
- Configure el ajuste **Modo en espera** en **Comunic. activ.**, de modo que el software de red pueda controlar el proyector en modo de espera.

Tema principal: Solución de problemas

Conceptos relacionados

Proyección en una red alámbrica Proyección en una red inalámbrica

Referencias relacionadas

Ajustes de configuración del proyector: Menú Extendida

Ajustes de red del proyector: Menú Red

Dónde obtener ayuda

Si necesita comunicarse con Epson para obtener servicios de soporte técnico, utilice las siguientes opciones de soporte.

Soporte por Internet

Visite la página de soporte de Epson en global.latin.epson.com/Soporte para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar para obtener asistencia, tenga a mano la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto (ubicado en la parte inferior o posterior del proyector, o en el sistema de menús)
- Comprobante de compra (como un recibo) y la fecha de compra
- Configuración de la computadora o del video

• Descripción del problema

Luego, marque uno de los siguientes números de teléfono:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300
Bolivia*	800-100-116
Brasil	0800-880-0094
Chile	(56 2) 484-3400
Colombia	(57 1) 523-5000
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122
	Código NIP: 8320
México	México, D.F.: (52 55) 1323-2052
	Resto del país: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Perú	Lima: (51 1) 418-0210
	Resto del país: 0800-10126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

^{*} Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

^{**} Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Nota: Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia. Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano.

Compra de suministros y accesorios

Puede comprar pantallas, otros accesorios opcionales y piezas de repuesto de un distribuidor de productos EPSON autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, visite la página global.latin.epson.com. O bien, puede comunicarse con la oficina de ventas más cercana tal como se describe en la sección "Dónde obtener ayuda".

Tema principal: Solución de problemas

Conceptos relacionados

Dónde obtener más información

Especificaciones técnicas

En las siguientes secciones se enumeran las especificaciones técnicas del proyector.

Especificaciones generales del proyector

Especificaciones de la lámpara del proyector

Especificaciones del control remoto

Especificaciones de las dimensiones del proyector

Especificaciones eléctricas del proyector

Especificaciones ambientales del proyector

Especificaciones de seguridad y homologaciones del proyector

Formatos de pantalla de video compatibles

Requisitos de sistema de USB Display

Especificaciones generales del proyector

Tipo de pantalla Matriz activa TFT de polisilicio

Resolución 1280 x 800 píxeles (WXGA)

Lente F= 1,80

Distancia focal: 3,71 mm

Reproducción de color Color completo, 16,77 millones de colores

Luminosidad BrightLink 475wi+:

Modo Consumo eléctrico Normal:

Emisión de luz blanca de 2600 lúmenes (estándar ISO 21118)

Emisión de luz de color de 2600 lúmenes

Modo Consumo eléctrico ECO:

Emisión de luz blanca de 1800 lúmenes (estándar ISO 21118)

BrightLink 485wi+:

Modo Consumo eléctrico Normal:

Emisión de luz blanca de 3100 lúmenes (estándar ISO 21118)

Emisión de luz de color de 3100 lúmenes

Modo Consumo eléctrico ECO:

Emisión de luz blanca de 1800 lúmenes (estándar ISO 21118)

Relación de contraste 3000 a 1 con el ajuste Iris automático activado y el modo Consumo

eléctrico Normal

Tamaño de imagen 60 a 100 pulg. (1,52 a 2,54 m)

Distancia de proyección 13,7 a 23,5 pulg. (0,35 a 0,60 m)

Métodos de proyección Frontal, montaje en la pared o en el techo

Relación de aspecto óptico

16:10

(ancho a altura)

Ajuste de enfoqueManualAjuste de zoomDigitalRelación de zoom1:1,35

(Tele a Ancho)

Sistema de sonido interno 16 W monaural

Nivel de ruido 35 dB (modo de Consumo eléctrico Normal)

28 dB (modo de Consumo eléctrico ECO)

Ángulo de corrección

trapezoidal

Vertical: ± 5°

Horizontal: ± 5°

Compatibilidad del puerto

USB-B

Compatible con USB 1.1 y 2.0 para pantalla USB o mouse externo

Compatibilidad del puerto

USB-A

Un puerto compatible con USB 1.1 y 2.0 para proyecciones de entrada de un dispositivo USB o una cámara de documentos

EPSON

Especificaciones de la lámpara del proyector

Tipo UHE (Eficiencia ultra alta)

Consumo de energía BrightLink 475wi+:

190 W

BrightLink 485wi+:

215 W

Vida útil de la lámpara Modo Consumo eléctrico Normal:

Hasta aproximadamente 3000 horas

Modo Consumo eléctrico ECO:

Hasta aproximadamente 4000 horas

Nota: Para prolongar la vida útil del proyector, apáguelo cuando no lo esté usando. La vida útil de la lámpara puede variar dependiendo del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso que se le dé al producto. La luminosidad disminuye con el tiempo.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del control remoto

Alcance de recepción 19,7 pies (6 m)

Pilas Dos pilas AA de manganeso o alcalinas

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de las dimensiones del proyector

Altura (sin incluir las patas)5,6 pulg. (143 mm)Anchura14,4 pulg. (367 mm)Profundidad14,8 pulg. (375 mm)

Peso 11,9 lb (5,4 kg)

Especificaciones eléctricas del proyector

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Fuente de alimentación 100 a 240 V CA ±10%

BrightLink 475wi+:

2,9 a 1,3 A

BrightLink 485wi+:

3,1 a 1,5 A

Consumo de energía En funcionamiento:

(100 a 120 V) **BrightLink 475wi+**:

Modo Consumo eléctrico Normal: 287 W Modo Consumo eléctrico ECO: 223 W

BrightLink 485wi+:

Modo Consumo eléctrico Normal: 313 W Modo Consumo eléctrico ECO: 223 W

En espera:

0,21 W (Comunic. desact.), 7,5 W (Comunic. activ.)

Consumo de energía

(220 a 240 V) **BrightLink 475wi+**:

Modo Consumo eléctrico Normal: 275 W Modo Consumo eléctrico ECO: 215 W

BrightLink 485wi+:

En funcionamiento:

Modo Consumo eléctrico Normal: 300 W Modo Consumo eléctrico ECO: 215 W

En espera:

0,27 W (Comunic. desact.), 8,3 W (Comunic. activ.)

Especificaciones ambientales del proyector

Temperatura En funcionamiento: 41 a 95 °F (5 a 35 °C)

Almacenado: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C)

Humedad (relativa, sin

En funcionamiento: 20 a 80%

condensación)

Almacenado: 10 a 90%

Rango de altitud de funcionamiento

Hasta 4921 pies (1500 m)

Hasta 7500 pies (2286 m) con el ajuste Modo alta altitud activado

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de seguridad y homologaciones del proyector

Estados Unidos FCC Parte 15 Clase B (DoC)

UL60950-1 Segunda edición (Marca cTUVus)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Formatos de pantalla de video compatibles

Para obtener los mejores resultados, la resolución del monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe configurarse para mostrarse en la resolución nativa del proyector. Sin embargo, el proyector incluye un chip con tecnología SizeWise de Epson compatible con otras resoluciones de pantalla de computadora, de modo que la imagen cambia de tamaño para ajustarse automáticamente.

La frecuencia de actualización (frecuencia vertical) del monitor o de la tarjeta de video de su computadora debe ser compatible con el proyector. (Consulte el manual de su computadora o tarjeta de video para obtener detalles).

La siguiente tabla muestra la frecuencia de actualización y la resolución que son compatibles para cada formato de pantalla de video compatible.

Formato de pantalla	Frecuencia de actualización (en Hz)	Resolución (en píxeles)	
Señales de computadora (RGB analógica)			
VGA	60/72/75/85	640 × 480	

Formato de pantalla	Frecuencia de actualización (en Hz)	Resolución (en píxeles)
SVGA	56/60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/72/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75/85	1280 × 800
WXGA+	60/75/85	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 1024
	60/75/85	1280 × 960
SXGA+	60/75	1400 × 1050
WSXGA+*	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
MAC13"	67	640 × 480
MAC16"	75	832 × 624
MAC19"	75	1024 × 768
	59	1024 × 768
MAC21"	75	1152 × 870
Video compuesto	•	•
TV (NTSC)	60	720 × 480
TV (SECAM)	50	720 × 576
TV (PAL)	50/60	720 × 576
Video componente		•
SDTV (480i)	60	720 × 480
SDTV (576i)	50	720 × 576

Formato de pantalla	Frecuencia de actualización (en Hz)	Resolución (en píxeles)
SDTV (480p)	60	720 × 480
SDTV (576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
Señales de entrada HDMI		
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
WSXGA*	60	1680 × 1050
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080

Requisitos de sistema de USB Display

Su sistema informático debe cumplir los requisitos de sistema indicados aquí para utilizar el software USB Display del proyector.

Requisito	Windows	Мас	
Sistema operativo	Windows 2000 (sólo Service Pack 4)	Mac OS X 10.5.x, 10.6.x o 10.7.x	
	Windows XP Professional, Home Edition y Tablet PC Edition (de 32 bits)		
	Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium y Home Basic (de 32 bits)		
	Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional y Home Premium (de 32 y 64 bits); Home Basic y Starter (de 32 bits)		
Versión USB	USB 1.1 y superior (se recomienda USB 2.0)		
Procesador	Mobile Pentium III de 1,2 GHz o superior (se recomienda un procesador de 1,6 GHz o superior)	Power PC G4 de 1 GHz o superior (se recomienda un procesador Core Duo de 1,83 GHz o superior)	
Memoria	256 MB o más (se recomiendan 512 MB o más)	512 MB o más	
Espacio en el disco duro	20 MB o más		
Pantalla	Resolución entre 640 x 480 y 1600 x 1200, color de 16 bits o superior		

Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su proyector.

Información de seguridad importante

Instrucciones importantes de seguridad

FCC Compliance Statement

Garantía limitada de Epson

Reglamentos de la Ley de telegrafía inalámbrica

Marcas comerciales

Derechos reservados del software

Aviso de derechos reservados

Información de seguridad importante

Precaución: Nunca mire directamente a la lente del proyector mientras esté encendida la lámpara; la luz brillante puede lastimarle la vista. No permita que los niños miren a la lente cuando esté encendida. No abra ninguna tapa del proyector, excepto las de la lámpara y del filtro de aire. El voltaje elevado en el interior del proyector podría lastimarle. No intente reparar este producto usted mismo salvo cuando se indica específicamente en este *Manual del usuario*. Deje las reparaciones en manos de personal técnico.

Advertencia: El proyector y sus accesorios se suministran embalados en bolsas de plástico. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia.

Precaución: Cuando cambie la lámpara, no toque la lámpara nueva con las manos desprotegidas; la grasa de las manos puede acortar la vida útil de la lámpara. Utilice un paño o guantes para manipular la lámpara nueva.

Tema principal: Avisos

Instrucciones importantes de seguridad

Siga estas instrucciones de seguridad cuando configure y utilice el proyector:

- No mire nunca a la lente mientras esté encendido el proyector. La luz brillante le puede dañar la vista.
- No coloque su mano o cualquier objeto cerca de la ventana de proyección. La alta temperatura de esta área podría causar quemaduras, incendios u otros daños.

- No coloque el proyector en una mesa, una base o un carrito inestable.
- No utilice el proyector si está ladeado o inclinado sobre un costado. No incline el proyector más de 5° hacia delante o hacia atrás.
- Si el proyector está montado en el techo o en una pared, debe ser instalado por técnicos cualificados utilizando el hardware de montaje diseñado para uso con este proyector.
- Cuando instale o ajuste un soporte para montaje en techo o en pared, no utilice adhesivos para evitar
 que los tornillos se aflojen y no utilice aceites o lubricantes. Dichos materiales pueden causar que el
 exterior del proyector se rompa y que el proyector se desprenda del soporte para montaje en techo.
 Esto puede causar heridas graves a cualquier persona que esté debajo del soporte y podría dañar al
 proyector.
- No use el proyector cerca de agua o fuentes de calor.
- Utilice el tipo de fuente de alimentación indicada en el proyector. El uso de una fuente de alimentación diferente puede provocar un incendio o descargas eléctricas. Si no está seguro de la electricidad disponible, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica.
- Coloque el proyector cerca de una toma de corriente donde se pueda conectar fácilmente.
- Tome las siguientes precauciones con respecto al enchufe: no toque el enchufe con las manos mojadas. No introduzca el enchufe en una toma de corriente que tenga polvo. Introduzca el enchufe firmemente en la toma. No tire del cable de alimentación cuando esté desconectando el enchufe; siempre sujete el enchufe al desconectarlo. El incumplimiento de estas precauciones podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- No sobrecargue las conexiones de pared, los cables de extensión o el interruptor de corriente. No introduzca el enchufe en una toma de corriente que tenga polvo. Podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- No coloque el proyector en un lugar donde se pueda pisar el cable. Esto puede romper o dañar el enchufe.
- Desconecte el proyector de la toma de corriente antes de limpiarlo. Utilice un paño seco (o, para suciedad o manchas difíciles, puede utilizar un paño húmedo que se haya escurrido) para limpiar el proyector. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosoles.
- No obstruya las ranuras o las aperturas del exterior del proyector. Éstas proporcionan ventilación y
 evitan que el proyector se sobrecaliente. No opere el proyector sobre un sofá, sobre una alfombra o
 otra superficie blanda, y no lo coloque sobre papeles sueltos que puedan bloquear las salidas de aire
 inferiores del proyector. Si va a instalar el proyector cerca de una pared, deje una distancia mínima de
 7,9 pulg. (20 cm) de espacio entre la pared y las rejillas de salida de aire.
- No utilice el proyector en una cabina cerrada a menos que tenga buena ventilación.

- No introduzca objetos de ningún tipo entre las ranuras del exterior del proyector. No derrame líquidos de ningún tipo en el proyector.
- Si está utilizando dos o más proyectores que estén juntos, deje al menos 2 pies (60 cm) de espacio entre los proyectores para permitir una ventilación adecuada.
- Es posible que necesite limpiar el filtro de aire y la salida de aire. Un filtro de aire o salida de aire obstruido puede bloquear la ventilación necesaria para enfriar el proyector. No utilice aire comprimido en lata ya que los gases pueden dejar residuos.
- No guarde el proyector al aire libre durante un periodo largo.
- No intente reparar este producto usted mismo salvo cuando se indica específicamente en este manual. Deje todas las reparaciones oportunas en manos de personal cualificado. Al abrir y quitar las tapas puede verse expuesto a voltajes perjudiciales y otros peligros.
- Nunca abra las tapas del proyector a menos que así se especifique en este manual. Nunca intente desmontar o modificar el proyector. Deje las reparaciones en manos de personal técnico.
- Desconecte el proyector de la toma eléctrica y consulte personal de servicio especializado en
 cualquiera de estas circunstancias: si no funciona con normalidad después de seguir las instrucciones
 de funcionamiento o si muestra un rendimiento muy distinto; si el proyector expulsa humo, olores o
 ruidos extraños; si el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o rota; si se ha derramado
 líquido o se han introducido objetos extraños en el proyector o si ha estado expuesto a lluvia o agua;
 si se ha caído o se ha dañado el exterior del proyector.
- No toque el enchufe durante una tormenta eléctrica. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica.
- Desconecte el proyector cuando no se vaya a utilizar durante periodos prolongados.
- No use el proyector donde pueda estar expuesto a lluvia, agua o excesiva humedad.
- No use el proyector donde pueda estar expuesto a humo, gases corrosivos o polvo excesivo.
- No use o almacene el proyector o el control remoto en un lugar caliente, como cerca de la calefacción, bajo la luz directa del sol o en un vehículo cerrado.
- Si utiliza el proyector en un país distinto al país donde lo compró, utilice el cable de alimentación correcto para ese país.
- No pise el proyector o coloque objetos pesados encima.
- No use el proyector fuera del rango de temperatura requerida de 41 a 95 °F (5 a 35 °C). La proyección puede ser inestable en temperaturas superiores o inferiores a las mencionadas y el proyector se puede averiar.

- No guarde el proyector en ambientes cuya temperatura no se encuentre comprendida entre los 14 a 140 °F (-10 a 60 °C) o en lugares donde esté expuesto a la luz solar directa durante períodos largos. De lo contrario podría dañarse el exterior del proyector.
- No coloque ningún objeto que se pueda deformar o dañar cerca de las salidas de aire. No ponga sus manos o cara cerca de las salidas de aire mientras esté realizando una proyección.
- Antes de mover el proyector, asegúrese de que el proyector esté apagado, que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente y que todos los cables estén desconectados.
- Nunca intente retirar la lámpara inmediatamente después de usar el proyector ya que estará muy
 caliente. Antes de retirar la lámpara, apague el proyector y espere por lo menos una hora para que la
 lámpara se pueda enfriar completamente.
- No desmonte la lámpara o la someta a impactos.
- No coloque la fuente de una llama, tal como una vela encendida, encima o cerca del proyector.
- No modifique el cable de alimentación. No coloque objetos pesados encima del cable de alimentación y no doble, tuerce o tire demasiado del cable. Mantenga el cable de alimentación alejado de aparatos electrónicos calientes.
- Si se rompe la lámpara, ventile la habitación para evitar inhalar los gases que ésta contiene o evitar que dichos gases entren en contacto con los ojos o la boca. Si inhala los gases o los gases entran en contacto con los ojos o la boca, acuda inmediatamente a consulta médica.
- Si el proyector está montado en el techo y se rompe la lámpara, tenga cuidado de que los trozos de vidrio no le caigan en los ojos cuando abra la tapa de la lámpara.

Nota: (h) Este producto incluye una lámpara o lámparas que contiene(n) mercurio. Consulte la normativa nacional y local en materia de eliminación o reciclaje. No la tire a la basura.

ADVERTENCIA: Los cables incluidos con este producto contienen productos químicos, incluyendo plomo, que, según el estado de California, provoca defectos de nacimiento u otras alteraciones de tipo reproductivo. *Lávese las manos después de tocarlos.* (Este aviso se proporciona según la Proposición 65 en el Código de Salud y Seguridad de California §25249.5 y posteriores).

Restricción de uso

Tema principal: Avisos

Restricción de uso

Cuando este producto se usa para aplicaciones que requieren alta fiabilidad/seguridad, como dispositivos de transporte relacionados con la aviación, ferrocarril, naval, automotriz, dispositivos de prevención de desastres, varios dispositivos de seguridad o dispositivos funcionales/de precisión, se

debe utilizar este producto sólo después de considerar la inclusión de mecanismos de seguridad y las redundancias en su diseño para mantener la seguridad y la fiabilidad total del sistema.

Debido a que este producto no fue diseñado para ser utilizado en aplicaciones que requieren una elevada fiabilidad/seguridad, tales como equipos aeroespaciales, equipos de comunicación principales, equipos de energía nuclear de control o los equipos médicos relacionados con la atención directa de médicos, por favor haga su propio juicio sobre la idoneidad de este producto después de un evaluación completa.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Tema principal: Avisos

Garantía limitada de Epson

1. Garantía limitada de productos EPSON

Los productos EPSON tienen garantía contra defectos de fabricación y el malfuncionamiento de los materiales utilizados para la fabricación de los mismos siempre y cuando las fallas ocurran bajo las condiciones de uso y manejo detalladas en la documentación del producto. Así mismo, la garantía cubrirá únicamente el periodo especificado en la sección "Cobertura de garantía limitada EPSON", la cual toma efecto a partir de la fecha de entrega del producto al comprador por parte de Epson o algún distribuidor de productos EPSON autorizado (vea **Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica**), en el país donde compró el producto EPSON.

Epson también garantiza que los consumibles (cartuchos de tinta, tóner y pilas) incluidos con el producto se comportarán de acuerdo con las especificaciones siempre y cuando se utilicen antes de que expire la garantía de los mismos.

2. Alcance de la garantía

Si Epson recibiera aviso de algún defecto en el producto durante el periodo de garantía, podrá, a su discreción, reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente. En el caso de reemplazo, el producto sustituido pasará a ser propiedad de Epson. El producto que servirá de reemplazo podrá ser nuevo o previamente reparado de acuerdo con los estándares de calidad EPSON y gozará del remanente de la garantía del producto original.

La presente garantía no incluye compensación o indemnización alguna causada por las fallas de funcionamiento del producto EPSON. En cualquier caso, la responsabilidad máxima de Epson para con el cliente quedará limitada al precio de compra pagado a Epson o al distribuidor de venta autorizado.

Epson no proporciona ninguna garantía al software no fabricado por Epson aún cuando el software se entregue con productos EPSON. El software estará amparado bajo la garantía del fabricante del mismo, tal y como lo señale la documentación que el fabricante adjunte.

3. Limitaciones y exclusiones

La garantía no será válida en los siguientes casos:

- 3.1 Cuando los números de serie del producto hayan sido alterados o retirados.
- 3.2 Cuando el producto EPSON haya sufrido modificaciones no autorizadas, se le haya dado un uso incorrecto, o si el producto fue utilizado o almacenado sin respetar las especificaciones ambientales del mismo.
- 3.3 Cuando el producto haya sufrido daños directamente relacionados con el uso de accesorios y/o consumibles no originales, rellenados o reentintados, así como el uso de tipos de papel inapropiados para las especificaciones del producto.

- 3.4 Cuando el producto sufra daños debido al transporte inadecuado del mismo (en caso de que el empaque, instalación, mantenimiento y el desplazamiento del producto sean deficientes o negligentes).
- 3.5 Cuando se produzcan daños al producto causados por desastres naturales o provocados (incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos, etc.), fluctuaciones de corriente eléctrica o interacción del producto EPSON con productos de otras marcas y fabricantes.
- 3.6 Cuando se detecte que el producto fue desarmado total o parcialmente, o sufrió algún intento de reparación fuera de los Centros Autorizados de Servicio EPSON.
- 3.7 Cuando se produzcan derrames de sustancias en el producto.
- 3.8 Cuando se descubra que las piezas plásticas exteriores hayan sido rayadas o maltratadas.
- 3.9 Cuando los daños al producto hayan sido causados por pruebas, instalación, mantenimiento o ajustes inapropiados.

La garantía no incluye accesorios (tapas, fundas y bandejas) o el reabastecimiento de suministros y consumibles (cartuchos de tinta, tóner, cintas entintadas, pilas, cilindros fotosensibles, perillas, cabezales de impresión y lámparas), los cuales, por su naturaleza, deben ser adquiridos regularmente a través de los canales de venta autorizados.

4. Obtención del servicio de garantía

Se recomienda consultar la documentación incluida con el producto para verificar que los ajustes del mismo estén correctamente configurados y ejecutar regularmente las pruebas y diagnósticos indicados. Así mismo, Epson recomienda el uso de suministros, accesorios y consumibles originales EPSON para garantizar el óptimo funcionamiento del producto.

Para acceder al servicio de garantía, el cliente puede acudir a cualquiera de los Centros Autorizados de Servicio EPSON de su país con una copia de su factura de compra, o llamar a los Centros de Asistencia Técnica EPSON (vea la lista por países **Centros de asistencia técnica**, más adelante).

En el caso de que el cliente llame, deberá proporcionar los números de modelo y serie del producto, además de los datos del lugar y la fecha de compra (la garantía es únicamente válida en el país de compra).

En el caso de que no exista un Centro Autorizado de Servicio cercano a su localidad, por favor comuníquese con el Centro de Asistencia Técnica para que uno de nuestros representantes le indique dónde obtener servicio calificado.

5. Responsabilidades del cliente

El cliente es responsable por la seguridad de cualquier información confidencial y de su propiedad, así como de mantener copias de todos los archivos para poder restablecerlos en el caso de fallas. Cualquier actividad relacionada con la reinstalación del software que se entregó originalmente con el producto será facturada al cliente de acuerdo a las tarifas en vigor del Centro de Servicio EPSON. Estos

cargos y tarifas aplicarán también si la falla es causada por defectos de programas de software que sean propiedad del cliente o por la entrada de algún virus informático.

Para obtener servicio a domicilio o en el lugar donde se utiliza y/o almacena el producto, el cliente deberá proporcionar acceso directo al producto, espacio de trabajo adecuado, instalaciones eléctricas, acceso a los recursos necesarios para la instalación, reparación o mantenimiento y seguridad para la integridad del personal de Epson y sus herramientas de trabajo.

6. Cobertura de garantía limitada EPSON

Producto	Modelo	Duración	Condiciones	Nota
Proyector	BrightLink	Dos años	Centro de servicio	La lámpara es un consumible

Servicio de asistencia técnica

Epson le ofrece asistencia técnica mediante servicios electrónicos y telefónicos. Antes de llamar a Epson, consulte los manuales incluidos con su producto. Si no encuentra una solución a su problema, visite la página de Internet de Epson: **global.latin.epson.com/Soporte** o comuníquese con la oficina de Epson más cercana o un distribuidor autorizado.

Centros de asistencia técnica

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300
Bolivia*	800-100-116
Chile	(56 2) 484-3400
Colombia	(57 1) 523-5000
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122
	Código NIP: 8320

País	Teléfono	
México	México, D.F.: (52 55) 1323-2052	
	Resto del país: 01-800-087-1080	
Nicaragua*	00-1-800-226-0368	
Panamá*	00-800-052-1376	
Perú	Lima: (51 1) 418-0210	
	Resto del país: 0800-10126	
República Dominicana*	1-888-760-0068	
Uruguay	00040-5210067	
Venezuela	(58 212) 240-1111	

^{*} Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si el país no se encuentra en la lista anterior, por favor comuníquese con la empresa que le vendió el producto.

A través de Internet usted puede obtener información y ayuda en línea para todos los productos EPSON. Registre su equipo EPSON en nuestra página de Internet, en **global.latin.epson.com/Soporte**, haga clic en la opción Soporte técnico y luego seleccione Registre su producto.

Soporte y servicio de garantía extendida

En algunos países, Epson le ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura de la garantía original de sus productos. Puede obtener detalles a través de los Centros de asistencia técnica.

Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica

Epson Argentina S.A.	Epson Colombia, Ltda.	Epson Perú, S.A.	
Avenida Belgrano 964/970	Calle 100, No. 21-64 piso 7	Av. Canaval y Moreyra 590, San	
(1092), Buenos Aires, Argentina	Bogotá, Colombia	Isidro, Lima 27, Perú	
Tel: (54 11) 5167-0300	Tel: (57 1) 523-5000	Tel: (51 1) 418-0210	
Fax: (54 11) 5167-0333	Fax: (57 1) 523-4180	Fax: (51 1) 418-0220	

^{**} Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Epson do Brasil Ltda.

Av Tucunaré, 720 - Tamboré 06460-020 Barueri - SP Tel: (55 11) 3956-6868

Fax: (55 11) 3956-6806

Epson Chile, S.A.

La Concepción 322

Providencia, Santiago, Chile

Tel: (56 2) 484-3400

Fax: (56 2) 484-3413

Epson Costa Rica, S.A

Epson Venezuela, S.A.

Calle 4 con Calle 11-1

Caracas, Venezuela

Tel: (58 212) 240-1111

Fax: (58 212) 240-1128

La Urbina Sur

Embajada Americana, 200 Sur y 300 Oeste San José, Costa Rica Tel: (50 6) 2210-9555

Fax: (50 6) 2296-6046

Epson México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 389 Edificio 1 Conjunto Legaria

Col. Irrigación, México, D.F.

C.P 11510 México

Tel: (52 55) 1323-2000

Fax: (52 55) 1323-2183

Tema principal: Avisos

Reglamentos de la Ley de telegrafía inalámbrica

Los siguientes actos están prohibidos por la Ley de telegrafía inalámbrica:

- Modificar y desmontar (incluyendo la antena)
- · Retirar la etiqueta de conformidad

Tema principal: Avisos

Marcas comerciales

EPSON®, BrightLink®, PowerLite®, Instant Off® y Quick Corner® son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Aviso general: El resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.



Tema principal: Avisos

Derechos reservados del software

GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, contact Epson as described in the *User's Guide*.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the GNU General Public License for more details.

The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs

- busybox-1.13.4
- iptables-1.4.4
- libgcc1(gcc-4.3.3)
- libstdc++-6.0.10
- linux-2.6.27
- patches
- udhcp 0.9.8

- uvc rev.219
- wireless tools 29
- EPSON original drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright ©) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the

user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of

the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright ©) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright ©) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, contact Epson as described in the *User's Guide*.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs

- glibc-2.8
- SDL-1.2.13
- SDL-Image

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright ©) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications

and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on

the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials

to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright ©) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs

busybox-1.13.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "BSD License" are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".

The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libjpeg programs

MMMM libjpeg-6b

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libjpeg" are as follows.

Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane.

This file is part of the Independent JPEG Group's software.

For conditions of distribution and use, see the accompanying README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

=========

In plain English:

- 1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)
- 2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
- 3. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.

All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.
- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, Itconfig, Itmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that "The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libpng

This projector product includes the open source software program "libpng" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

MMMM libpng-1.2.7

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h

Copyright (c) 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson

(Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger)

(Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers -Pehrson, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

- 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like: printf("%s", png_get_copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson

glennrp@users.sourceforge.net

September 12, 2004

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

MMMM zlib-1.1.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

mDNSResponder

This projector product includes the open source software program "mDNSResponder" which applies the following license terms "Apache License Version 2.0, January 2004".

List of "mDNSResponder"

MMMM mDNSResponder-107.6 M (only mDNSResponderPosix is used)

License terms "Apache License Version 2.0, January 2004" are as follows.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity

(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation,

any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

aes-src-29-04-09

This projector product includes the open source software program "aes-src-29-04-09" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "aessrc-29-04-09".

The "aes-src-29-04-09" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of aes-src-29-04-09 programs

MMMM aes-src-29-04-09

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "aessrc-29-04-09" are as follows.

Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:

- 1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- 2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation;
- 3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

newlib

This projector product includes the open source software program "newlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "newlib".

The "newlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of newlib programs

MMMM **newlib 1.17.0**

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "newlib" are as follows.

The newlib subdirectory is a collection of software from several sources.

Each file may have its own copyright/license that is embedded in the source file. Unless otherwise noted in the body of the source file(s), the following copyright notices will apply to the contents of the newlib subdirectory:

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2007 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(3) David M. Gay (AT&T 1991, Lucent 1998)

The author of this software is David M. Gay.

Copyright (c) 1991 by AT&T.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR AT&T MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

The author of this software is David M. Gay.

Copyright (C) 1998-2001 by Lucent Technologies

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that the copyright notice and this permission notice and warranty disclaimer appear in supporting documentation, and that the name of Lucent or any of its entities not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

LUCENT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL LUCENT OR ANY OF ITS ENTITIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(4) Advanced Micro Devices

Copyright 1989, 1990 Advanced Micro Devices, Inc.

This software is the property of Advanced Micro Devices, Inc (AMD) which specifically grants the user the right to modify, use and distribute this software provided this notice is not removed or altered. All other rights are reserved by AMD.

AMD MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH REGARD TO THIS SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL AMD BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THE FURNISHING, PERFORMANCE, OR USE OF THIS SOFTWARE.

So that all may benefit from your experience, please report any problems or suggestions about this software to the 29K Technical Support Center at 800-29-29-AMD (800-292-9263) in the USA, or 0800-89-1131 in the UK, or 0031-11-1129 in Japan, toll free. The direct dial number is 512-462-4118.

Advanced Micro Devices, Inc.

29K Support Products

Mail Stop 573

5900 E. Ben White Blvd.

Austin, TX 78741

800-292-9263

(5) C.W. Sandmann

Copyright (C) 1993 C.W. Sandmann

This file may be freely distributed as long as the author's name remains.

- (6) Eric Backus
- (C) Copyright 1992 Eric Backus

This software may be used freely so long as this copyright notice is left intact. There is no warrantee on this software.

(7) Sun Microsystems

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business. Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

- (8) Hewlett Packard
- (c) Copyright 1986 HEWLETT-PACKARD COMPANY

To anyone who acknowledges that this file is provided "AS IS" without any express or implied warranty: permission to use, copy, modify, and distribute this file for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice and this notice appears in all copies, and that the name of Hewlett-Packard Company not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose.

(9) Hans-Peter Nilsson

Copyright (C) 2001 Hans-Peter Nilsson

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that the above copyright notice, this notice and the following disclaimer are preserved with no changes.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(11) Christopher G. Demetriou

Copyright (c) 2001 Christopher G. Demetriou

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(12) SuperH, Inc.

Copyright 2002 SuperH, Inc. All rights reserved

This software is the property of SuperH, Inc (SuperH) which specifically grants the user the right to modify, use and distribute this software provided this notice is not removed or altered. All other rights are reserved by SuperH.

SUPERH MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH REGARD TO THIS SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL SUPERH BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THE FURNISHING, PERFORMANCE, OR USE OF THIS SOFTWARE.

So that all may benefit from your experience, please report any problems or suggestions about this software to the SuperH Support Center via e-mail at softwaresupport@superh.com.

SuperH, Inc.

405 River

Oaks Parkway

San Jose

CA 95134

USA

(13) Royal Institute of Technology

Copyright (c) 1999 Kungliga Tekniska H M M gskolan

(Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of KTH nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KTH AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KTH OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(14) Alexey Zelkin

Copyright (c) 2000, 2001 Alexey Zelkin <phantom@FreeBSD.org>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(15) Andrey A. Chernov

Copyright (C) 1997 by Andrey A. Chernov, Moscow, Russia.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(16) FreeBSD

Copyright (c) 1997-2002 FreeBSD Project.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(17) S. L. Moshier

Author: S. L. Moshier.

Copyright (c) 1984,2000 S.L. Moshier

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(18) Citrus Project

Copyright (c)1999 Citrus Project,

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(19) Todd C. Miller

Copyright (c) 1998 Todd C. Miller < Todd. Miller @courtesan.com>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(20) DJ Delorie (i386)

Copyright (C) 1991 DJ Delorie

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms is permitted provided that the above copyright notice and following paragraph are duplicated in all such forms.

This file is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(23) Intel (i960)

Copyright (c) 1993 Intel Corporation

Intel hereby grants you permission to copy, modify, and distribute this software and its documentation. Intel grants this permission provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. In addition, Intel grants this permission provided that you prominently mark as "not part of the original" any modifications made to this software or documentation, and that the name of Intel Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software or the documentation without specific, written prior permission.

Intel Corporation provides this AS IS, WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel makes no guarantee or representations regarding the use of, or the results of the use of, the software and documentation in terms of correctness, accuracy, reliability, currentness, or otherwise; and you rely on the software, documentation and results solely at your own risk.

IN NO EVENT SHALL INTEL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF USE, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND. IN NO EVENT SHALL INTEL'S TOTAL LIABILITY EXCEED THE SUM PAID TO INTEL FOR THE PRODUCT LICENSED HEREUNDER.

(26) Mike Barcroft

Copyright (c) 2001 Mike Barcroft <mike@FreeBSD.org>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(27) Konstantin Chuguev (--enable-newlib-iconv)

Copyright (c) 1999, 2000

Konstantin Chuquev. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

iconv (Charset Conversion Library) v2.0

(28) Artem Bityuckiy (--enable-newlib-iconv)

Copyright (c) 2003, Artem B. Bityuckiy, SoftMine Corporation.

Rights transferred to Franklin Electronic Publishers.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(30) - Alex Tatmanjants (targets using libc/posix)

Copyright (c) 1995 Alex Tatmanjants <alex@elvisti.kiev.ua>

at Electronni Visti IA, Kiev, Ukraine.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(31) - M. Warner Losh (targets using libc/posix)

Copyright (c) 1998, M. Warner Losh <imp@freebsd.org>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(32) - Andrey A. Chernov (targets using libc/posix)

Copyright (C) 1996 by Andrey A. Chernov, Moscow, Russia.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(33) - Daniel Eischen (targets using libc/posix)

Copyright (c) 2001 Daniel Eischen copyright (c) 2001 Daniel Eisch

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(35) - ARM Ltd (arm and thumb variant targets only)

Copyright (c) 2009 ARM Ltd

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the company may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ARM LTD "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ARM LTD BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(36) - CodeSourcery, Inc.

Copyright (c) 2009 CodeSourcery, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of CodeSourcery nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY CODESOURCERY, INC. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CODESOURCERY BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(37) MIPS Technologies, Inc

/

* Copyright (c) 2009 MIPS Technologies, Inc.

*

* All rights reserved.

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:

*

- * * Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * * Redistributions in binary form must reproduce the above
- * copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer
- * in the documentation and/or other materials provided with
- * the distribution.
- * * Neither the name of MIPS Technologies Inc. nor the names of its
- * contributors may be used to endorse or promote products derived
- * from this software without specific prior written permission.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
- * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
- * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
- * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
- * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
- * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
- * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
- * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
- * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
- * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
- * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

Tema principal: Avisos

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto EPSON. Epson no se hace responsable si se utiliza esta información para el uso de otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales EPSON o Productos aprobados EPSON ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor Atribución de derechos reservados

Tema principal: Avisos

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto EPSON. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material con derechos de autor, en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Atribución de derechos reservados

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2014 Epson America, Inc.

2/14

CPD-35904R2

Tema principal: Aviso de derechos reservados